

# データを利用する（データフォルダ）

本機のデータはデータフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入手すると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。

## データフォルダについて

データフォルダでは、次の種類別にフォルダが表示されます。

フォルダの種類	表示されるファイル
写真	本機のカメラで撮った写真が表示されます。
画像	絵文字やその他の画像ファイルなどが表示されます。
音楽	音楽や効果音のファイルなどが表示されます。 音楽の再生について詳しくは、「音楽を聴く」を参照してください。
動画	本機のカメラで撮った動画や、その他の動画ファイルが表示されます。 動画の再生について詳しくは、「動画を閲覧する」を参照してください。
書類	テキストファイルなどのドキュメントファイルが表示されます。
その他	その他のデータが表示されます。 Bluetooth®などで受信した電話帳、メモ帳などのデータが表示されます。
ユーザーフォルダ	ユーザーフォルダが表示されます。

## ファイルを確認する

1

データ



データフォルダ画面が表示されます。

2

フォルダの種類を選択



ファイル一覧画面が表示されます。

- ・「ユーザーフォルダ」と操作したときは、このあとフォルダを選択（開く）と操作します。

3

ファイルを選択（表示）



ファイルが表示（再生）されます（ファイル表示画面）。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## + データフォルダ利用時の操作

### 表示するデータの保存先を切り替える

ファイル一覧画面で（保存先） → 本体+SDカード  
/ 本体 / SDカード

- ・「ユーザーフォルダ」のファイル一覧画面以外で切り替えることができます。

## ファイルの表示方法を変更する

ファイル一覧画面で (メニュー) → **表示切替** → **リスト** / **グリッド** / **プレビュー**

- ・ **プレビュー** は、「写真」/「画像」のファイル一覧画面で変更できます。

## コンテンツ一覧/フォルダ一覧表示を切り替える

ファイル一覧画面で (メニュー) → **フォルダ一覧** / **コンテンツ一覧**

フォルダ画面/ファイル一覧画面が表示されます。

- ・「写真」/「画像」/「動画」のファイル一覧画面で切り替えることができます。

## ファイルをメール添付/赤外線/Bluetooth®で送信する

ファイル一覧画面で送信したいファイルを選択/ファイル表示画面を表示 → (メニュー) → **送信** → **メール添付** / **赤外線送信** / **Bluetooth送信** → 画面に従って操作

- ・ **すべて表示** と操作すると、アプリを選択できます。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## ファイルを移動/コピーする

ファイル一覧画面で (メニュー) → **移動・コピー** → **SDカードへ移動** / **SDカードへコピー** / **本体へ移動** / **本体へコピー** / **ユーザーフォルダへ移動** / **ユーザーフォルダへコピー** → 移動/コピーするファイルを選択 → (  表示 ) → (移動/コピー)

- ・ ユーザーフォルダへ移動/コピーする場合は、移動/コピー先のフォルダを選択 → と操作します。
- ・ 移動/コピーするファイルを選択 → と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ フォルダ (ユーザーフォルダ内で任意に作成したフォルダを含む) そのものを移動/コピーすることはできません。ファイルごとに移動/コピーを行ってください。
- ・ ファイル選択時に (メニュー) → **全選択** / **全解除** と操作すると、ファイル一覧画面のすべてのファイルを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

## ファイルを1件削除する

ファイル一覧画面で削除するファイルを選択 → (メニュー) → **1件削除** → **はい**

- ・ ファイル表示画面で (メニュー) → **削除** → **はい** と操作してもファイルを削除できます。

## ファイルを選択して削除する

ファイル一覧画面で (メニュー) → **選択削除** → 削除するファイルを選択 → (  表示 ) → (削除) → **はい**

- ・ ファイルを選択 → と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ ファイル選択時に (メニュー) → **全選択** / **全解除** と操作すると、すべてのファイルを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

## フォルダを削除する

ファイル一覧画面で削除するフォルダを選択 → (メニュー) → **削除** → **はい**

- ・ ファイル一覧画面の表示を **フォルダ一覧** に設定しているときのみ操作できます。
- ・ フォルダ内のファイルも削除されます。

## ファイル/フォルダを並べ替える

ファイル一覧/フォルダ画面で (メニュー) → **ソート** → 並べ替え方法を選択 →

## 写真や画像を連絡先の写真や壁紙に設定する

ファイル一覧画面で設定したいファイルを選択/ファイル表示画面で設定したいファイルを表示 → (メニュー) → **画像を登録** → **電話帳** / **壁紙** → 画面に従って操作

## ファイルを着信音や通知音に設定する

ファイル一覧画面で設定したい音楽ファイルを選択 → (メニュー) → **登録** → **音声着信音** / **通知音**

## メモリの使用状況を表示する

ファイル一覧/フォルダ画面で (メニュー) → **メモリ使用状況**

- ・ 詳しくは、「ストレージに関する設定」を参照してください。

## ファイルの詳細情報を表示する

ファイル一覧画面で詳細情報を表示したいファイルを選択 → (メニュー) → **詳細情報**

- ・ 写真や画像、動画は、ファイル表示画面で (メニュー) → **詳細情報** と操作しても表示できます。

## ステータスバーやソフトキーを非表示にする

ファイル表示画面で (メニュー) → **全画面表示切替** (文字キー)

- ・ を押しても非表示にできます。

## 画像が明るいときにくっきりと表示する

ファイル表示画面で (メニュー) → 設定 → シャープネス (  表示)

- ・ **シャープネス** と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## ユーザーフォルダのフォルダ名を変更する

データフォルダ画面で ユーザーフォルダ → フォルダ名を変更したいユーザーフォルダを選択 → (メニュー) → フォルダ名編集 → フォルダ名を入力

## ユーザーフォルダを作成する

データフォルダ画面で ユーザーフォルダ → (メニュー) → フォルダ作成 → フォルダ名を入力

- 新しいユーザーフォルダが一番上に追加されます。

## ユーザーフォルダを削除する

データフォルダ画面で ユーザーフォルダ → 削除したいユーザーフォルダを選択 → (メニュー) → フォルダ削除 → はい

- ・ ユーザーフォルダ内のファイルも削除されます。

## スライドショーを表示する

1

→ データ → 写真 / 画像



- ファイル一覧画面が表示されます。

2

ファイルを選択 → (表示)



- ファイルが表示されます (ファイル表示画面)。

3

(メニュー) → スライドショー

- スライドショーが開始されます。

- ・ スライドショーを停止するには を押します。

## + スライドショー利用時の操作

### スライドショーの表示間隔を設定する

ファイル表示画面で (メニュー) → 設定 → スライドショー設定 → 表示間隔設定 → 速い / 普通 / 遅い

### スライドショーの表示効果を設定する

ファイル表示画面で (メニュー) → 設定 → スライドショー設定 → 表示効果設定 → フェードイン&アウト / 右からスライド / 下からスライド / フェード&スライド

### スライドショーを繰り返すように設定する

ファイル表示画面で (メニュー) → 設定 → スライドショー設定 → リピート設定 (  表示)

- ・ **リピート設定** と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

スライドショーで画像がランダムに表示されるように設定する

ファイル表示画面で (メニュー) → 設定 → スライドショー設定 → シャッフル設定 (  表示)

・ シャッフル設定 と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。