

テザリング機能を利用する

テザリング機能について

テザリング機能とは、本機をWi-Fiルーターのような外部モデムとして動作させるしくみです。

テザリング機能を利用すると、本機を経由して、パソコンやゲーム機などをインターネットにアクセスさせることができます。

- ・最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

テザリング機能を設定する

テザリング機能を利用するとき、本機とほかの機器はいくつかの方法で接続することができます。

お使いになる前に、接続方法やほかの機器の状態に応じた設定を行ってください。


設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
USBテザリング	microUSBケーブル接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。
Wi-Fiテザリング	Wi-Fi接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。
Wi-Fiテザリングを設定	ネットワーク名やセキュリティなど、Wi-Fiテザリングを利用する際の設定を行います。
Bluetoothテザリング	Bluetooth®接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。

1


⊙ → サービス → テザリング (インターネット共有)

サービス
3 緊急速報メール
4 災害用伝言板
5 災害用音声お届けサ.
6 あんしんフィルター
7 みまもりマップ
8 位置ナビLink
9 連携しよう
0 メーカーサービス(SH..
* Wi-Fiスポット設定
テザリング(インターネット)

 テザリング画面が表示されます。

2

各項目を設定

 設定が完了します。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。