

省エネ・電池に関する設定

省エネ・電池に関する設定

電池の消費を抑えたり、電池の利用状況を確認することができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
長エネスイッチ	本機の一部の機能を制限して、電池の消費を抑えます。
電池	電池の利用状況を確認します。

1

設定 → 省エネ・電池



省エネ・電池画面が表示されます。

2

各項目を設定

設定が完了します。

省エネ・電池利用時の操作

長エネスイッチを有効にするかどうかを設定する

省エネ・電池画面で **長エネスイッチ** → **長エネスイッチ**

- ・ **長エネスイッチ** と操作するたびに、ON (**ON**) / OFF (**OFF**) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ 充電を開始するとOFF (**OFF**) に切り替わります。

長エネスイッチの機能を確認する

省エネ・電池画面で **長エネスイッチ** → **長エネスイッチの概要**

長エネスイッチで制限する機能を個別に設定する

省エネ・電池画面で **長エネスイッチ** → **詳細設定** → 各項目を設定

- ・ 各項目を選択 → ● と操作するたびに、有効 (**✓**) / 無効 (**□**) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

電池残量が設定した量以下になったときに、長エネスイッチを自動的に有効にするかどうかを設定する

省エネ・電池画面で **長エネスイッチ** → **電池残量で切替**

- ・ **電池残量で切替** と操作するたびに、有効 (**✓**) / 無効 (**□**) が切り替わります。
- ・ **電池残量で切替** によって「長エネスイッチ」がONになっているとき、**電池残量で切替** を無効にしても「長エネスイッチ」はOFFになりません。

長エネスイッチを自動で有効にする電池残量を設定する

省エネ・電池画面で **長エネスイッチ** → **切替条件設定**

⑤ で電池残量を選択 → ● (確定)

- ・ **電池残量で切替** が有効のときに設定できます。

電池の利用状況を確認する

省エネ・電池画面で **電池** → 項目を選択

- ・ 項目によっては、項目を選択 → ● と操作すると、詳細を確認できます。

一定時間操作しなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定する

省エネ・電池画面で **電池** → **バックライト点灯時間** → 時間を選択 → ●

アプリの電池の利用量を最適化する

省エネ・電池画面で **電池** → (メニュー) → **電池の最適化** → 画面に従って操作

電池の使用状況の表示を切り替える

省エネ・電池画面で **電池** → (メニュー) → **フル充電以降の電池使用状況を表示** / **アプリの使用状況を表示**