

ネットワークに関する設定

ネットワークに関する設定

機内モードなどネットワークに関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
機内モード	電源を入れたまま、電波を使ったやりとりを停止するかどうかを設定します。
モバイル ネットワーク	優先ネットワークタイプなどを設定します。ローミングについて詳しくは、「データローミングの設定を変更する」を参照してください。データ使用量について詳しくは、「データ使用量に関する設定」を参照してください。ネットワークを自動的に選択、ネットワークについて詳しくは、「通信事業者を設定する」を参照してください。
プロキシ設定	プロキシの設定をします。
データ使用量	モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。詳しくは、「データ使用量に関する設定」を参照してください。
データ通信制限	機能ごとにデータ通信の使用を制限するかどうかを設定できます。詳しくは、「機能ごとのデータ通信を制限する」を参照してください。
テザリング	テザリングを設定します。詳しくは、「テザリング機能を利用する」を参照してください。
VPN	VPNを設定します。

1

設定 → ネットワーク

設定
3) マナー・音・バイブ
4) 省エネ・電池
5) Wi-Fi
6) Bluetooth
7) 位置情報
8) クイック起動キー
9) セキュリティ
0) データ引継ぎ・リセット
* ネットワーク
その他

ネットワーク画面が表示されます。

2

各項目を設定

ネットワーク
機内モード
モバイル ネットワーク
プロキシ設定
データ使用量 22.65MBのデータを使用しています
データ通信制限
テザリング OFF
メニュー: ログ

設定が完了します。

+ ネットワーク利用時の操作

電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止するかどうかを設定する

ネットワーク画面で **機内モード**

・ **機内モード** と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

モバイルデータを利用するかどうかを設定する

ネットワーク画面で **モバイル ネットワーク** → **モバイル データ**

・ **モバイルデータ** と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

4G LTE / 4G回線を利用する

ネットワーク画面で **モバイル ネットワーク** → **優先ネットワークタイプ** → **4G (推奨)** (表示)

音声通話にLTEを利用するかどうかを設定する

ネットワーク画面で **モバイル ネットワーク** → **4G 拡張モード**

・ **4G 拡張モード** と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

アクセスポイントを追加する

ネットワーク画面で **モバイル ネットワーク** → **アクセスポイント名** → (メニュー) → **新しいAPN** → 設定項目を選択 → () → 各項目を設定 / 入力 → (メニュー) → **保存**

・ 追加したアクセスポイントを利用するには、追加したアクセスポイントを選択 → () と操作します (表示)。

・ 追加したアクセスポイントを選択 → (編集) と操作すると、アクセスポイントを編集できます。

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時の状態に戻す

ネットワーク画面で **モバイル ネットワーク** → **アクセスポイント名** → (メニュー) → **初期設定にリセット**

プロキシを設定する

ネットワーク画面で **プロキシ設定** → **プロキシ/ポート/除外一覧** → 各項目を入力 → (保存)

設定したプロキシを経由してネットワークに接続する

ネットワーク画面で **プロキシ設定** → **プロキシを有効にする** → はい (表示)

- ・ **プロキシを有効にする** と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

VPNの接続先を追加する

ネットワーク画面で **VPN** → (メニュー) → **VPNプロフィールの追加** → 内容を設定/入力 → (保存)

- ・ あらかじめ、画面ロック解除用のロックNo./パスワードを設定しておいてください。
- ・ 追加したVPNを選択 → ● と操作すると、接続/切断できません。

常時接続するVPNを指定する

ネットワーク画面で **VPN** → (メニュー) → **常時接続VPN** → VPNを選択 → ●

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

VPNプロフィールを編集する

ネットワーク画面で **VPN** → VPNを選択 → (メニュー) → **プロフィールを編集** → 内容を設定/入力 → (保存)

VPNプロフィールを削除する

ネットワーク画面で **VPN** → VPNを選択 → (メニュー) → **プロフィールを削除**