

# 電話／オプションサービス

## 4

電話をかける.....	P.87
電話を受ける.....	P.90
通話中の操作.....	P.91
通話履歴の確認／利用.....	P.93
通話の詳細設定を行う.....	P.95
オプションサービス.....	P.96

## 電話をかける

- 通話中の操作については、「通話中の操作」(▶P.91)をご参照ください。

### 1 ホーム画面で



電話番号入力画面

- 1 連絡先タブ**  
連絡先一覧画面が表示されます (▶P.105)。
- 2 ダイヤルタブ**  
電話番号入力画面が表示されます。
- 3 候補の連絡先**  
連絡先に登録されている連絡先が候補として表示されます。入力した電話番号が連絡先に登録されていない場合は、「連絡先に追加」「SMS送信」が表示され、タップすると連絡先の登録やSMSの作成ができます。電話番号を入力していないときは、通話履歴が表示されます。
- 4 電話番号表示欄**  
入力した電話番号が表示されます。
- 5 \***  
\*を入力します。電話番号の入力後にロングタッチすると「.」が入力されます。「.」の後ろに番号を入力して電話をかけると、電話がつながって約2秒後に番号がプッシュ信号として自動的に送信されます。
- 6 閉じる**  
ダイヤルキーを閉じて、通話履歴画面を表示します (▶P.93)。☰をタップすると、ダイヤルキーを再表示できます。
- 7 お気に入りタブ**  
お気に入り／グループ一覧画面が表示されます (▶P.110)。
- 8 連絡先詳細**  
候補の連絡先の連絡先詳細画面を表示します。

## 9 削除

カーソルの左側にある番号を削除します。ロングタッチすると、入力した番号をすべて削除できます。

## 10 電話発信

### 11 井

井を入力します。電話番号の入力後にロングタッチすると「;」が入力されます。「;」の後ろに番号を入力して電話をかけ、電話がつながった後に「はい」をタップすると、番号がプッシュ信号として送信されます。

## 12 メニュー

メニューを表示します。

## 2 電話番号（市外局番を含む全桁）を入力


- 通話履歴や連絡先に登録した連絡先から相手の電話番号を選択して、電話をかけることもできます。

## 3


発信されます。相手が応答すると通話中画面が表示されます。

## 4 通話が終わったら

## 電話番号入力画面のメニュー

電話番号入力画面で  をタップすると、次のメニューが表示されます。

- 電話番号の入力状況によって、表示される項目は異なります。

項目	説明
ペースト	コピー済みの電話番号を貼り付けます。
連絡先に追加	入力した電話番号を連絡先に登録します。
通話履歴の削除	通話履歴を個別または複数選択して削除します (▶P.94)。
通話履歴	表示する通話履歴を選択します。 <ul style="list-style-type: none"><li>「全履歴」「不在着信」「発信履歴」「着信履歴」から選択します。</li></ul>
スピードダイヤル設定	ダイヤルキーに連絡先に登録されている電話番号を割り当て、ダイヤルキーをロングタッチして電話をかけられるように設定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>電話番号を割り当てるには、 → 電話番号が登録されている連絡先をタップします。</li><li>すでに登録されている番号をタップすると、電話番号の変更や削除ができます。スピードダイヤル1にはボイスメールが設定されており、電話番号の変更や削除はできません。タップすると、ボイスメールサービスやサービス先の電話番号、着信音、バイブレーションを設定できます。</li></ul>
通話設定	通話設定を行います (▶P.95)。

## 電話番号を通知して電話をかける

発信者番号を通知に設定している場合は、相手にお客様の番号が通知されます (▶P.99)。

## 日本国内から国際電話をかける

日本国内から海外に音声電話をかけたり、海外から電話を受けたりすることができます。サービスの詳細、お客様のお申し込み状況に関しては、お問い合わせ先 (▶P.286) までご連絡ください。

- 市外局番が「0」で始まる場合、「0」を除いてダイヤルしてください (一部の国・地域を除く)。

### 1 電話番号入力画面で「010」-「国番号」-「相手先電話番号」を入力

- 例えば、イタリア (国番号39) のローマ (06-\*\*\*\*-\*\*\*\*) に電話をかける場合は、010-39-6-\*\*\*\*-\*\*\*\*を入力します。

### 2

発信されます。相手が応答すると通話中画面が表示されます (▶P.91)。

### 3 通話が終わったら

## ■ お知らせ

- 海外の滞在先でも本機で電話をかけたり、受けたりすることができます (▶P.266)。

## 緊急通報 (110/119/118) 発信について

本機ではPINコードの入力時 (▶P.42) などでも「緊急通報」をタップすると、110 (警察)、119 (消防・救急)、118 (海上保安庁) へ発信することができます。

## ■ お知らせ

- 海外で現地の緊急電話をかける場合、無線ネットワークや無線信号、本機の機能設定状態によって動作が異なるため、すべての国や地域での接続を保証するものではありません。

## 緊急通報位置通知について

「緊急通報位置通知」とは、本機から緊急通報を行った場合、発信した際の位置の情報を緊急通報受理機関 (警察など) に対して通知するシステムです。

本機ではお客様の現在地 (GPS 情報) を緊急通報受理機関に通知します。

- 発信場所や電波の受信状況により、正確な位置が通知されないことがあります。緊急通報受理機関に対して、必ず口頭で発信場所や目標物をお伝えください。

- GPS測位方法で通知できない場合は、受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。
- 基地局測位情報の精度は、数100m～10km程度となります。また、実際の位置とは異なった位置情報が通知される場合があります（遠方の基地局電波を受信した場合など）。
- 緊急通報位置通知機能は、接続先となる緊急通報受理機関が、位置情報を受信できるシステムを導入した後にご利用いただけるようになります。
- 「1184」を付けて、「1110」、「1119」、「1118」の緊急通報番号をダイヤルした場合などは、緊急通報受理機関に位置情報は通知されません。ただし、緊急通報受理機関が人の生命等に差し迫った危険があると判断した場合には、同機関が発信者の位置情報を取得する場合があります。
- 申込料金、通信料は一切必要ありません。

## 電話を受ける

- 通話中の操作については、「通話中の操作」(▶P.91) をご参照ください。

### 1 電話がかかってくる




電話着信画面


#### 1 拒否アイコン

拒否アイコンをここにドラッグすると、かかってきた電話を拒否(▶P.91) します。




#### 2 通話アイコン

通話アイコンをここにドラッグすると、かかってきた電話に出ます。

**2**  を右にドラッグ  
通話中になります。

**3** 通話が終わったら 


### ■ お知らせ

- 着信中に  (音量上キー) /  (音量下キー) /  (電源キー) を押すと、着信音やバイブレーションを停止できます。

## 着信を拒否する

電話がかかってきたとき、着信を拒否できます。

**1** 電話着信画面で  を左にドラッグ  
着信を拒否します。

- 拒否した着信は、着信転送または留守番電話の「通話中の着信時に転送」( P.96) に従います。設定していない場合は切断されます。

## 通話中の操作

### 通話中画面の見かた




通話中画面

#### ① 名前

連絡先に登録されている名前が表示されます。登録されていない場合は、電話番号が表示されます。

#### ② 通話時間

#### ③ 保留<sup>※</sup>

通話を保留します (別途お申し込みが必要です) ( P.92)。割込通話中は「切り替え」と表示され、通話相手を切り替えます。

#### 4 追加<sup>※</sup>

通話を保留にして、別の相手に電話をかけます（別途お申し込みが必要です）。

割込通話中は「統合」と表示されますが、2014年7月現在、ワイモバイルではご利用できません。

#### 5 ダイヤルキー

ダイヤルキーを表示します。

#### 6 スピーカー

相手の声をスピーカーから出力し、ハンズフリーで通話します。

#### 7 終了

通話を終了します。

#### 8 連絡先<sup>※</sup>

連絡先一覧画面を表示します（▶P.105）。

#### 9 メモ<sup>※</sup>

メモを起動します（▶P.232）。

#### 10 その他

「追加」「保留」「連絡先」「メモ」を表示します。

#### 11 ミュート

自分の声が相手に聞こえないようにします。


※：「その他」をタップしたときに表示されます。

## 通話音量を調節する


相手の声の音量を調節できます。

### 1 通話中に （音量上キー） / （音量下キー）

#### ■ 相手の声を大きくする場合

① （音量上キー）を押す

#### ■ 相手の声を小さくする場合

① （音量下キー）を押す

## 通話を保留／保留解除する

「割込通話」（▶P.98）をお申し込みいただいているときは、通話を保留できます。

• 保留中でも、発信側には通話料金がかかります。

### 1 通話中画面で「その他」→「保留」

## 通話履歴の確認／利用

不在着信を含むすべての発着信は、通話履歴として記録されます。通話履歴を利用して電話をかけたり、連絡先に登録したりできます。

### 1 ホーム画面で

電話番号入力画面の上部に通話履歴一覧が表示されます。  
☰をタップすると、通話履歴画面が表示されます。



通話履歴画面

#### 1 連絡先タブ

連絡先一覧画面が表示されます (▶P.105)。

#### 2 ダイヤルタブ

電話番号入力画面が表示されます (▶P.87)。

#### 3 タップすると、連絡先に追加したり、項目を選択して電話発信やメール作成などができます。

#### 4 ㊄ (青)：着信履歴を示します。

#### 5 ㊄ (赤)：不在着信を示します。

#### 6 ㊄ (緑)：発信履歴を示します。

#### 7 ダイヤルキーを再表示します。

#### 8 お気に入りタブ

お気に入り／グループ一覧画面が表示されます (▶P.109)。

#### 9 通話詳細を表示します。

## 2 通話履歴をタップ

発信されます。

### ■ お知らせ

- 同じ相手と連続して発着信した場合は、1つの履歴項目にまとめて記録されます。
- 電話番号入力画面で☰→「通話履歴」をタップすると、表示する通話履歴の種類を切り替えることができます。



## 通話履歴を削除する

- 1 通話履歴画面で消去する通話履歴をロングタッチ
- 2 「通話履歴から削除」→「削除」

### ■ お知らせ

- 複数の通話履歴をまとめて削除するには、電話番号入力画面で  
☰ → 「通話履歴の削除」 → 削除する通話履歴 / 「すべて」 にチェックを付ける → 「削除」 → 「削除」 をタップします。

## 通話履歴画面のメニュー

通話履歴画面で通話履歴をロングタッチすると、次のメニューが表示されます。

- 通話履歴によって、表示される項目は異なります。





項目	説明
SMS送信	電話番号を宛先にしてSMSを作成します。
新しい連絡先を作成	履歴の電話番号を新しい連絡先として登録します。
既存の連絡先に保存	履歴の電話番号を登録済みの連絡先に追加保存します。
連絡先詳細	電話番号が連絡先に登録されている場合に、連絡先詳細画面を表示します。
発信前に編集	履歴の電話番号を編集して発信できます。
通話履歴から削除	通話履歴を削除します。


項目	説明
番号のコピー	電話番号をコピーして、他の機能で貼り付けて使用します。

## 通話の詳細設定を行う

1 ホーム画面で  →  → 「通話設定」

2 項目を設定

項目	説明
着信音	着信音を設定します。 • 「着信音」 / 「音楽」 → 設定する着信音 / 音楽ファイルをタップ → 「適用」をタップします。
着信時のバイブ	着信時にバイブレーションを動作させるかどうかを設定します。
ダイヤルタッチ音	ダイヤルキーをタップしたときにタップ音を鳴らすかどうかを設定します。
転送電話	着信転送 (  P.96)、留守番電話 (  P.97) を設定します。
ボイスメール	ボイスメールサービスを設定します。 • ボイスメールサービスやサービス先の電話番号、着信音、バイブレーションを設定します。
発信番号制限	2014年7月現在、ワイモバイルではご利用できません。
その他の設定	発信時に電話番号を通知するかどうかを設定します (  P.99)。また、通話中にかかってきた電話を受けるかどうかを設定します (  P.98)。

項目	説明
アカウント	インターネット通話 (SIP) のアカウントや着信を受けるかどうかを設定します。 • インターネット通話の着信を受けるには、「着信を受ける」にチェックを付けます。 • SIPアカウントを登録するには、  → 必要な情報を入力・設定 → 「保存」をタップします。
インターネット通話を使用	インターネット通話の利用方法を設定します。 • 「データネットワーク接続時はすべての通話」を選択すると、データネットワーク接続時はすべての電話をインターネット電話で発信します。 • 「インターネット通話のみ」を選択すると、連絡先の「インターネット通話」に登録された電話番号のみインターネット電話で発信します。 • 「通話のたびに確認」を選択すると、電話発信時に発信方法を選択します。

## オプションサービス

本機では、以下のオプションサービスが利用できます。

サービス名称	内容
着信転送	電波の届かない場所にいるときや、通話中のため電話に出られないときなどに、かかってきた電話を指定した電話番号に転送します。
留守番電話	電波の届かない場所にいるときや、通話中のため電話に出られないときなどに、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話 <sup>※</sup>	今まで話していた相手との通話を保留にし、かかってきた電話を受け取ることができます。
発信者番号通知	自分の電話番号を相手に通知する／通知しないように設定することができます。
電話番号リクエスト	発信者番号を通知に設定している相手からかかってきた電話のみ受け取ることができます。

※：別途お申し込みが必要な有料サービスです。

### ■ お知らせ

- 電波の届かない場所では、本機からは操作できません。
- オプションサービスの詳細については、ワイモバイルのホームページにてご確認ください。

## 着信転送

電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときなどに、かかってきた電話を指定した電話番号に転送します。



### ■ 転送条件

転送条件は次のメニューから選択します。


項目	説明
常に転送	かかってきた電話を本機に着信させずに転送します。
通話中の着信時に転送	通話中にかかってきた電話を転送します。
不在着信時に転送	転送開始時間内に電話に出なかったときに、かかってきた電話を転送します。 • 転送開始までの時間は、設定できません。
着信不可時に転送	電波の届かない場所にいるときや、電源を切っているときに、かかってきた電話を転送します。

## 着信転送を設定／開始する

転送条件ごとに転送先の電話番号を設定できます。



- 1 ホーム画面で  →  → 「通話設定」 → 「転送電話」
- 2 「常に転送」／「通話中の着信時に転送」／「不在着信時に転送」／「着信不可時に転送」

### 3 転送先の電話番号を入力→「有効にする」／「更新」

-  をタップすると、「連絡先」に登録した連絡先などから電話番号を選択できます。


## 着信転送を停止する

---

- 1 ホーム画面で  →  → 「通話設定」 → 「転送電話」
- 2 「常に転送」／「通話中の着信時に転送」／「不在着信時に転送」／「着信不可時に転送」
- 3 「無効にする」

### ■ お知らせ

---


- 着信転送の開始中でも、着信音が鳴っている間は  を右にドラッグして通話できます。ただし、「常に転送」に設定している場合は、着信しないため、通話はできません。
  - 1つの転送条件に、着信転送と留守番電話を同時に設定できません。
- 



## 留守番電話

電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときなどに、相手のメッセージを留守番電話センターでお預かりします。

## 留守番電話を設定／開始する



---

転送条件ごとに留守番電話センターへの転送を設定できます。転送条件は、着信転送と同じメニューから選択できます（ P.96）。


- 1 ホーム画面で  →  → 「通話設定」 → 「転送電話」
- 2 「常に転送」／「通話中の着信時に転送」／「不在着信時に転送」／「着信不可時に転送」
- 3 「08070017000」（留守番電話センターの電話番号）を入力→「有効にする」／「更新」

## 留守番電話を停止する

---


- 1 ホーム画面で  →  → 「通話設定」 → 「転送電話」
- 2 「常に転送」／「通話中の着信時に転送」／「不在着信時に転送」／「着信不可時に転送」
- 3 「無効にする」


## ■ お知らせ

- 留守番電話の開始中でも、着信音が鳴っている間は  を右にドラッグして通話できます。ただし、「常に転送」に設定している場合は、着信しないため、通話はできません。
- 1つの転送条件に、着信転送と留守番電話を同時に設定できません。

## 伝言メッセージを聞く


留守番電話センターに録音されている伝言メッセージを聞くことができます。

**1** ホーム画面で 

**2** 「1416」 → 

- 「1」をロングタッチしても、留守番電話センターに接続されません。

## ■ お知らせ



- 伝言メッセージが録音されると、ステータスバーに  が表示されます。通知パネルを開いて「新しいボイスメール」をタップしても、メッセージを確認できます。

## 割込通話

割込通話を利用すると、通話中にかかってきた電話を受けられます。



- ご利用いただくには、別途お申し込みが必要です。
- 割込通話と合わせて着信転送または留守番電話を開始しているときに、通話中にかかってきた電話に応答しなかった場合は、かかってきた電話は設定に応じて転送先または留守番電話センターに接続されます。
- 着信転送または留守番電話の「常に転送」に設定している場合は、着信しないため、割込通話をご利用できません。

## 割込通話を設定する

**1** ホーム画面で  →  → 「通話設定」 → 「その他の設定」

**2** 「割込通話」にチェックを付ける


## 割込通話を停止する

**1** ホーム画面で  →  → 「通話設定」 → 「その他の設定」


**2** 「割込通話」のチェックを外す

## 通話中にかかってきた電話を受ける

最初に話していた相手を保留にして、かかってきた相手の着信に応答します。

- 1 通話中に割込通話を着信したら、を右にドラッグ
  - 割込通話を着信すると、着信を知らせる「ブー、ブー」という音が受話口から鳴ります。

### ■ お知らせ

- 通話中の相手には通話時間、保留中の相手には「保留中」が表示されます。
- 割込通話の着信を拒否する場合は、を左にドラッグします (▶P.91)。
- 割込通話中に「その他」をタップすると「統合」が表示されますが、2014年7月現在、ワイモバイルではご利用できません。



## 通話の相手を切り替える

通話の相手を切り替えて、保留中の相手と通話します。

- 1 割込通話中に「その他」→「切り替え」

## 発信者番号通知

発信の際に、自分の電話番号を通知するか、非通知にするかを設定します。

- 1 ホーム画面で  →  → 「通話設定」 → 「その他の設定」 → 「発信者番号」
- 2 「ネットワーク既定」 / 「番号を非通知」 / 「番号を通知」
  - 「ネットワーク既定」に設定すると、電話番号の通知 / 非通知は使用しているネットワークにより決定されます。


### ■ お知らせ


- 本設定の内容にかかわらず、電話番号の前に以下の数字を付けてダイヤルすることで、発信者番号を通知する / しないを設定できます。
  - 相手にお客様の番号を通知する場合：相手の電話番号の前に「186」を付ける
  - 相手にお客様の番号を通知しない場合：相手の電話番号の前に「184」を付ける

## 電話番号リクエスト


電話をかけてきた相手が電話番号を通知している場合のみ着信するように設定します。

- 発信者番号を非通知に設定している発信元には、発信者番号通知を案内するガイダンスが流れます。

**1** ホーム画面で 

**2** 「\*254#」 →  → 「OK」

■ 停止する場合

① 「#254#」 →  → 「OK」

### ■ お知らせ

---

- 留守番電話、着信転送、割込通話が設定されている場合にも、本サービスが優先されます。
  - 公衆電話や海外からの電話など発信者側の意思にかかわらず電話番号の通知ができないときは、正常に動作しない場合があります。
-