

506HW

お願いとご注意

<p>このたびは、「506HW」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。</p> <ul style="list-style-type: none">●506HW をご利用の前に、「クイックスタート（準備編）」、「クイックスタート（接続編）」、「お願いとご注意（本書）」および「ユーザーガイド」をご覧ください。●ユーザーガイドは、ワイモバイルのホームページ（http://www.ymobile.jp/lineup/506hw/support/）からご確認ください。 <p>506HW は、4G / LTE / 3G の通信方式に対応しております。</p> <p>4G は、第 3.5 世代移動通信システム以上の技術に対しても 4G の呼称を認めるという国際電気通信連合（ITU）の声明に基づきサービス名称として使用しています。</p> <p>ご注意</p> <ul style="list-style-type: none">・本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。・本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。

マナーとルールを守り安全に使用しましょう

安全のために

こんな使いかたはやめましょう。

- 分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。
- 落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。故障などの原因となります。
- 本機を加熱調理機器（電子レンジなど）・高圧容器（圧力釜など）の中に入れたり、電磁調理器（IH 調理器）の上に置いたりしないでください。故障などの原因となります。
- 高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用・放置しないでください。機器の変形・故障の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。
- 本機を長時間ご使用になる場合や充電中など、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。

マナーを守ろう!

安全のために使用が禁止されています。

- 航空機内では航空会社の指示に従い適切にご使用ください。本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れがあります。
- 病院、研究所など本機の使用が禁止されている場所では、使用しないでください。医療機器などに影響をおよぼす場合があります。
- 電車やバスなどの優先席近くでは使用しないでください。ペースメーカなど生命にかかわる機器に影響をおよぼすことがあります。
- ゴルフ場など野外で雷鳴が聞こえたときは、落雷の恐れがありますので、使用しないでください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

表示の説明

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物の損害の発生が想定される」内容です。

禁止・強制の絵表示の説明

	禁止（してはいけないこと）を示します。		濡れた手で扱ってはいけないことを示します。
	分解してはいけないことを示します。		指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示します。

506HW、USIM カード、電池パック（HWBBR1）、microUSB ケーブル（HWDBK1）、充電用機器の取り扱いについて（共通）

危険

- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 電子レンジ、IH 調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 水などで濡れた状態では、充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 使用するオプション品は、当社が指定したもの以外を使用しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

警告

- 落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほころぎが内部に入ったりしないようにしてください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、やけどなどの原因となります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本機の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。引火性ガスなどが発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。
- 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。
 - ・電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜く。
 - ・本機の電源を切る。
 - ・電池パックを本機から取り外す。上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

注意

- 破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。落下して、けがなどの原因となります。
- 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- 子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。けがなどの原因となります。
- 乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。
- 本機を長時間連続使用される場合や充電中にご注意ください。また、眠ってしまうなどして、意図せず長時間触れることがないようにご注意ください。長時間の使用や充電中は、本機や電池パック・充電器の温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

506HW の取り扱いについて

危険

- 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 釘（鋭利なもの）を刺したり、ハンマー（硬いもの）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いのないようおかけください。

●ワイモビル カスタマーセンター

- **総合窓口（通話料有料）**
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 151
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから 0570-039-151
受付時間：9:00 ～ 20:00（年中無休）
- **各種お手続き（通話料無料）**
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 116
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから 0120-921-156
受付時間：自動音声応答にて24 時間受付（年中無休）
- **海外から（通話料有料）**
+81-4-4382-0800
受付時間：9:00 ～ 20:00（日本時間 / 年中無休）

	警告
	本機内の USIM カード挿入口に水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。また、USIM カードの挿入場所や向きを間違えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	航空機へのご搭乗にあたり、本機の電源を切ってください。航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。
	病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、本機の電源を切ってください。電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

	高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
	※ ご注意ください!電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

注意

- 電池カバーを取り外す際は、必要以上に力を入れないでください。電池カバーが破損し、けがなどの原因となります。
- 自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認ください。車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合はただちに使用を中止してください。

電池パック（HWBBR1）の取り扱いについて

電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類を確認した上で、ご利用・処分をしてください。

表示	電池の種類
Li-ion 00	リチウムイオンポリマー電池

危険

- 金属片（ネックレスやヘアピンなど）や導電性異物などと接続端子が触れないようにしてください。また、それらのものと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 電池パックを本機に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめてください。また、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けしないでください。電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 釘（鋭利なもの）を刺したり、ハンマー（硬いもの）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 電池パック内部の物質などが目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、ただちに医師の診察を受けてください。電池パック内部の物質などの影響により、失明などの原因となります。

警告

- 異臭、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は、使用しないでください。電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 電池パックが漏液したり、異臭がしたりするときは、ただちに使用をやめて火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

注意

- 一般のゴミと一緒に捨てないでください。発火による火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからワイモバイルの各店舗にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。
- 濡れた電池パックを使用したり充電したりしないでください。電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 電池パック内部の物質などが濡れた場合は、顔や手などの皮膚につけないでください。失明や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口に入った場合は、洗浄後ただちに医師の診察を受けてください。

充電用機器、microUSB ケーブル（HWDBK1）の取り扱いについて

警告

- AC アダプタ（別売）や microUSB ケーブルのコードが傷んだら使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- AC アダプタ（別売）や microUSB ケーブルは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- 雷が鳴り出したら、AC アダプタ（別売）や microUSB ケーブルには触れないでください。感電などの原因となります。
- コンセントにつないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- AC アダプタ（別売）や microUSB ケーブルのコードの上に重いものをせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- 本機に microUSB ケーブルを抜き差しするとききは、金属製スロットなどの金属類を接触させないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- AC アダプタ（別売）に海外旅行用の変圧器（トラベルコンバーター）を使用しないでください。発火、発熱、感電などの原因となります。
- 本機に microUSB ケーブルを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 濡れた手で AC アダプタ（別売）のコードや microUSB ケーブル、端子、電源プラグに触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- 指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能な AC アダプタ（別売）で充電してください。誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。AC アダプタ（別売）：AC100 V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）海外で使用可能な AC アダプタ（別売）：AC100 V～240 V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）
- 電源プラグ・microUSB プラグについたほこりは、拭き取ってください。ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
- microUSB ケーブルを本機に差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
- microUSB ケーブルを本機から抜く場合は、microUSB ケーブルのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、コネクタを持って抜いてください。microUSB ケーブルのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 本機に microUSB ケーブルを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 充電端子が曲がるなど変形した場合は、ただちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 使用しない場合は、microUSB ケーブルを本機から抜いてください。microUSB ケーブルを接続したまま放置すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が入った場合は、ただちに本機から microUSB ケーブルを抜いてください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- お手入れの際は、microUSB ケーブルを本機から抜いて行ってください。抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

