

# 第7章

## オンラインアカウントの管理

7.1 SNSアカウント .....	146
7.2 Googleアカウント .....	149
7.3 HTC Syncの利用 .....	150

## 7.1 SNSアカウント

本機では、GoogleやMicrosoft Exchange ActiveSyncだけでなく、FacebookやTwitter、FlickrなどのSNSとの情報の同期やアップデートを行うことができます。同期できる情報は以下のとおりです。

- Gmailメール、Microsoft Exchange ActiveSyncのメール
- GoogleおよびMicrosoft Exchange ActiveSyncの連絡先や、Facebookの友人の連絡先情報
- GoogleやMicrosoft Exchange ActiveSyncアカウントの予定
- 友人や自分のFacebook やTwitter などのSNS 上で共有するステータスの更新とリンクの情報
- FlickrやFacebookへの写真のアップロード

### ヒント

- Facebook、Twitter、FlickrなどのSNSアカウントとの同期機能は、サービス提供元により、同期できる情報が変化することがあります。

## SNSアカウントを追加する

1. メニューボタンを押し、**[設定]** > **[アカウントと同期]** > **[アカウントを追加]**をタップします。
2. アカウントを選択します。  
以降は、画面の指示に従って操作してください。  
アカウントが追加され、データの同期が開始されます。

## Googleアカウントを追加する

Googleアカウントにログインすると、本機とWebの間でGmailのメールとGoogleの連絡先や、カレンダーを同期させることができます。

また、GoogleトークやAndroidマーケットなどのGoogleアプリケーションを使用するには、Googleアカウントにログインする必要があります。

本機で複数のGoogleアカウントを使用することができます。ただし、2つ目以降のGoogleアカウントは、Gmailのメールや連絡先を同期することのみ可能です。その他のGoogleサービスは、最初のGoogleアカウントを使用します。

1. メニューボタンを押し、**[設定]** > **[アカウントと同期]** > **[アカウントを追加]** をタップします。
2. **[Google]** をタップします。  
以降は、画面の指示に従って操作してください。

## Microsoft Exchange ActiveSyncを追加する

本機上にはMicrosoft Exchange ActiveSyncのアカウントを1つだけ追加することができます。

Microsoft Exchange Server 2003のService Pack2(SP2)以降のバージョンとの同期が可能です。

1. メニューボタンを押し、**[設定]** > **[アカウントと同期]** > **[アカウントを追加]** をタップします。
2. **[Exchange ActiveSync]** をタップします。
3. アカウントの詳細を入力し、**[次へ]** をタップします。
4. 同期させる情報の種類を選択し、**[設定完了]** をタップします。

## アカウントを管理する

1. メニューボタンを押し、**[設定]** > **[アカウントと同期]** をタップします。
  - ・ **[バックグラウンドデータ]** : アプリケーションがいつでもアカウント情報を送受信するかどうかを設定します。
  - ・ **[自動的に同期]** : 自動的にデータを同期するかどうかを設定します。

## アカウント設定を変更する

同期頻度や同期する情報の種類、通知方法、アカウント情報の表示形式などの設定を変更することができます。

1. メニューボタンを押し、**[設定]** > **[アカウントと同期]** をタップします。
2. アカウントを選択し、アカウント設定を変更します。

## アカウントを手動で同期する

1. メニューボタンを押し、[設定] > [アカウントと同期]をタップします。
2. アカウントを選択し、[今すぐ同期]をタップします。
  - ・すべてのアカウントを手動で同期する場合は、[すべてを同期]をタップします。

## アカウントを削除する

本機からオンラインサービスのアカウントや、メッセージ、連絡先、設定情報などを削除できます。アカウントを削除してもオンラインサービス上の情報は削除されません。

1. メニューボタンを押し、[設定] > [アカウントと同期]をタップします。
2. アカウントを選択し、[アカウントを削除]をタップします。

### ヒント

- ・最初に本機から設定したGoogleアカウントなどいくつかのアカウントは、本機をリセットしないと削除することはできません。

## 7.2 Googleアカウント

Googleアカウントを設定すると、Gmail、Googleトーク、Googleカレンダー、AndroidマーケットなどのGoogleサービスを利用できます。

本機の初回起動時には、Googleアカウントを設定する初期設定ウィザードが表示されます。Googleアカウントをすでにお持ちの方は、お持ちのアカウントを入力してください。アカウントをお持ちでない方は、本機からアカウントをすぐに作成することができます。Googleアカウントの作成については、「初期設定」(P.58)をご覧ください。

### ヒント

- Googleアカウントの設定を初期設定時にスキップした場合は、GmailなどのGoogleサービスの初回利用時に設定することができます。

## 7

## 7.3 HTC Syncの利用

HTC Syncは、本機の連絡先やカレンダーなどを、お使いのパソコンと連携して操作するためのソフトウェアです。お買い上げ時の状態へリセットするときや、ソフトウェア（ROM）のアップグレードを行う前に、HTC Syncを使用してパソコンにバックアップし、同期させることができます。

さらに以下の機能が利用できます。

- ・パソコン上にAndroidマーケット以外で購入したアプリケーションがある場合、HTC Syncを使用してパソコンから本機にインストールすることができます。
- ・連絡先とカレンダーデータを修復できます。

### パソコンにHTC Syncをインストールする

HTC Syncインストーラをダウンロードして、パソコンにインストールします。

- HTC Syncは、以下のホームページよりダウンロードいただけます。

<http://www.htc.com/jp/support.aspx>

- HTC Syncは、Microsoft Windows<sup>®</sup> 7、Microsoft Windows<sup>®</sup> VistaおよびMicrosoft Windows<sup>®</sup> XPにインストールすることができます。詳しくは、HTCのWebサイトをご覧ください。
- HTC Syncをインストールする前に必ず本機にmicroSDカードを取り付けてください。

#### ヒント

- ・ HTC Syncを使用して本機との同期を行うには、USB 2.0が搭載されたパソコンが必要です。
- ・ HTC Syncのインストールを開始する前にパソコンで実行中のプログラムをすべて終了し、セキュリティソフトを一時的に無効にしてください。
- ・ HTC Syncをインストールすると、HTCドライバーが自動的にインストールされます。

1. パソコン側でダウンロードした「setup.exe」をダブルクリックします。
2. 画面の指示に従ってインストールを行います。

「InstallShield ウィザードを完了しました」という画面で**[完了]**をクリックすると、インストールは終了です。パソコンのタスクバーにHTC Syncのアイコンが表示されます。



Windows 7の場合

## HTC Syncをアンインストールする

1. 使用するパソコン上で、**[スタート]アイコン > [すべてのプログラム] > [HTC Sync] > [アンインストール HTC Sync]**の順に開きます。
2. 画面の指示に従って、アンインストールを行います。

## HTC Sync ドライバーをアンインストールする

HTC Syncをアンインストールしても、HTCドライバーは削除されません。個別にドライバーのアンインストールを行ってください。

1. 使用するパソコン上で、**[スタート]アイコン > [すべてのプログラム] > [HTC] > [HTC Driver] > [Uninstall HTC Driver]**の順に開きます。
2. 画面の指示に従って、アンインストールを行います。

## HTC Syncに本機を認識させる

1. パソコン側で**[スタート]アイコン > [すべてのプログラム] > [HTC Sync] > [HTC Sync]**をクリックします。
2. 付属のUSBケーブルを使用して、パソコンと本機を接続します。
3. 本機側の接続タイプ選択画面で**[HTC Sync] > [完了]**をタップします。パソコン側で同期設定ウィザードが起動します。パソコン側で同期設定ウィザードが起動しない場合は、HTC Sync画面の**[今すぐ同期]**をクリックします。

4. パソコン側で、画面の指示に従ってデバイス設定を行います。
5. 設定が完了すると、パソコンのタスクバーに HTC Sync のアイコンが  に変わります。

## 同期の設定

パソコン上の Outlook 連絡先やカレンダーの予定、写真や動画、音楽ファイル、Web ページのブックマーク、ドキュメントファイルを HTC Sync を使って本機と同期させることができます。

1. パソコンのタスクバーの HTC Sync アイコンが  になっていることを確認します。
2.  をダブルクリックします。
3. 同期するアプリケーションやデータを選択し、**[オン]** をクリックします。
4. 同期元の選択などの同期オプションを設定します。
5. **[今すぐ同期]** をクリックします。  
同期が開始されます。
6. 同期が完了したら **[切断]** をクリックします。

## パソコンと同期する

### パソコンと自動で同期する

パソコンと自動同期するには、事前に以下の設定が必要です。

1. メニューボタンを押し、**[設定]** > **[アプリケーション]** > **[開発]** をタップします。
2. **[USB デバッグ]** にチェックが入っていることを確認します。

### パソコンと手で同期する

1. 付属の USB ケーブルを使用して、パソコンと本機を接続します。

2. 本機側の接続タイプ選択画面で**[HTC Sync]** > **[完了]**をタップします。
3. パソコンのタスクバーのHTC Syncアイコンがになっていることを確認します。
4. 本機側で**[今すぐ同期]**をタップします。

## パソコンから携帯電話にアプリケーションをインストールする

アプリケーション (.apk形式) をHTC Syncを使用して本機にインストールすることができます。

### 注意

- ・アプリケーションの使用に関する責任は当社では一切負いかねますのであらかじめご了承ください。

1. メニューボタンを押し、**[設定]** > **[アプリケーション]**をタップします。
2. **[不明な開発元]**にチェックを入れ、**[OK]**をタップします。
3. 付属のUSBケーブルを使用して、パソコンと本機を接続します。
4. 本機側の接続タイプ選択画面で**[HTC Sync]** > **[完了]**をタップします。
5. パソコン側のをダブルクリックします。
6. **[アプリケーション インストーラ]**をクリックします。
7. アプリケーションを選択し、**[開く]**をクリックします。
8. **[インストール]**をクリックします。

## 7

### オンラインアカウントの管理