

各種設定

11

マナーモードやオフラインモードに切り替える<モード設定>

公共の場所や静かな場所などで、周囲の迷惑にならないようマナーモードなどに切り替えることができます。またオフラインに設定すると、本機から電波を発信せずに音楽再生などの機能を利用できます。

■ お知らせ

- 映画館・劇場・美術館などでは電源をお切りください。
- 電車などに乗車中は、車内のアナウンスや掲示に従ってください。
- 航空機内では、運行の安全に支障をきたすことがありますので、電源をお切りください。
- 病院・研究所など、使用が禁止されている場所では、精密機器などに影響を及ぼす場合がありますので電源をお切りください。
- レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の迷惑にならないようご注意ください。
- モード設定を「マナー」や「サイレント」に設定した場合や音量を「サイレント」に設定した場合も、カメラ利用時のシャッター音、録画開始音・終了音、アラーム音は鳴ります。

● モード設定の項目

項目	説明
標準	着信音や受話音量などの設定が標準レベルで、バイブレーターが振動して着信を知らせます。日常的な使用に適しています。
マナー	着信音などは鳴らずに、バイブレーターが振動して着信を知らせます。公共の場所などの使用に適しています。
サイレント	着信音などは鳴らずに、バイブレーターも振動しません。
アウトドア	着信音などが最大音量で鳴り、同時にバイブレーターも振動します。屋外などの使用に適しています。
イヤホン	イヤホンマイクを接続すると、自動的に設定されます。音声や操作音、再生中の音楽などがイヤホンから出力されます。
オフライン	「オン」に設定すると本機から電波を発信しなくなり、発信／着信、ネットワークへの接続などができなくなります。
個別モード1／ 個別モード2	着信音や音量、バイブレーターなどをお好みの内容に編集できます。

モード設定の設定内容



お買い上げ時は次のように設定されています。

● 各設定内容について→P.11-4

モード設定	標準	マナー	サイレント	アウトドア	イヤホン	オフライン	個別モード1/ 個別モード2
通常着信音	標準	なし	なし	標準	標準	なし	標準
TV電話着信音	標準	なし	なし	標準	標準	なし	標準
メール着信音	タイプ1	なし	なし	タイプ1	タイプ1	なし	タイプ1
着信音量	レベル4	サイレント	サイレント	レベル6	レベル4	サイレント	レベル4
受話音量	レベル4	レベル3	レベル3	レベル6	レベル4	レベル4	レベル4
キー操作音量	サイレント	サイレント	サイレント	レベル6	サイレント	サイレント	サイレント
通知音量	レベル4	サイレント	サイレント	レベル6	レベル4	レベル4	レベル4
バイブレーター	オン	オン	オフ	オン	オン	オフ	オフ
電源オン/オフ トーン	オン	オフ	オフ	オン	オン	オン	オン

モード設定の切り替え

設定した項目には が表示されます。

- 1 メインメニューの  (設定) を選択する
- 2 「一般設定」 → 「モード設定」 を選択する
- 3 設定項目を選択する
- 4  (はい) を押す

モード設定画面のサブメニュー

項目	説明
オン	カーソルの位置のモード設定をオンにします。
編集	カーソルの位置のモード設定を編集します (P.11-4)。
名前変更*	「個別モード1」「個別モード2」の名前を変更できます。

※：「個別モード1」「個別モード2」を選択している場合のみ表示されます。

お知らせ


- 「オフライン」に設定すると、発信／着信、メールの送受信、ネットワークへの接続などができなくなります。通常使用するときは、設定しないでください。


- 「オフライン」に設定すると、110番（警察）、119番（消防・救急）、118番（海上保安本部）への発信ができなくなります。

着信音やキー操作音、バイブレーターなどを設定する

着信音や各種の音量、バイブレーターのオン／オフなどを設定できます。

項目	説明
通常着信音	電話の着信音を設定します。
TV電話着信音	TV電話の着信音を設定します。
メール着信音	メール／SMSの着信音を設定します。
着信音量	着信音量を設定します。
受話音量	受話口やイヤホンから流れる通話音量を設定します。
キー操作音量	各キーを押したときの操作音量を設定します。
通知音量	操作結果や誤操作の通知音量を設定します。
バイブレーター	バイブレーターを振動させるかどうかを設定します。
電源オン／オフトーン	本機の電源オン／オフ時の通知音を鳴らすかどうかを設定します。

1 メインメニューの  (設定) → 「一般設定」 → 「モード設定」を選択する

2 設定したい項目にカーソルを移動し、 (メニュー) → 「編集」を選択する

3 項目を選択する

- 変更できない項目は、文字がグレーで表示されません。

項目		説明
通常着信音	標準音	「標準」[着信音1~12] から着信音を選択して設定します。
	データフォルダ	データフォルダに保存されているファイルから着信音を選択して設定します。
TV電話着信音	標準音	「標準」[着信音1~12] から着信音を選択して設定します。
	データフォルダ	データフォルダに保存されているファイルから着信音を選択して設定します。
メール着信音	標準音	「オフ」[タイプ1~3] から着信音を選択して設定します。
	データフォルダ	データフォルダに保存されているファイルから着信音を選択して設定します。

項目	説明
着信音量	サイレント（無音）、レベル1~6から音量を選択して設定します。
受話音量	レベル1~6から音量を選択して設定します。
キー操作音量	サイレント（無音）、レベル1~6から音量を選択して設定します。
通知音量	サイレント（無音）、レベル1~6から音量を選択して設定します。
パイプレーター	「オン」「オフ」を選択して設定します。
電源オン/オフトーン	「オン」「オフ」を選択して設定します。

■ お知らせ

- 着信音として設定できるのは、次の形式の音楽/音声ファイルです。
MP3、AAC/AAC+、AMR、MID、WAV (ADPCM)、QCP、MP4、3GP、3G2
なお、MP4、3GP、3G2については、動画ファイルでない場合にのみ着信音として設定できます。

一般設定

言語表示や辞書、日付や時刻の表示などの設定ができます。他に待受画面からのショートカット機能の設定や、電源の自動オフ、キーのロックなどの設定ができます。

画面の言語表示を切り替える <Phone Language>

画面表示の言語を設定します。設定した項目には が表示されます。


1 メインメニューの  (設定) → 「一般設定」 → 「Phone language」を選択する

2 項目を選択する

項目	説明
自動	言語表示をEM chipに設定されている言語に設定します。
English	言語表示を英語に設定します。
日本語	言語表示を日本語に設定します。
簡体中文	言語表示を簡体中文（中国語）に設定します。
繁体中文	言語表示を繁体中文（中国語）に設定します。

日付の表示形式を設定する <日付表示形式>


待受画面に表示される日付の表示形式を設定します。

1 メインメニューの  (設定) → 「一般設定」 → 「日付表示形式」を選択する

2 項目を選択する

項目	説明
年/月/日	年（西暦）/月/日の順に表示します。
月/日/年	月/日/年（西暦）の順に表示します。
日/月/年	日/月/年（西暦）の順に表示します。




スクロールキーに割り当てる機能を設定する<ショートカット>

待受画面で  を押したときに表示される機能を、設定できます。ショートカットに設定できる機能は次のとおりです。

- | | | |
|-----------|------------|--------------|
| - ブラウザ | - 単位変換 | - 新規メール作成 |
| - ホームページ | - 通貨変換 | - メールフォルダ |
| - 通話履歴 | - 同期 | - 新規SMS作成 |
| - データフォルダ | - タスクリスト | - SMSフォルダ |
| - 電話帳 | - ボイスレコーダー | - SMSプッシュ受信箱 |
| - 着信履歴 | - メモ帳 | - プレイリスト |

- 発信履歴
- ワールドタイム
- マイミュージック
- カメラ
- ストップウォッチ
- 転送電話
- USIMツールキット*
- タイマー
- モード設定
- アラーム
- カスタマーセンター
- 接続設定
- カレンダー
- メール
- 電卓
- 設定

※：イー・モバイルでは、このサービスを提供していません（2008年10月現在）。






- 1 メインメニューの  (設定) → 「一般設定」 → 「ショートカット」を選択する
- 2  で設定を変更したいキーを選択する
- 3  (メニュー) → 「編集」を選択し、割り当てる機能を選択する

ショートカット画面のサブメニュー

項目	説明
編集	選択しているキーに設定するショートカットを編集します。
削除	選択しているキーに設定されているショートカットを削除します。
全て削除	ショートカットの設定をすべて削除します。
リセット	ショートカットの設定をお買い上げ時に戻します。


携帯電話の電源を自動的に切る <自動電源オフ>

毎日または指定した曜日の指定した時刻に、自動的に本機の電源が切れるように設定できます。

- 1 メインメニューの  (設定) → 「一般設定」 → 「自動電源オフ」を選択する
- 2 「自動オフ：」の設定欄を選択する
電源オフの繰り返し間隔指定画面が表示されます。
- 3 指定する項目を選択し、 (保存) を押す
指定した項目には、マークが付きます。指定項目を再度選択すると、マークを解除できます。
 -  (戻る) を押すと、指定した項目を保存せずに指定画面を終了します。
- 指定項目をすべて解除する場合
「オフ」を選択する
- 4 「時間：」の入力欄を選択する
- 5 電源を切る時刻を入力し、 (確定) を押す
 -  (キャンセル) を押すと、入力した時刻を保存せずに入力画面を終了します。



6 (メニュー) → 「保存」を選択する

設定が完了します。

-  (キャンセル) を押すと、指定内容を保存せずに機能を終了します。

□ 指定した時刻になると

電源オフの指定時刻を通知する画面が表示されます。

 (いいえ) を押すと、電源オフが中止されます。 (はい) を押すか、または約1分間経過すると本機の電源が切れます。

自動電源オフ画面のサブメニュー

項目	説明
設定	選択中の項目の設定画面または入力画面を表示します。
保存	設定内容を保存して、機能を終了します。

11

キー操作をロックする ＜キーパッドロック時間＞



キーの誤動作を防ぐため、待受画面で一定時間、キー操作がなかったときに、キーが操作できないように自動的にロックできます（自動キーパッドロック）。ロックされるまでの時間は、「5s」（約5秒後）、「15s」（約15秒後）、「30s」（約30秒後）の3種類から選択できます。

1 メインメニューの (設定) → 「一般設定」 → 「キーパッドロック時間」を選択する

2 項目を選択する

■ 自動キーパッドロックを無効にする場合
「オフ」を選択する

■ お知らせ

- キーパッドロック中は、待受画面にが表示されます。
- キーパッドロックを解除するには、を約2秒以上押します。
- キーパッドロック中であっても、次の操作は行うことができます。
 - 110番（警察）、119番（消防・救急）、118番（海上保安本部）に電話をかける
 - 電話を受ける（エニーキーアンサーでは受けられません）
 - アラーム、スケジュールアラーム、タイマーの停止
 - Bluetoothによる相手からの接続
 - 応答保留

- 転送電話
- 着信拒否
- 着信中の着信音量調節

自動的に時刻を合わせる ＜時計の自動設定＞

本機の電源を入れたときにネットワークから時間情報を受信して、日付／時刻を自動的に補正します。

- 国際ローミング中など、接続するネットワークによっては、補正できないことがあります。

1 メインメニューの  (設定) → 「一般設定」 → 「時計の自動設定」

2 「オン」を選択する

- 無効にする場合
「オフ」を選択する

■ お知らせ


- 手動による時刻設定について → P.1-18

ディスプレイ設定

待受画面の壁紙や背景色の設定、照明、起動メッセージといった画面のデザインや表示に関する設定を行います。

待受画面の壁紙を設定する＜壁紙＞

待受画面に表示する壁紙の画像や表示方法を設定できます。

1 メインメニューの  (設定) → 「ディスプレイ設定」 → 「壁紙」を選択する

2 項目を選択する

- 選択できる画像の種類

項目		説明
標準	標準	お買い上げ時に設定されている壁紙を選択します。
	壁紙1～壁紙9	9種類の壁紙から選択します。
データフォルダ		データフォルダに保存されている画像から選択します。

- 表示方法


項目	説明	
レイアウト	中央	待受画面の中央に表示します。
	画面に合わせる	待受画面の大きさに合わせて表示します。
	並べて表示	待受画面に並べて表示します。

■ お知らせ

- 壁紙に設定できるのは、次のファイル形式の画像です。
jpg、png、wbmp、bmp、gif





画面の色調やデザインなどを変更する ＜背景色テーマ＞

画面の色調やデザインを2種類から選択して、一括変更できます。

- 11 **1** メインメニューの  (設定) → 「ディスプレイ設定」 → 「背景色テーマ」を選択する
- 2** 項目を選択する


ディスプレイの明るさを設定する ＜画面の明るさ＞

画面の明るさを6段階から選択して設定できます。

- 1** メインメニューの  (設定) → 「ディスプレイ設定」 → 「画面の明るさ」を選択する
- 2**  または  で明るさを調節し、 を押す


キーの照明を消灯する ＜キーパッド照明＞

キーの照明が点灯しないように設定できます。

- 1** メインメニューの  (設定) → 「ディスプレイ設定」 → 「キーパッド照明」を選択する
- 2** 「オフ」を選択する
 - キーの照明を点灯する場合
「オン」を選択する

ディスプレイやキーの照明の点灯時間を設定する<バックライト照明時間>

画面とキーの照明が消灯するまでの時間を設定できます。また、常に点灯するように設定することもできます。


- 1 メインメニューの  (設定) → 「ディスプレイ設定」 → 「バックライト照明時間」を選択する
- 2 項目を選択する

■ 常時照明を点灯させる場合


「常にオン」を選択する

ディスプレイの節電モードを設定する<節電画面>

無操作の状態が一定時間続いた場合、自動的にディスプレイの表示を消して節電モードになります。節電モードになるまでの時間を「5秒」「20秒」「1分」の3種類から選択できます。

- 1 メインメニューの  (設定) → 「ディスプレイ設定」 → 「節電画面」を選択する
- 2 項目を選択する

起動時に表示されるメッセージを設定する<起動メッセージ>

- 1 メインメニューの  (設定) → 「ディスプレイ設定」 → 「起動メッセージ」を選択する
- 2 文字を入力する

■ お知らせ

- 入力可能な文字数は、全角/半角を問わず最大20文字です。

通話設定

着信、発信、通話に関するさまざまな設定を行います。

電話がつながらなかった場合に自動的にリダイヤルする<自動リダイヤル>

相手が通話中などで電話がつながらなかったときに表示される選択画面で「リダイヤル」または「TV電話リダイヤル」を選択した後、自動的に最大10回リダイヤルを繰り返すように設定できます。

1 メインメニューの☰(設定) → 「通話設定」 → 「自動リダイヤル」を選択する

2 「オン」を選択する

■ 自動リダイヤルを無効にする場合
「オフ」を選択する

■ お知らせ

• 自動リダイヤルを停止するには☎を押します。

ダイヤルキーを押して電話を受ける <着信応答設定>

☎や☎以外に、ダイヤルキーなどを押して電話が受けられるように設定できます。

1 メインメニューの☰(設定) → 「通話設定」 → 「着信応答設定」を選択する

2 「エニーキーアンサー」を選択する

☎、☎以外のキーを押して、かかってきた電話に出られるようになります。

■ ☎または☎で電話を受ける場合
「通話キー」を選択する

回線を選択する<回線選択>

イー・モバイルでは、このサービスを提供していません(2008年10月現在)。

「回線1」に設定してご使用ください。

● 他の通信事業者でこのサービスを提供している場合に設定できます。

1 メインメニューの☰(設定) → 「通話設定」 → 「回線選択」を選択する

2 項目を選択する

電話帳に登録されていない電話番号を知らせる<未登録番号保存確認>

電話帳に登録されていない相手からかかってきた電話を受けた場合、通話終了後に電話帳への登録確認を表示します。

● 本設定は、相手が電話番号を通知してきた場合に有効になります。

1 メインメニューの☰(設定) → 「通話設定」 → 「未登録番号保存確認」を選択する

2 「オン」を選択する

■ 登録確認を表示させない場合

「オフ」を選択する


アクセスポイントを登録する ＜アクセスポイント＞

本機でイー・モバイル以外のアクセスポイントを使用して、インターネットやメールなどを利用する場合は、使用するアクセスポイントの設定を最大8件追加登録できます。

1 メインメニューの (接続設定) → 「アクセスポイント」を選択する

2 「profile3」～「profile10」から登録したいアクセスポイントにカーソルを移動し、 (メニュー) → 「編集」を選択する


■ アクセスポイント名を変更する場合

- ① 変更したいアクセスポイントにカーソルを移動し、 (メニュー) → 「名前変更」を選択する
- ② アクセスポイント名を編集する

3 アクセスポイントの情報を入力→ (保存)を押す

入力する情報については、接続するインターネット接続プロバイダなどにご確認ください。

■ お知らせ

- ・「EMnet」「FOTA」(EMOBILEのアクセスポイント)の設定内容は変更できません。内容を確認するときは、カーソルを移動して (表示)を押します。
- ・EMnetをお申し込みいただいていない場合は、インターネットのウェブページを閲覧するためにアクセスポイントの設定が必要となります。「profile3」～「profile10」の中の任意のアクセスポイントに次の設定を入力してください。

項目	設定内容
アクセスポイント名	emb.ne.jp
ユーザー名	em
ユーザーパスワード	em

- 「本体IPアドレス」「プライマリDNS」「セカンダリDNS」「認証」の各項目は、お買い上げ時の設定から変更しないでください。

