

オプションサービス

12

オプションサービスの概要

イー・モバイルでは、次のようなオプションサービスを提供しています。

オプションサービスの詳細については、イー・モバイルのホームページにてご確認ください。

- オプションサービスは、電波の届かない場所では本機から操作できません。

サービス名	概要	申込み	月額基本料
転送電話	電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときなどに、かかってきた電話を指定した電話番号に転送するサービスです。	不要	無料
留守番電話	電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときなどに、相手のメッセージを留守番電話センターでお預かりするサービスです。 留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、SMSでお知らせします。	不要	無料

サービス名	概要	申込み	月額基本料
割込通話	現在の通話を保留にして、かかってきた電話を受けることができるようにするサービスです。また、通話相手を切り替えることもできます。	必要	有料
発信者番号通知	自分の電話番号を相手に通知したり、非通知にしたりするサービスです。	不要	無料
電話番号リクエスト	発信者番号（自分の電話番号）を通知に設定している発信者からの電話のみ着信させるサービスです。	不要	無料
発信番号制限	この機能は利用できません。ご了承ください。	不要	無料
国際電話	日本国内から海外へ電話をかけることができるサービスです。	不要	無料
国際ローミング	国際ローミング対応携帯電話で、現在ご利用の携帯電話番号を海外でもそのままご利用できるサービスです。	不要	無料

転送電話

電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときなどに、かかってきた電話を指定した電話番号に転送します。

転送電話を設定／開始する

転送条件ごとに転送先の電話番号を設定できます。
転送条件は次のメニューから選択します。

項目	説明
常に転送	かかってきた電話を本機に着信させずに転送します。
通話中の着信時に転送 [※]	通話中にかかってきた電話を転送します。
不在着信時に転送 [※]	転送開始時間内に電話に出なかったときに、かかってきた電話を転送します。 • 転送開始までの時間は、設定できません。
着信不能時に転送 [※]	電波の届かない場所にいるときに、かかってきた電話を転送します。

※：お買い上げ時は、転送先の電話番号は留守番電話センターに設定されています。

- 1 ホーム画面で ≡ → 「設定」 → 「通話設定」 → 「着信転送」

- 2 「常に転送」／「通話中の着信時に転送」／「不在着信時に転送」／「着信不能時に転送」

- 3 転送先の電話番号を入力 → 「有効にする」／「更新」

-  を選択すると、連絡先から電話番号を選択できます。

転送電話を停止する

- 1 ホーム画面で ≡ → 「設定」 → 「通話設定」 → 「着信転送」

- 2 「常に転送」／「通話中の着信時に転送」／「不在着信時に転送」／「着信不能時に転送」

- 3 「無効にする」

お知らせ

- 転送電話の開始中でも、着信音が鳴っている間は  を右方向にドラッグして通話できます。ただし、「常に転送」に設定している場合は、着信しないため、通話はできません。

留守番電話

電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときなどに、相手のメッセージを留守番電話センターでお預かりします。

留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、SMSでお知らせします。

留守番電話を設定／開始する

転送条件ごとに留守番電話センターへの転送を設定できます。

転送条件は、「常に転送」「通話中の着信時に転送」「不在着信時に転送」「着信不能時に転送」から選択できます (P.12-3)。

- 1 ホーム画面で ≡ → 「設定」 → 「通話設定」 → 「着信転送」
- 2 「常に転送」／「通話中の着信時に転送」／「不在着信時に転送」／「着信不能時に転送」

- 3 「080-7001-7000」(留守番電話センターの電話番号) を入力 → 「有効にする」／「更新」

留守番電話を停止する

- 1 ホーム画面で ≡ → 「設定」 → 「通話設定」 → 「着信転送」
- 2 「常に転送」／「通話中の着信時に転送」／「不在着信時に転送」／「着信不能時に転送」
- 3 「無効にする」

■ お知らせ

- 留守番電話の開始中でも、着信音が鳴っている間は  を右方向にドラッグして通話できます。ただし、「常に転送」に設定している場合は、着信しないため、通話はできません。
- 1つの転送条件に、転送電話と留守番電話を同時に設定できません。

伝言メッセージを聞く

留守番電話センターに録音されている伝言メッセージを聞くことができます。

1 電話番号入力画面で

-  をロングタッチ、または      を選択しても、留守番電話センターに接続できます。

■ お知らせ

- 伝言メッセージが録音されると、ステータスバーに  が表示されます。通知パネルを開いて「新しいボイスメール」を選択しても、メッセージを確認できます。
- お買い上げ時は、本機には留守番電話センターの番号「1416」が登録されています。

@ 留守番電話の機能

留守番電話には、伝言メッセージをお預かりする他に、次のような機能もあります。

詳細は、イー・モバイルのホームページでご確認ください。

- 留守番電話の各種設定
応答メッセージや不在メッセージの録音、応答メッセージの切り替えなどを設定します。
携帯電話から「1417」に電話をかけて設定します。
- ダイレクトメッセージの録音
相手先を呼び出さずに直接留守番電話に音声メッセージを残すことができます。
携帯電話から「1418」に電話をかけて設定します。

割込通話

割込通話を利用すると、通話中にかかってきた電話を受けることができます。

- 割込通話をご利用するには、別途お申し込みが必要です。
- 割込通話と合わせて転送電話または留守番電話を開始しているときに、通話中にかかってきた電話に応答しなかった場合は、かかってきた電話は設定に応じて転送先または留守番電話センターに接続されます。
- 転送電話または留守番電話の「常に転送」に設定している場合は、着信しないため、割込通話をご利用できません。

割込通話を設定する

- 1 ホーム画面で \equiv → 「設定」 → 「通話設定」 → 「その他の設定」
- 2 「通話中着信」にチェックを付ける

割込通話を停止する

- 1 ホーム画面で \equiv → 「設定」 → 「通話設定」 → 「その他の設定」
- 2 「通話中着信」のチェックを外す

通話中にかかってきた電話を受ける

最初に話していた相手を保留にして、かかってきた相手の着信に応答します。

- 1 通話中に割込通話を着信したら、 を右方向にドラッグ

- 割込通話を着信すると、着信を知らせる「プー、プー」という音が受話口から鳴ります。

■ お知らせ

- 通話中、画面には2人の電話番号または名前と通話時間が表示されます。通話中の相手は中央に、保留中の相手はその後ろ側に表示されます。
- 割込通話の着信を拒否する場合は、 を左方向にドラッグします (P.2-4)。

通話の相手を切り替える

通話の相手を切り替えて、保留中の相手と通話します。

1 割込通話中に→ をタップ

■ お知らせ

- 割込通話中に  をタップするたびに、通話の相手を切り替えることができます。
- 割込通話中に通話中の相手が電話を切った場合、保留中の相手と通話するには、 を押します。

通話を保留にして別の相手に電話をかける

1 通話中に をタップ

2 電話番号を入力

- 「通話履歴」タブ／「連絡先」タブを選択し、通話履歴や連絡先から電話番号を選択することもできます。

3

通話中の相手は自動的に保留になり、新しくかけた相手に電話がかかります。

発信者番号通知

発信の際に、自分の電話番号を通知するか、非通知にするかを設定します。

1 ホーム画面で \equiv → 「設定」 → 「通話設定」 → 「その他の設定」 → 「発信者番号」

2 項目を選択

項目	説明
ネットワーク既定	電話番号の通知／非通知は、使用しているネットワークにより決定されます。
番号を非通知	自分の電話番号を非通知にします。
番号を通知	相手に自分の電話番号を通知します。

■ お知らせ

- 発信者番号を非通知に設定した場合、電話をかけた相手には「非通知」など通知しない理由が表示されます。
- 非通知設定で電話をかけたときに、相手より番号通知を要請された場合は、発信者番号を通知に設定にするか、相手の電話番号の前に「186」を付けて電話をかけ直します。
- 電話番号の前に「184」を付けても、自分の電話番号を非通知にして電話をかけることができます。

12

電話番号リクエスト

電話をかけてきた相手が電話番号を通知している場合のみ着信するように設定します。

- 公衆電話や海外からの電話など発信者側の意思にかかわらず電話番号の通知ができない場合は、正常に動作しない場合があります。

電話番号リクエストを開始する

1 電話番号入力画面で # 2 ABC 5 IJKL 4 GHI #



設定完了のメッセージが表示されますので、「OK」を選択します。

電話番号リクエストを停止する

1 電話番号入力画面で # 2 ABC 5 IJKL 4 GHI #



設定完了のメッセージが表示されますので、「OK」を選択します。

発信番号制限

この機能は利用できません。ご了承ください。

国際電話

本機で日本国内から海外へ電話をかけたり、海外からかかってきた電話を受けたりすることができます。

- 日本国内からイー・モバイル国際電話をかける方法については、「日本国内から国際電話をかける」(P.2-3)をご参照ください。
- イー・モバイル国際電話を利用できる国や地域など、サービスの詳細については、イー・モバイルのホームページにてご確認ください。

@ 日本以外の国の一般電話や携帯電話から日本国内のイー・モバイル携帯電話へ電話をかけるには「発信国の国際電話アクセス番号」- 「日本の国番号(81)」- 「携帯電話番号(先頭の「0」を除く)」の順に入力し、を選択します。

国際ローミング

国際ローミングの概要

国際ローミングは、提携する海外の通信事業者のネットワークを利用して、現在ご使用の携帯電話番号やメールアドレスを海外でもそのまま利用できるサービスです。

日本国内にいるときと同様に、電話、メール、SMS、インターネット、データ通信、留守番電話などが利用できます。国際ローミングを利用できる国や地域など、サービスの詳細については、イー・モバイルのホームページにてご確認ください。

- 滞在先で接続する通信事業者やネットワークによっては、利用できないサービスがあります。

お知らせ

- 別途、お申し込みの必要はありません。
- 本機はGSM、および3Gの1.7GHz (Band 9)、2.1GHz (Band 1)に対応しているサービスエリアでご利用できます。

ネットワークを設定する

国際ローミングをご利用する国や地域の通信事業者に対応したネットワークを設定します。

通信事業者を自動で設定する

最適な通信事業者を自動的に設定します。

- 1 ホーム画面で ☰ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「モバイルネットワーク」
- 2 「通信事業者」 → 「自動選択」

通信事業者を手動で設定する

接続する通信事業者を手動で設定します。

- 1 ホーム画面で ☰ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「モバイルネットワーク」
- 2 「通信事業者」
検索された通信事業社名の一覧が表示されます。
・「ネットワークを検索」を選択して、再検索することもできます。
- 3 接続する通信事業社名を選択

お知らせ

- ・ ホーム画面で ☰ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「モバイルネットワーク」 → 「2Gネットワークのみ使用」にチェックを付けると、GSMネットワークのみに接続するように設定できます。GSMネットワークで本機が使用できる場合のみ有効です。

データローミングを設定する

ローミング時にデータ通信を許可するかどうかを設定します。

- 1 ホーム画面で ☰ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「モバイルネットワーク」
- 2 「データローミング」にチェックを付ける → 注意内容を確認 → 「OK」

■ データローミングを許可しない場合

- 1 「データローミング」のチェックを外す

お知らせ

- ・ データローミングを許可すると、ローミング料金が発生する場合があります。

滞在先で電話をかける／受ける

国際ローミングを利用して、海外から電話をかけたり、海外で電話を受けたりできます。

海外でのご利用料金については、イー・モバイルのホームページにてご確認ください。

滞在国内の一般電話や携帯電話に電話をかける

日本国内にいるときと同様の操作で一般電話や携帯電話に電話をかけることができます。

1 電話番号入力画面で相手先電話番号を入力



電話がかかります。相手が電話に出ると、通話できます。

3 通話が終わったら

日本を含む滞在国外の一般電話や携帯電話に電話をかける

滞在国から日本または他の国の一般電話や携帯電話に電話をかけます。

- 相手先電話番号が「0」から始まる場合は、先頭の「0」を除いて入力します（一部の国・地域を除く）。

1 電話番号入力画面で「+」（）をロングタッチ - 「相手先の国番号」 - 「相手先電話番号」の順に入力



電話がかかります。相手が電話に出ると、通話できます。

3 通話が終わったら

滞在先で電話を受ける

日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けることができます (P.2-4)。

@ 滞在先に電話をかけてもらう

日本からイー・モバイル携帯電話に電話をかけてもらう場合

日本国内にいるときと同様にお客さまの電話番号のみを入力し、電話をかけてもらいます。

日本以外の国からイー・モバイル携帯電話に電話をかけてもらう場合

滞在先にかかわらず日本への国際電話として電話をかけてもらいます。

「発信国の国際電話アクセス番号」－「日本の国番号(81)」－「お客さまの携帯電話番号(先頭の「0」を除く)」を入力し、電話をかけてもらいます。