

電話

2


電話をかける

2

- 通話中の操作については、「通話中の操作」(P.2-5) をご参照ください。

1 を押す→「電話」タブ

電話番号入力画面が表示されます。

-  を押す→「電話」を選択しても、電話番号入力画面を表示できます。



電話番号入力画面

1 タブ

「電話」タブ

「通話履歴」タブ (P.2-6)

「連絡先」タブ (P.3-3)

「お気に入り」タブ (P.3-6)

2 電話番号表示欄

入力した電話番号が表示されます。

3 留守番電話 (ボイスメール) (P.12-4)

留守番電話センターに接続します。


4 電話発信

5 削除

カーソルの左側にある番号を削除します。ロングタッチすると、入力した番号をすべて削除できます。

2 電話番号 (市外局番を含む全桁) を入力

3


-  を押しても発信できます。

4 通話が終わったら または

■ お知らせ

- 通話履歴や連絡先から相手の電話番号を選択して、電話をかけることもできます (P.2-6、P.3-7)。

電話番号入力画面のメニュー

電話番号入力画面で番号を入力した後に  を押すと、次のメニューが表示されます。

項目	説明
連絡先に追加	入力中の番号を連絡先に追加できます。
2秒間の停止を追加	「:」を入力します。電話番号の後ろに「:」と番号を入力して電話をかけると、電話がつながって約2秒後に番号がブッシュ信号として自動的に送信されます。
待ち時間を追加	「:」を入力します。電話番号の後ろに「:」と番号を入力して電話をかけると、電話がつながった後に「送信」を選択して番号をブッシュ信号として送信できます。

電話番号を通知して電話をかける

発信者番号を通知に設定している場合は、相手にお客さまの番号が通知されます (P.12-8)。

日本国内から国際電話をかける


イー・モバイル国際電話のサービスを利用して、日本国内から国際電話をかけることができます。特別な手続きは必要ありません。

• 相手先電話番号が「0」から始まる場合は、先頭の「0」を除いて入力します (一部の国・地域を除く)。

1 電話番号入力画面で「010」－「相手先の国番号」－「相手先電話番号」を入力

- 例えば、イタリア (国番号39) のローマ (06-*****) に電話をかける場合は、010-39-6-****-****を入力します。

2

-  を押しても発信できます。

3 通話が終わったら または

■お知らせ

- 海外の滞在先で電話をかける／受けることもできます (P.12-11)。

電話を受ける

2


- 通話中の操作については、「通話中の操作」(P.2-5) をご参照ください。

1 電話がかかってくる

電話着信画面が表示されます。







2 を右方向にドラッグ

-  を押しても、電話に出ることができます。

3 通話が終わったら または

■お知らせ


- 着信中に ▲ (音量上) / ▼ (音量下) /  を押すと、着信音やバイブレーションを停止できます。
-  を押して着信音やバイブレーションを停止した場合は、画面が消灯します。画面を点灯するには、 または  を押します。

着信を拒否する

電話がかかってきたとき、着信を拒否できます。

- 「着信転送」の「通話中の着信時に転送」(P.12-3) で設定した内容に従います。お買い上げ時は、転送先の電話番号は留守番電話センターに設定されています。

1 電話着信画面で を左方向にドラッグ

-  を押しても、着信を拒否できます。

通話中の操作

通話中画面の見かた



通話中画面

- 1 画像
連絡先に登録されている画像が表示されます (P.3-2)。
- 2 名前
連絡先に登録されている名前が表示されます。連絡先に登録されていない場合は、電話番号が表示されます。
- 3 終了
通話を終了します。
- 4 通話を追加
通話を保留にして、別の相手に電話をかけます (P.12-7)。
- 5 Bluetooth
Bluetooth機器と接続して、ハンズフリーで通話します。
- 6 ミュート
自分の声が相手に聞こえないようにします。
- 7 通話時間
ダイヤルキー
タップすると、ダイヤルキーが表示されます。
- 9 スピーカー
相手の声をスピーカーから出力し、ハンズフリーで通話します。


通話を保留にする

2

「割込通話」(P.12-6)をお申し込みいただいているときは、通話を保留できます。保留中の相手には、アナウンスと保留音が流れます。

1 通話中画面で

通話が保留になります。

- 通話を再開する場合は、 をタップします。

■ お知らせ

- 保留中でも、発信側には通話料金がかかります。

通話音量を調節する

相手の声の音量を調節できます。

1 通話中に ▲ (音量上) / ▼ (音量下)

■ 相手の声を大きくする場合

- 1 ▲ (音量上) を押す

■ 相手の声を小さくする場合


- 1 ▼ (音量下) を押す

通話履歴を確認／利用する

不在着信を含むすべての発着信は、通話履歴として記録されます。通話履歴を利用して電話をかけたり、連絡先に登録したりできます。

1 を長押し

通話履歴画面が表示されます。

- ホーム画面で  → 「通話履歴」タブを選択しても通話履歴画面を表示できます。



通話履歴画面

- 1 着信アイコン
- 2 不在着信アイコン
- 3 ツリーアイコン


同じ相手と連続して発着信が記録された場合は、1つのツリーにまとめられます（新しく記録された不在着信を除く）。通話履歴を選択すると、発着信の一覧が表示されます。

- 4 発信アイコン
- 5 電話発信

2 通話履歴を選択

- 項目を選択して電話発信やSMS作成、連絡先追加などができます。

■ お知らせ

- 通話履歴画面で電話をかける相手にカーソルを移動し、を押しても電話を発信できます。

通話履歴を消去する

- 1 通話履歴画面で消去する通話履歴をロングタッチ
- 2 「通話履歴から消去」

■ お知らせ

- 通話履歴をすべて消去するには、通話履歴画面で☰→「通話履歴を全件消去」→「OK」を選択します。

通話履歴画面のメニュー

通話履歴画面で通話履歴をロングタッチすると、次のメニューが表示されます。

- 通話履歴によって、表示される項目は異なります。

項目	説明
XXXXXXXXXXXX※に発信	電話を発信します。
連絡先詳細	連絡先詳細画面を表示します。
発信前に番号を編集	電話を発信する前に、電話番号入力画面で電話番号を編集します。
SMSを送信	SMSを作成します。
連絡先に追加	連絡先に追加します。
通話履歴から消去	通話履歴を消去します。

※：XXXXXXXXXXXXには、電話番号が表示されます。

緊急通報について

2

- 機内モード設定中は、緊急通報できません。
- 海外で現地の緊急電話をかける場合、無線ネットワークや無線信号、本機の機能設定状態によって動作が異なるため、すべての国や地域での接続を保証するものではありません。

緊急通報位置通知について

緊急通報位置通知とは、本機から緊急通報を行った場合に、発信した際の位置情報を緊急通報受理機関^{※1}に通知するシステムです。

通知する位置情報は、基地局測位情報^{※2}です。

※1：警察、消防・救急、海上保安本部

※2：基地局測位情報の精度は、数100m～10km程度です。遠方の基地局電波を受信した場合などは、実際の位置とは異なる位置情報が通知される場合があります。

■ お知らせ

- 緊急通報位置通知機能は、接続先となる緊急通報受理機関が、位置情報を受信できるシステムを導入した後にご利用いただけるようになります。
- 発信場所や電波の受信状況により、正確な位置が通知されない場合があります。緊急通報の際に必ず口頭で発信場所や目標物をお伝えください。
- 緊急通報番号の前に「184」を付けてダイヤルした場合などは、緊急通報受理機関に位置情報は通知されません。ただし、緊急通報受理機関が人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、同機関が発信者の位置情報を取得する場合があります。
- 申込料金、通信料は一切ありません。