

## メール

### メールについて

本機で使用できるメールには次の種類があります。

#### ■ EMnetメール

EMnetメールは、EMnetメールのアドレス (@emnet.ne.jp) を使用して、イー・モバイル携帯電話だけでなく他社の携帯電話やパソコンなどとメールの送受信ができます。

#### ■ SMS

SMS (テキストメッセージ) は、SMSに対応した携帯電話との間で、携帯電話番号を宛先としたメッセージの送受信ができます。SMSは全角70文字、半角160文字まで送信できます。

#### ■ Eメール

パソコンで使用されているEメールに対応しており、会社や自宅のパソコンと同じEメールを送受信できます。また、添付ファイルにも対応しています\*。

\* すべての添付ファイルについて動作を保証するものではありません。

- Eメールを使用するには、事前にEメールアカウントを設定する必要があります。
- 本機でEメールを送受信すると、本機とメールサーバーとで同期が行われ、「受信トレイ」などをメールサーバーと同じ状態に保つように動作します。

#### ■ Gmail

Gmailは、Googleのウェブメールサービスです。同期設定によって、本機のGmailとウェブ上のGmailを自動で同期できます。

- Gmailを利用するにはGoogleアカウントの設定が必要です。

#### ❖お知らせ

- 一定の間隔でメールサーバーに接続するように設定することで、擬似的にメールを自動受信できますが、サーバーに接続するたびに料金がかかる場合があります。
- 他の携帯電話やパソコンなどとメールを送受信した場合、メールの内容が正しく表示されない場合があります。

### EMnetメール

EMnetメールのアドレス (@emnet.ne.jp) を使用して、メッセージや画像などの送受信ができ、絵文字も利用できます。

「EMnetメール」アプリケーションを利用すると、EMnetメール／SMSを送受信でき、統合されたメールボックスで管理できます。

- EMnetメールを利用するには別途EMnetへの加入が必要です。ただし、SMSのみを利用の場合はその限りではありません。
- 別途パケット通信料がかかります。
- EMnetメールの仕様／機能／デザインについては、ソフトウェア更新などにより変更されることがあります。ご了承ください。

### EMnetメールを作成／送信する

「EMnetメール」アプリケーションを使って、EMnetメール (MMS) やSMSを送受信します。

- EMnetメールの送受信可能文字数は全半角5000文字まで、1通あたりの最大容量は1MBです。
- 添付ファイルは、送信時は10件まで添付でき（「スライドショー」選択時）、受信時は1MBまでの間で件数に制限はありません。なお、静止画（ファイル形式：JPEG、GIF、BMP）／動画（ファイル形式：MP4、3GP）／音声（ファイル形式：MP3）に対応しています。

#### 1 ホーム画面で 「EMnetメール」

MMS作成画面が表示されます。

## 2 「MMS作成」

メールボックス画面が表示されます。

## 3 「To」▶メールアドレスを入力

-  をタップすると、連絡先や送信履歴、受信履歴から宛先を選択できます。
- Cc/Bccを追加するには、 ▶「Ccを追加」／「Bccを追加」と操作します。

## 4 「件名」▶件名を入力

## 5 「メッセージを入力」▶本文を入力

- 絵文字を挿入するには、 ▶「絵文字を挿入」▶絵文字をタップと操作します。

## 6 必要に応じてファイルを添付

-  ▶「添付」と操作し、添付方法を選択します。カメラを起動し写真や動画を撮影して添付することもできます。
- ファイルを2件以上添付するには、1件添付されている状態で「変更」(3件以上の場合は「編集」)▶「スライドショー」(3件以上の場合は表示されません)▶「スライドを追加」▶追加したスライドをタップ▶「画像を追加」▶画像を選択▶「完了」と操作します。 をタップすると、添付したファイルをスライドショーで確認できます。

## 7 「送信MMS」

### ❖お知らせ

- MMS作成画面で「破棄」をタップすると、スライドの文章も削除されますのでご注意ください。

## EMnetメールを確認／利用する

### ■ EMnetメールを確認する

#### 1 ホーム画面で▶「EMnetメール」

#### 2 目的のフォルダをタップ

#### 3 確認するメールをタップ

メール／SMSの詳細画面が表示されます。

- 添付ファイルがある場合は、メール内のデータをタップしたりmicroSDカードに保存したりして確認できます。

### ❖お知らせ

- EMnetメールを受信すると、ステータスバーにが表示されます。
- 他の携帯電話やパソコンなどとメールを送受信した場合、メールの内容が正しく表示されない場合があります。

## ■ 一覧表示画面の見かた

お買い上げ時、フォルダ内のメール/SMSは一覧表示されます。



《一覧表示画面》

### ① SMS (件名なし)

既読のときは背景がグレーで、未読のときは白で表示されます。

### ② EMnetメール (件名あり)

既読のときは背景がグレーで、未読のときは白で表示されます。

### ③ チェックボックス

タップするとチェックが入り、メールオプションが表示されます。

### ④ 返信済みメール/SMS

### ⑤ 添付ファイルありメール

### ⑥ 保護設定されたメール/SMS

### ⑦ 転送済みメール/SMS

### ⑧ メールオプション

チェックを入れたメール/SMSをまとめて、未読/既読設定や保護/保護解除、削除、移動の操作を行います。

## ■ スレッド一覧画面の見かた

EMnetメールの設定で「スレッド表示」(P.77) にチェックを入れると、メール/SMSは送受信した相手ごとにスレッド表示されます。



《スレッド一覧画面》

### ① EMnetメールを新規作成します。

### ② スレッド

スレッドをタップすると、メール/SMSのスレッド詳細画面が表示されます。

### ③ SMSを新規作成します。

## ■ EMnetメールに返信する

### 1 メール詳細画面で ▶ 「返信」 / 「全員に返信」

### 2 原文の引用を選択 ▶ 「OK」

- 以降の操作は、「EMnetメールを作成/送信する」(P.73)の手順5に進みます。

## ■ EMnetメールを転送する

### 1 メール詳細画面で ▶ 「転送」

- 以降の操作は、「EMnetメールを作成/送信する」(P.73)の手順3に進みます。

## ■ EMnetメールを削除する

- 1 メール詳細画面で  ▶ 「メッセージを削除」
- 2 「削除」

## 送受信したEMnetメールを管理する

### ■ フォルダを作成する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「EMnetメール」
- 2  ▶ 「フォルダ作成」
- 3 フォルダ名を入力 ▶ 「OK」

#### ◆お知らせ

- お買い上げ時に作成されているフォルダは、フォルダ名変更やフォルダ削除はできません。
- 作成したフォルダのフォルダ名変更やフォルダ削除をするには、変更／削除するフォルダをロングタッチ ▶ 「フォルダ名変更」／「フォルダ削除」をタップします。

### ■ メールを振り分ける

- 1 ホーム画面で  ▶ 「EMnetメール」
- 2  ▶ 「その他」 ▶ 「振り分け設定」
- 3 「新規振り分けを追加する」 ▶ 振り分け名を入力
- 4 振り分け条件を設定 ▶ 「OK」

## SMS

SMSの送受信も「EMnetメール」アプリケーションを利用します。

### SMSを作成／送信する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「EMnetメール」
- 2 「SMS作成」
- 3 「To」 ▶ 携帯電話番号を入力
  -  をタップすると、連絡先や送信履歴、受信履歴から宛先を選択できます。
- 4 「メッセージを入力」 ▶ 本文を入力
  - 絵文字を挿入するには、 ▶ 「絵文字を挿入」 ▶ 絵文字をタップと操作します。

### 5 「送信」

#### ◆お知らせ

- SMSの返信／転送／削除の操作は、EMnetメールと同様です (P.75、P.76)。

## EMnetメール／SMSを設定する

1 ホーム画面で  ▶ 「EMnetメール」

2  ▶ 「設定」

3 項目を設定

項目	説明
ソフトウェアのバージョン	ソフトウェアのバージョンを表示します。
スレッド表示	メール／SMSの表示をスレッド表示にするかどうかを設定します。
メッセージ作成を表示	メールボックス画面に「MMS作成」「SMS作成」のボタンを表示させるかどうかを設定します。
送信・保存・破棄を表示	メール／SMS作成画面に「送信」「保存」「破棄」のボタンを表示させるかどうかを設定します。
送信確認	送信時に送信確認を表示させるかどうかを設定します。
文字サイズ	文字サイズを設定します。
メール振り分け	メール振り分け条件を設定します。
ごみ箱自動削除	破棄したメールをごみ箱から削除する日数を設定します。
原文の引用 <sup>*1</sup>	返信するときに、SMSの文章を引用するかどうかを設定します。
受取確認通知 <sup>*1</sup>	相手がSMSを開封したときに通知されるように設定します。
SIMカードのメッセージ <sup>*1</sup>	EM chipに保存したSMSを管理します。
原文の引用 <sup>*2</sup>	返信するときに、メールの文章を引用するかどうかを設定します。

項目	説明
自動で取得 <sup>*2</sup>	EMnetメールを自動取得するかどうかを設定します。
ローミング時に自動取得 <sup>*2*3</sup>	海外でEMnetメールを自動取得するかどうかを設定します。
Wi-Fiテザリング時に取得 <sup>*2</sup>	Pocket WiFi設定中にEMnetメールを自動取得するかどうかを設定します。
通知	メール／SMS受信時、ステータスバーに通知アイコンを表示するなどして通知するかどうかを設定します。
着信音を選択	メール／SMS受信時の着信音を設定します。
バイブレーション	メール／SMS受信時のバイブレーション動作を設定します。
バイブレーションパターン	バイブレーションのパターンを設定します。
SDカードに保存	メール／SMSをmicroSDカードに保存するかどうかを設定します。
メッセージをインポート	microSDカードからメールをインポートします。
メッセージをエクスポート	microSDカードにメールをエクスポートします。
送受信履歴を削除	送受信履歴を削除します。
WEB設定	<p>メールサーバーに接続して、EMnetメールのメールアドレスを変更したり、メール設定の情報を確認したりできます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>WEB設定を行うには、アクセスポイント名 (APN) を「EMnet」に設定する必要があります。ホーム画面で  ▶ 「設定」 ▶ 「無線とネットワーク」 ▶ 「モバイルネットワーク」と操作して、「アクセスポイント名」で「EMnet」を選択してください。WEB設定の確認後は、APNを変更前の設定に戻してください。</li> </ul>

※1 SMSにのみ適用されます。

※2 MMSにのみ適用されます。

※3 メール自動取得による海外でのパケット通信のご利用は、ローミング通信料が高額となる場合がありますので、ご注意ください。

## Eメール

パソコンで使用されているEメールに対応しており、会社や自宅のパソコンと同じEメールを送受信できます。

### Eメールアカウントを設定する

1 ホーム画面で  ▶ 「Eメール」

2 メールアドレスとパスワードを入力 ▶ 「次へ」

- ・Eメールを手動で設定する場合は、「手動セットアップ」をタップし、表示される画面の指示に従って設定してください。

3 画面の指示に従って操作 ▶ 「完了」

#### ◆お知らせ

- ・複数のEメールアカウントを設定することもできます。

### Eメールを作成／送信する

1 ホーム画面で  ▶ 「Eメール」

2 「新規作成」

### 3 「To」▶メールアドレスを入力

- ・アルファベットまたは名前を入力すると、登録されている連絡先に前方一致するメールアドレスの候補を表示します。
- ・複数の宛先にEメールを送信する場合は、カンマ ( , ) で区切って次のメールアドレスを入力します。
- ・  をタップすると、連絡先またはお気に入りの一覧からアドレスを選択できます。

### 4 「件名」▶件名を入力

### 5 本文入力欄に本文を入力

### 6 必要に応じてファイルを添付

- ・「添付ファイルを追加」をタップし、添付方法を選択します。

### 7 「送信」

### Eメールを確認／利用する

#### ■Eメールを受信する

1 ホーム画面で  ▶ 「Eメール」

- ・アカウントの一覧画面が表示された場合は、受信するEメールのアカウントをタップします。

2  ▶ 「更新」

3 メールをタップ

## ■受信トレイを分割表示する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「Eメール」
  - ・アカウントの一覧画面が表示された場合は、分割表示するEメールのアカウントをタップします。

- 2  ▶ 「プレビュー画面」

- 3 「OFF」 / 「ON」
  - ・「ON」を選択した場合、 をタップすると受信トレイが分割され、選択中の本文が表示されます。

## ■添付ファイルを保存する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「Eメール」
  - ・アカウントの一覧画面が表示された場合は、添付ファイルを保存するEメールのアカウントをタップします。

- 2 メールをタップ

- 3 「保存」
  - ・「開く」をタップすると添付ファイルが表示されます。

## ■送信者を連絡先に登録する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「Eメール」
  - ・アカウントの一覧画面が表示された場合は、連絡先に登録するEメールのアカウントをタップします。

- 2 メールをタップ

- 3 メール上部の送信者名をタップ ▶ 「OK」

- 4 登録する連絡先をタップ / 「連絡先を新規登録」

## 5 「本体連絡先」 / 「(アカウント)」

- ・Googleなどのアカウントを設定していない場合は、保存先の選択画面は表示されずに手順6へ進みます。

## 6 必要に応じて連絡先を編集 ▶ 「完了」

## ■Eメールに返信する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「Eメール」

- ・アカウントの一覧画面が表示された場合は、返信するEメールのアカウントをタップします。

- 2 返信するメールをタップ

- 3  ▶ 「返信」 / 「全員に返信」

- ・以降の操作は、「Eメールを作成/送信する」(P.78)の手順5に進みます。

## ■Eメールを転送する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「Eメール」

- ・アカウントの一覧画面が表示された場合は、転送するEメールのアカウントをタップします。

- 2 転送するメールをタップ

- 3  ▶ 「転送」

- ・以降の操作は、「Eメールを作成/送信する」(P.78)の手順3に進みます。

## ■Eメールを削除する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「Eメール」
  - ・アカウントの一覧画面が表示された場合は、削除するEメールのアカウントをタップします。
- 2 削除するメールをタップ
- 3  ▶ 「削除」 ▶ 「はい」

## 別のEメールアカウントを設定する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「Eメール」
  - ・アカウントの一覧画面以外が表示された場合は、 ▶ 「アカウント」と操作します。
- 2  ▶ 「アカウントを追加」
  - ・以降の操作は、「Eメールアカウントを設定する」(P.78)の手順2に進みます。

## ■Eメールアカウントを削除する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「Eメール」
  - ・アカウントの一覧画面以外が表示された場合は、 ▶ 「アカウント」と操作します。
- 2 削除するアカウントをロングタッチ▶ 「アカウント削除」▶ 「OK」

## Eメールアカウントを設定する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「Eメール」
  - ・アカウントの一覧画面が表示された場合は、設定するアカウントをタップします。
- 2  ▶ 「アカウント設定」
- 3 必要な項目を設定

項目	説明
アカウント名	アカウント名を変更します。
名前	あなたの名前（差出人名）を変更します。
署名	署名を変更します。
受信トレイの確認頻度	新着メールの自動確認の有無や間隔を設定します。
優先アカウントにする	チェックを入れると、メールアカウントが複数設定されている場合に、Eメールを作成するときの優先アカウントに設定します。
Eメール着信通知	Eメールを受信した場合にステータスバーに受信したことを表示するかどうかを設定します。
着信音を選択	Eメールを受信した場合の着信音を設定します。
バイブレーション	Eメールを受信した場合に振動でお知らせするかどうかを設定します。
受信サーバー設定	受信メールサーバーを設定します。
送信サーバー設定	送信メールサーバーを設定します。

## Gmail

Googleアカウントをお持ちの場合は、本機でGmailの送受信を利用できます。また、Googleアカウントを設定することで、Googleトークで友人とチャットしたり、カレンダーをGoogleカレンダーと同期させたり、Androidマーケットからアプリケーションなどをダウンロードできるようになります。

### ■ Googleアカウントを設定する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「設定」
- 2 「アカウントと同期」▶「アカウントを追加」▶「Google」
- 3 画面の指示に従ってGoogleアカウントを登録
  - Gmail、Googleトークなどが使用できるようになります。

### ■ Gmailを開く

- 1 ホーム画面で  ▶ 「Gmail」