

# カレンダー／時計／アラーム

## カレンダー

本機には、スケジュールを管理するカレンダーが内蔵されています。Googleアカウントを持っている場合は、本機のカレンダーとウェブカレンダーを同期することができます。

### ■ カレンダー表示を設定する

#### 1 ホーム画面で ▶ 「カレンダー」

カレンダー画面が表示されます。

#### 2 ▶ 「日」／「週」／「月」

### ■ 複数のカレンダーを表示する

#### 1 カレンダー画面で ▶ 「その他」▶ 「マイカレンダー」

#### 2 表示するカレンダーを選択

### ■ カレンダーの予定を作成する

#### 1 カレンダー画面で ▶ 「予定を作成」

#### 2 予定のタイトル、開始日時、終了日時、場所、内容を入力

#### 3 必要に応じて、予定の繰り返しを選択

#### 4 必要に応じて、予定の通知を選択

・ 予定の通知を追加するには、 をタップします。

#### 5 「保存」

### ■ カレンダーの予定を表示する

#### 1 カレンダー画面で表示する予定をタップ

### ■ 予定の通知を確認する

予定の通知を設定した場合は、通知時間になると音が鳴ってお知らせします。また、ステータスバーに  が表示されます。

予定の通知を確認して、もう一度通知（スヌーズ）するように設定したり、削除することができます。

#### 1 ステータスバーを下向きにドラッグ▶通知をタップ

#### 2 確認する通知をタップ

- ・ スヌーズを設定する場合は、「スヌーズ」をタップします。すべての予定の通知がスヌーズに設定され、5分後にもう一度通知します。
- ・ 予定の通知を削除する場合は、「全消去」をタップします。

## ■ カレンダーの設定を変更する

1 カレンダー画面で  ▶ 「その他」 ▶ 「設定」

### 2 項目を設定

項目	説明
辞退した予定を非表示	招待を辞退した予定をカレンダーに表示するかどうかを設定します。
週表示	週表示を「平日のみ」にするか土日を含めた「7日」にするかを設定します。
自宅タイムゾーン	タイムゾーンの異なる地域へ移動している間も、設定したタイムゾーンのままにカレンダーと予定を表示するかどうかを設定します。
スマートキーボード	本機能はご利用いただけません。
通知方法	予定の通知方法を設定します。
着信音を選択	予定通知時の着信音を設定します。
バイブレーション	予定通知時のバイブレーション動作を設定します。
リマインダー通知	いつ予定の通知をするかを設定します。

## 時計

「時計」アプリケーションでは、アラームを設定できるほか、ディスプレイに時計や写真のスライドショーを表示させたり、ミュージックプレーヤーで音楽を流したりできます。

## ■ 時計を利用する

1 ホーム画面で  ▶ 「時計」

時計画面が表示されます。



### ① アラーム表示

設定したアラームがある場合に表示されます。

### ② バックライト消灯

点灯させるには画面をタップします。

### ③ 時計表示

### ④ ニュースと天気

タップすると「ニュースと天気」アプリケーションが起動します。現在の天気予報を表示するには、現在地情報が取得できるように設定する必要があります (P.147)。

### ⑤ アラームを設定

### ⑥ スライドショー表示に設定

### ⑦ ミュージックプレーヤー画面を表示

### ⑧ ホーム画面に戻る

## アラーム

### ■ アラームを設定する

- 1 ホーム画面で ▶ 「アラーム」  
アラームの一覧画面が表示されます。
- 2 「アラームの追加」
- 3 上下にスクロールして時刻を合わせる ▶ 「設定」
- 4 項目を設定

項目	説明
アラームをONにする	アラームのオン/オフを設定します。
時刻	時刻を設定します。
繰り返し	繰り返しの設定をします。
アラーム音	アラーム音を設定します。
バイブレーション	バイブレーションのオン/オフを設定します。
ラベル	アラーム動作時に表示するメッセージを入力します。

### 5 「完了」

#### ◆お知らせ

・時計画面で をタップしてもアラームの一覧画面を表示できます。

### ■ アラームのオン/オフを設定する

- 1 アラーム一覧画面で
  - ・ : アラームオン (アイコンの下のラインが緑色に点灯)
  - ・ : アラームオフ (アイコンの下のラインが消灯)

#### ◆お知らせ

・アラームをオンにすると、ステータスバーに が表示されます。

### ■ アラームの基本を設定する

アラーム音量の設定など、すべてのアラームに共通する設定を行います。

- 1 アラーム一覧画面で ▶ 「設定」
- 2 必要な項目を設定

項目	説明
マナーモード中の鳴動	マナーモード設定中にアラームを鳴らすかどうかを設定します。
アラームの音量	アラームの音量を設定します。
スヌーズ間隔	アラームを止めてからもう一度アラームが鳴るまでの時間を設定します。
サイドキー動作	アラームが鳴っているときに  /  を押した場合の動作を設定します。

### ■ アラームを削除する

- 1 アラーム一覧画面で削除するアラームをタップ
- 2 「削除」 ▶ 「OK」

### ■ アラームを止める

- 1 アラームが鳴っているときに「停止」 / 「スヌーズ」
  - ・「スヌーズ」をタップすると、アラームを一定時間止めた後にもう一度鳴らします。