


遠隔的にパソコンの操作を行う

(リモートデスクトップモバイル)

リモートデスクトップモバイルは、USB ケーブル (ActiveSync、Windows Mobile デバイスセンター) やワイヤレス LAN を経由して本製品上でパソコンの画面を表示するものです。

遠隔的にパソコンの操作を行う

1 スタートメニューの  “プログラム” をタップします。

2 プログラム画面で  “リモートデスクトップモバイル” をタップします。

リモートデスクトップモバイルの状態表示画面が表示されます。

3 接続に必要な情報を入力します。

IP アドレスまたは接続するパソコンの名前を入力します。

パソコンに設定しているパスワードを入力します。

入力したパスワードを保存するときは、チェックを付けます。

パソコンに設定しているユーザー名を入力します。

接続するパソコンのドメインを入力します。

4 画面左下の **接続** をタップします。

MEMO

- 表示や音声の設定を行うときは、リモートデスクトップモバイルの状態表示画面で、画面右下の **オプション** をタップし設定を行います。