## セキュリティに関する設定

## セキュリティに関する設定

画面のロックや暗証番号など、セキュリティに関する機能を設定で きます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
操作用暗証番号 設定	各機能を利用するときの操作用暗証番号を設 定します。 詳しくは、「操作用暗証番号を設定する」を 参照してください。
画面のロック	画面ロック解除方法を設定します。 詳しくは、「本機の使用を禁止する(画面の ロック)」を参照してください。
アプリ起動制限	ー 部機能の利用制限をするかとつかを設定します。
高度な設定	電源を入れたとき、PINコードを入力しないと 本機を操作できないようにするかどうかや、 認証情報ストレージなどについて設定しま す。 SIMカードロック設定について詳しくは、 「PINコードを有効にする」を参照してくださ い。



● ラ [設定] ラ [セキュリティ]

設定
1 壁紙・ディスプレイ
2 文字サイズ・フォント
3 マナー・音・バイブ
4 省エネ・電池
5 Wi-Fi
6 Bluetooth
7 位置情報
8 クイック起動キー
9 セキュリティ
0 データ引継・リセット

🏁 セキュリティ画面が表示されます。

## 2

各項目を設定

📉 セキュリティ	
暗証番号	
操作用暗証番号設定	
ロック	
画面のロック	
なし	
セキュリティ	
アプリ起動制限	
高度な設定	

🏁 設定が完了します。

🛨 セキュリティ利用時の操作



すべての認証情報を削除して認証情報ストレージの パスワードもリセットする
セキュリティ画面で(高度な設定) 🔿 「暗号化と認証情報) 🗲 「認証ストレージの消去」 🗲 (はい)
・認証ストレージの消去を行うと、すべてのVPN設定も削除され ます。
・画面ロック解除方法が ロックNo. / パスワード のとき は、 はい と操作したあとにロックを解除する操作が必要で す。
特定の機能だけが利用できるように制限する
セキュリティ画面で 高度な設定 → 画面の固定 → 画面 の固定 ( 🔤 表示) → 利用可能にする機能を起動 → I (長押し) → 🐵 (メニュー) → 画面固定 → はい
・設定を解除するには、 ᠭᠭ᠍と I を同時に押します。
特定のアプリだけが利用できるようにする設定を解 除するときに、画面ロック解除操作を行うように設 定する
セキュリティ画面で「高度な設定 → 画面の固定 → 解除 時の認証」 ( ✓ 表示) → ロックNo / パスワード → ロックNo./パスワードを設定
・あらかじめ、「画面の固定」をONにしてください。 ・ 解除時の認証 と操作するたびに、有効( ✔ ) / 無効 ( □ )が切り替わります。
機能の使用履歴データにアクセスできる機能を設定 する

セキュリティ画面で 高度な設定 

→ 使用履歴へのアクセ

ス 

→ 画面に従って操作