

D01HW たんセットアップマニュアリレ

Chapter

梱包品を確認してください

かん

お買い上げいただいた商品には下記のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万一、不足 していた場合には、お買い上げの販売店にお問い合わせください。



本製品をパソコンに取り付ける



Chapter ⁴

OS	メモリ
Windows 2000 Service Pack 4以降 Windows XP Service Pack 2以降 Windows Vista(32ビット) Mac OS X 10.3.7~10.4.9(PowerPC) Mac OS X 10.4~10.4.9(Intel)	Windows 2000: 推奨256MB以上 128MB以上必要 Windows XP: 推奨512MB以上 256MB以上必要 Windows Vista: 推奨1GB以上 512MB以上必要 Mac: 推奨512MB以上 256MB以上必要

Chapter **D** Windows OSのパソコンへのセットアップ ユーティリティをインストールする 注意 ・ EMOBILE D01HW ユーティリティを使用してネットワークへの接続や設定を行うことができます。 ・インストール中に、本製品を取り外さないでください。インストールが正常に行われないほか、システムがダウンした り、そのほかの異常を起こしたりするおそれがあります。 ・本製品の通信性能を最大限に活用するための通信設定の最適化を行っております。 ケーブルのMINI-USBコネクタを本製品本体のUSBポートに接続 パソコン します。 本製品をパソコンに接続します。 本製品にはユーティリティインストーラー、デバイスドライバが保 存されており、初めてお使いの場合、最初にUSB大容量記憶 デバイスがインストールされます。(USBケーブルをパソコンに接 続後30秒程度かかります。)その後ユーティリティインストーラー

ハードディスク

推奨100MB以上 50MB以上の空き容量が必要

Chapter 🍏

EM chipを準備してください

本製品をご利用されるお客さまに貸与されているICカードのことをEM chip(エムチップ)といい、お客さまの電 話番号などの情報が記録されています。本製品を使用するためにはEM chipを本製品本体に取り付けてく ださい。EM chipを取り付けていない本製品をパソコンに取り付けても、データ通信は一切できません。また使 用中にEM chipを取り外すと本製品が正常に動作しなくなりますので、本製品をパソコンに接続した状態で は絶対に取り外さないでください。EM chip台紙に記載されている取扱説明も参照してください。

EM chipの取り付けかた



EM chip取り付けトレイを矢 印方向に引いて、本製品 本体から完全に取り出しま



「図のようにEM chipをEM chip 「取り付けトレイに挿入します。 IEM chipを完全にスロットに挿 「入してください。



す。

3



が起動し、本製品のデバイスドライバとユーティリティソフトが自 動的にインストールされます。

インストーラーが自動的に起動します。 「Installer Language」の画面が表示されます。「Japanese (日本語)」を選択して「OK」をクリックします。



・本製品をパソコンに接続してから、パソコンがデバイスを認識するまで30秒程度かかります。 ・インストーラーが自動的に実行しない場合、「ハードウェアの安全な取り外し」機能で本製品をパソコンから取り 外した後、もう一度取り付けてください。



セットアップウィザードの画面が表示されます。「次へ」をクリッ クします。

ールするフォルダを選んでください。

インストール先を選んでください。

「ライセンス契約書」の画面が表示されます。「ライセンス契約 書」に同意される場合は、[同意する]をクリックしてください。

「インストール先を選んでください。」の画面が表示されます。 インストール先フォルダを指定し、「次へ」をクリックします。 EMOBILE D01HW Managerを以下のフォルダにインストールします。異なったフォルダにインストールする コよ、「参照」 を押して、別のフォルダを選択してください。 続けるにコよ D次へ] をクリックして下さい。

Chapter O

Chapter

Windowsダイヤルアップについて

EMOBILE D01HW ユーティリティとドライバのインストール完了後、EMOBILE D01HW ユーティリティが自動 起動します。自動起動しない場合は、一度本製品を取り外して、再度取り付けてください。

きます。

EMOBILE D01HW ユーティリティのメイン画面は下記の通りです。
<u>
^{接続()}</u>をクリックして、ダイヤルアップ に接続することができます。

画面中の設定はイー・モバイルが提供するインターネット接続サービスを使用する場合の設定です。他プロ バイダ経由で接続する場合はプロバイダより入手した情報にて設定してください。

Chapter ,

Mac OSのパソコンへのセットアップ

システム環境設定

起動の作業終了後、下記通りにシステムの関連パラメータを設定する必要があります。

説明

・ EMOBILE D01HW 管理ツールをインストールする前に、本製品をパソコンに接続しないでください。 ・Mac OSにおいては自動インストールをサポートしないため、CD-ROM内のインストールのファイルを手動で実行 する必要があります。

パソコンの電源を投入し、OSを起動します。

- 付属のCD-ROMをCDドライブにセットします。
- デスクトップ上に表示されるCDのアイコン 🕥 をダブルクリック します。 \EMOBILE_D01HW\Mac utilityフォルダをダブルクリックすると、 下記ファイルが表示されます。 EMOBILE D01HW Drv App-intel.pkg EMOBILE_D01HW_Drv_App-power.pkg

パソコンのCPUタイプに対応するファイルをダブルクリックします。 CPUがIntelの場合、EMOBILE_D01HW_Drv_App-intel.pkgを、 CPUがPowerPCの場合、EMOBILE_D01HW_Drv_Apppower.pkgをダブルクリックします。 次の画面が表示されますので、画面右下の「続ける」をクリック します。

「インストール先を選択」の画面が表示されます。インストールボリ ュームを選択した後、「続ける」をクリックします。

パスワード: em ✓ モデム内蔵のエラー訂正と圧縮を使用する 電話をかける前に発信音を確認す 電話番号: *99***1# ペピーカ: 〇 入 🛛 💽・ ✓メニューバーにモデムの状況を表示する 「今すぐ適用」をクリックして上記の設定を保存します。 変更できないようにするにはカギをクリックします。 アシスタント... (今すぐ適用 「モデム」をクリックして下記のパラメータを設定します。 -6 モデム: 「HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem」を選択します。 「モデム内蔵のエラー訂正と圧縮を使用する」を有効にします。 「電話をかける前に発信音を確認する」を無効にします。 ・ダイヤル 「トーン」を選択します。 ・スピーカ 「切」を選択します。 ・「メニューバーにモデムの状況を表示する」を有効にします。 「今すぐ適用」をクリックして上記の設定を保存します。 Chapter I ダイヤルアップについて 「システム環境設定」の完了後、ダイヤルアップにより接続することができます。 ダイヤルアップするには、アプリケーションフォルダの内のインターネット接続をダブルクリックするか、「PPP」内の 「今すぐダイヤル」ボタンを押します。

HUAWEI Mobile 😢 😢 😵 🤶 🔒 HUAWEI Mobile 内蔵モデム Bluetooth AirMac VPN (L2)

☑ メニューバーにモデムの状況を表示する

設定: 主電話番号 電話番号: *99***1#

アカウント名: em バスワード: ••

状況: 待機中

Macintosh HDはお使いになっているハードディスクの名称です。お客さまによって、表示される内容が異なります。

「"Macintosh HD"に簡易インストール」の画面が表示されます。 「インストール」をクリックします。

「認証」の画面が表示されます。お使いのMac OSのユーザ名と パスワードを入力して、「OK」をクリックします。

インストールが開始されます。

インストール完了後、次の画面が表示されます。「閉じる」をクリ ックすると、セットアップが完了します。

HUAWEI Mobile 電話番号、アカウント名とパスワードを入力し、「接続」をクリック 😢 🤡 🛜 🔒 します。 設定: Main Number Copy 電話番号: *99***1; アカウント名: em 次の画面が表示されたら、ダイヤルアップ完了となります。 パスワード: •• ▼ メニューバーにモデムの状況を表示する 状況: 3600 bps で 10.64.64.64 に接続中 接続解除 受信: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 接続時間: 00:00:39 残り時間: 制限なし IP アドレス: 192,168,50,62 再接続する場合には、次の方法でダイヤルアップに接続することができます。 右上にある < をクリックすると、プルダウンメニュー - 🤇) 🔤 🖾 🕯 🔍 💻 🖙 🕼 Тие 6:04 РМ が表示されます。 HUAWEI Mobile 「HUAWEI Mobile」を選択し、「接続」をクリックしま HUAWEIMobile-HUAWEIMobile 内蔵モデム Bluetooth 接続時間を表示する / 接続中に状況を表示する システムの右上のタスクトレイに接続時間が表示さーー インターネット接続を開く. れたら、接続完了となります。 💮 🜒 💻 💽 (72%) デム:接続されています 接続解除 説明 HUAWEI Mobile HUAWEIMobile-HUAWEIMobile 接続終了する場合には、ダイヤルアップの画面を開き、「接 内蔵モデム Bluetooth 続解除」を押すか、 🔍 アイコンをクリックし、 プルダウンメニ

Chapter **O**

EMOBILE D01HW 管理ツールを起動する前に本体をパソコンに接続してください。 「アプリケージョン」>「EMOBILE D01HW Management Tool」を選択してダブルクリックします。

EMOBILE D01HW 管理ツール APN設定 関連情報
アクセスポイント名 (APN): emb.ne.jp
適用 終了

注意

・イー・モバイルのネットワークを利用する場合は、APNを「emb.ne.jp」に設定してください。また、他プロバイダをお 使いの場合は、ご使用のプロバイダから正確な情報を入手してください。 ・APNを設定する場合には、まず管理ツールを使って、新たなAPNを入力してから、「システム環境設定」の操作 に従い、システム関連のパラメータを再度設定し直してください。システム環境設定はイー・モバイルのネットワーク を利用する場合も必要となります。

✓ 接続中に状況を表示する ュー中の「接続解除」をクリックします。 インターネット接続を開く... 〈 お問い合わせ先 〉 イー・モバイル カスタマーセンター 0120 - 736 - 157受付時間 9:00~21:00 (年中無休) ホームページ http://emobile.jp/

/ 接続時間を表示する