

# リセットに関する設定

## 本機をリセットする（オールリセット）

本体メモリのすべてのデータを消去できます。

1

設定 → オールリセット



オールリセット画面が表示されます。

2


携帯端末をリセット



・取り付けているSDカード内のデータも消去するときは、**SDカード内データを消去**（ 表示）と操作します。

3

操作暗証番号を入力 →



4

すべて消去



本機が再起動します。

## ！ オールリセット時の注意

オールリセットすると、本体メモリのデータがすべて消去されます。必要なデータは事前にバックアップをとることをおすすめします。

・消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。