

# 国際電話をかける

## 日本から海外へ国際電話をかける

1

電話番号をダイヤル




2

⊙ (発信等) → 特番付加



3

国際電話



🇯🇵 国番号リスト画面が表示されます。


4

相手の国を選択 → ⊙



・国番号入力 と操作すると、国番号を手動で入力して電話をかけることができます。

5



🇯🇵 発信されます。

6

通話を終わるときは、📞

🇯🇵 通話が終了します。

## + 国際電話をかけるときの操作

### 国番号を直接入力して電話をかける

☎️ (長押し) (+表示) → 国番号を入力 → 電話番号を入力 (先頭の「0」を除く) → 📞

・イタリアの一般電話にかけるときは、電話番号の先頭の「0」を省かずに入力してください。

### 国番号リストを直接入力して変更/追加する

⊙ → 電話機能 → 通話設定 → 事業者サービス設定 → 国際発信設定 → ユーザーリスト → 国/地域名/<未登録>を選択 → ⊙ → 直接入力して変更 → 国名/国番号を入力 → ⊙ (確定)

### 国番号リストを削除する

⊙ → 電話機能 → 通話設定 → 事業者サービス設定 → 国際発信設定 → ユーザーリスト → 国/地域名を選択 → ⊙ → リストから削除 → はい

### 電話帳から国際電話をかける

☎️ → ☎️ で索引を切り替え → 連絡先を選択 → ⊙ → 電話番号を選択 → ⊙ (発信等) → 特番付加発信 → 国際電話 → 相手の国を選択 → ⊙ → 📞