

メール画面の見かた

メールメニュー画面の見かた



- 1 受信ボックス¹
- 2 新規作成
- 3 送信ボックス
- 4 未送信ボックス²
- 5 SMS作成
- 6 設定


- 1 未読メールの件数が表示されます。
- 2 送信予約しているメールの件数が表示されます。

+ 装飾メール用の素材をダウンロードする

メールメニュー画面で (メニュー) → デコレメ素材をさがす → 画面に従って操作

受信ボックス/送信ボックス画面の見かた

受信ボックス画面を例に説明します。



- 1 受信メールフォルダ¹/送信メールフォルダ
- 2 フォルダ
- 3 迷惑メール¹
- 4 すべてのメール¹

- 1 未読メールの件数が表示されます。

+ 受信ボックス/送信ボックス画面の操作

フォルダ名を編集する

受信ボックス/送信ボックス画面でフォルダを選択 → (メニュー) → フォルダ名編集 → フォルダ名を変更

フォルダを削除する

受信ボックス/送信ボックス画面でフォルダを選択 → (メニュー) → フォルダ削除 → はい
・フォルダ内のメールは削除されます。

フォルダ内のメールをすべて削除する

受信ボックス/送信ボックス画面でフォルダを選択 → (メニュー) → メール全件削除 → はい

フォルダの表示順を並べ替える

受信ボックス/送信ボックス画面でフォルダを選択 → (メニュー) → フォルダ並べ替え → 移動する場所を選択 →

フォルダごとに着信通知を変更するかどうか設定する

受信ボックス画面でフォルダを選択 → (メニュー) → フォルダ着信通知設定 → 着信通知する / 着信通知しない

受信ボックス内のメールを開封済みにする

受信ボックス画面でフォルダを選択 → (メニュー) → 開封済みにする


フォルダ内のメールを検索する

受信ボックス/送信ボックス画面でフォルダを選択 (メニュー) → 検索 → 検索条件を設定 → (実行)

検索結果が表示されます。

メール一覧画面の見かた

受信メール一覧画面を例に説明します。



- 1 差出人/送信先
- 2 件名
- 3 本文のプレビュー
- 4 送受信・保存日時など

アイコン	説明
	未読/未送信のメール/SMS
	既読のメール/SMS
	本文を未受信の未読メール/本文を未受信の既読メール
	送信済みのメール/SMS
	下書きとして保存されたメール/SMS
	サーバーにメールがなく本文を受信できないメール/送信に失敗したメール(メール/SMS)
	送信予約しているメール/SMS
	SMS配信確認(未読)/既読
	返信したメール(メール/SMS)
	転送したメール(メール/SMS)
	保護されたメール(メール/SMS)
	添付データあり

+ メール一覧画面の操作

メール一覧画面をスクロールする

メール一覧画面で (スクロール) / (スクロール)

メール/SMSに返信する

受信メール一覧画面でメールを選択 (メニュー) (メニュー) → 返信 → メールを作成 → (送信)
・複数の宛先があるメールに返信するときは、**差出人へ返信** / **全員へ返信** と操作します。

メール/SMSを転送する

受信メール一覧画面でメールを選択 (メニュー) (メニュー) → 転送 → メールを作成 → (送信)

送信済み/未送信のメール/SMSを編集して送信する

送信/未送信メール一覧画面でメールを選択 (メニュー) (メニュー) → 編集 → メールを作成 → (送信)

送信済みのメール/SMSを再送信する

送信メール一覧画面でメールを選択 (メニュー) (メニュー) → 再送信

メール/SMSを1件削除する

メール一覧画面でメールを選択 (メニュー) (メニュー) → 削除 → 1件 → はい

メール/SMSを選択して削除する

メール一覧画面で (メニュー) (メニュー) → 削除 → 複数選択 → 削除するメールを選択 → (表示) (削除) → はい
・メールを選択 → (表示) と操作するたびに、選択 (表示) / 解除 (表示) が切り替わります。
・削除するメールを選択時に (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべてのメールを選択 (表示) / 解除 (表示) できます。

メール/SMSを1件移動する

受信/送信メール一覧画面でメールを選択 (メニュー) (メニュー) → 移動 → 1件 → 移動先のフォルダを選択 → (表示)
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

メール/SMSを選択して移動する

- 受信/送信メール一覧画面で (メニュー) (表示) (移動)
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
 - ・メールを選択 と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
 - ・移動するメールを選択時に (メニュー) / と操作すると、すべてのメールを選択 () / 解除 () できます。

メール/SMSを内部ストレージに1件保存する

- 受信/送信メール一覧画面でメールを選択 (メニュー)
- ・未送信メール一覧画面のときは、メールを選択 (メニュー) と操作します。

メール/SMSを選択して内部ストレージに保存する

- 受信/送信メール一覧画面で (メニュー) (表示) (保存)
- ・メールを選択 と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
 - ・保存するメールを選択時に (メニュー) / と操作すると、すべてのメールを選択 () / 解除 () できます。

メール/SMSを1件保護する

- 受信/送信メール一覧画面でメールを選択 (メニュー)
- ・同様の操作をするたびに保護/保護解除を切り替えます。

メール/SMSを選択して保護/保護解除する

- 受信/送信メール一覧画面で (メニュー) / (表示)
- ・メールを選択 と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
 - ・保護/保護解除するメールを選択時に (メニュー) / と操作すると、すべてのメールを選択 () / 解除 () できます。

メール/SMSを開封/未開封に1件変更する

- 受信メール一覧画面でメールを選択 (メニュー)
- ・同様の操作をするたびに開封/未開封を切り替えます。

メール/SMSを選択して開封/未開封に変更する

- 受信メール一覧画面で (メニュー) / (表示)
- ・メールを選択 と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
 - ・開封/未開封にするメールを選択時に (メニュー) / と操作すると、すべてのメールを選択 () / 解除 () できます。

メール/SMSのアドレスを迷惑メールとして申告する

- 受信メール一覧画面でメールを選択 (メニュー)

メール/SMSの電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する

- 受信/送信メール一覧画面でメールを選択 (メニュー)

メール/SMSを並べ替える

- 受信/送信メール一覧画面でメールを選択 (メニュー) / / / / / /
- ・ / / は受信メール一覧画面でのみ選択できます。
 - ・ は送信メール一覧画面でのみ選択できます。

メール一覧内のメール/SMSを検索する

- 受信/送信メール一覧画面で (メニュー)




メール/SMSのアドレスの詳細を表示する

- 受信/送信メール一覧画面でメールを選択 (メニュー)
- ・表示されたアドレスを選択して、メールの作成や電話帳に登録などができます。

送信に失敗したメール/SMSのエラーの詳細を確認する

- 未送信メール一覧画面で送信に失敗したメールを選択 (メニュー)

メール/SMSのプロパティを表示する

メール一覧画面でメールを選択   (メニュー) 

メールプロパティ

・タイムスタンプやサイズ、メールの種別などが表示されます。

メール詳細画面の見かた

受信メール詳細画面を例に説明しています。







- 1 差出人/送信先
- 2 件名¹
- 3 送受信日時
- 4 メールの内容
- 5 添付画像¹
- 6 アドレス詳細表示¹
複数宛のメールのときに表示されます。

1 SMSでは表示されません。

+ メール詳細画面の操作




送受信した画像を確認する

受信/送信メール詳細画面で本文中の添付画像を選択  
 **表示/再生** / **保存** / **プロパティ**  画面に従って操作









前後のメールを確認する

受信/送信メール詳細画面で  / 






電話番号やメールアドレスをコピーする

メール詳細画面で差出人/宛先/電話番号/メールアドレスを選択    **電話番号コピー** / **アドレスコピー**

未受信の本文や添付ファイルを受信する

受信メール詳細画面で  (メニュー)  **続きを受信**
・受信メール詳細画面で   受信する項目を選択  
(表示)   (受信) と操作しても、未受信の本文や添付ファイルを受信することができます。


メール/SMSを転送する

受信メール詳細画面で  (メニュー)  **転送**  メールを作成   (送信)



メール/SMSを再送信する

送信メール詳細画面で  (メニュー)  **再送信**


メール/SMSを削除する

メール詳細画面で  (メニュー) → **削除** → はい



メール/SMSの宛先/件名/本文をコピーする

メール詳細画面で  (メニュー) → **コピー** → アドレス / 件名 / 本文 → コピー内容/範囲を選択 → 

メール/SMSを保護/保護解除する

受信/送信メール詳細画面で  (メニュー) → **保護** / **保護解除**


メールの本文を引用して返信する


受信メール詳細画面で  (メニュー) → **引用返信** → メールを作成 →  (送信)

・複数の宛先があるメールに返信するときは、**差出人へ返信** / **全員へ返信** と操作します。

メールに添付されているファイルを保存する

受信/送信メール詳細画面で  (メニュー) → **ファイル保存** → ファイルを選択 →  (表示) →  (保存) → OK

・ファイルを選択 →  と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

・ファイルを選択中に  (メニュー) → **全選択** / **全解除** と操作すると、すべてのファイルを選択 () / 解除 () できます。

メール/SMSを移動する

受信/送信メール詳細画面で  (メニュー) → **移動** → 移動先を選択 →  → 画面に従って操作


メール/SMSを内部ストレージに保存する

受信/送信メール詳細画面で  (メニュー) → **メール保存** → はい → OK

メール/SMSをスケジュールへ登録する

受信/送信メール詳細画面で  (メニュー) → **メール操作** → **スケジュールへ登録** → 画面に従って操作

メール/SMSを赤外線/Bluetooth®通信で送信する

受信/送信メール詳細画面で  (メニュー) → **メール操作** → **データ送信** → **赤外線送信** / **Bluetooth送信** → 画面に従って操作



メール/SMSを表示する文字サイズを変更する

受信/送信メール詳細画面で  (メニュー) → **表示設定** → **文字サイズ設定** → 最小 / 小 / 中 / 大 / 最大

メール/SMSを表示する文字コードを変更する

受信/送信メール詳細画面で  (メニュー) → **表示設定** → **文字コード変換** → 文字コードを選択 → 

迷惑メールとして申告する

受信メール詳細画面で  (メニュー) → **迷惑メール申告** →  (送信)



差出人を電話帳に登録する

受信/送信メール詳細画面で  (メニュー) → **電話帳に登録** → 画面に従って操作


メール/SMSのアドレスの詳細を表示する

受信/送信メール詳細画面で  (メニュー) → **メール情報表示** → **アドレス詳細表示**

・表示されたアドレスを選択して、メールの作成や電話帳に登録などができます。


・メール詳細画面で  → アドレスを選択 →  と操作しても、アドレスの詳細を表示できます。

送信に失敗したメール/SMSのエラーの詳細を確認する

送信に失敗したメール詳細画面で  (メニュー) → **エラー詳細**

メール/SMSのメールプロパティを表示する

受信/送信メール詳細画面で  (メニュー) → **メール情報表示** → **メールプロパティ**

・未送信メール詳細画面のときは、 (メニュー) → **メールプロパティ** と操作します。

・タイムスタンプやサイズ、メール種別などが表示されます。