


# 文字入力用ボタン一覧（2タッチ方式）

## 漢字（ひらがな）／英数字〔全角〕

ボタン	入力
1あ 1あ	あ／あ
1あ 2か	い／い
1あ 3さ	う／う
1あ 4た	え／え
1あ 5な	お／お
1あ 6は	A / a
1あ 7ま	B / b
1あ 8や	C / c
1あ 9ら	D / d
1あ 0わ	E / e
2か 1あ	か
2か 2か	き
2か 3さ	く
2か 4た	け
2か 5な	こ
2か 6は	F / f
2か 7ま	G / g
2か 8や	H / h
2か 9ら	I / i
2か 0わ	J / j
3さ 1あ	さ
3さ 2か	し
3さ 3さ	す
3さ 4た	せ
3さ 5な	そ
3さ 6は	K / k
3さ 7ま	L / l
3さ 8や	M / m
3さ 9ら	N / n
3さ 0わ	O / o
4た 1あ	た
4た 2か	ち
4た 3さ	つ／っ
4た 4た	て
4た 5な	と
4た 6は	P / p
4た 7ま	Q / q
4た 8や	R / r
4た 9ら	S / s
4た 0わ	T / t




5な 1あ	な
5な 2か	に
5な 3さ	ぬ
5な 4た	ね
5な 5な	の
5な 6は	U / u
5な 7ま	V / v
5な 8や	W / w
5な 9ら	X / x
5な 0わ	Y / y
6は 1あ	は
6は 2か	ひ
6は 3さ	ふ
6は 4た	へ
6は 5な	ほ
6は 6は	Z / z
6は 7ま	?
6は 8や	!
6は 9ら	-
6は 0わ	/
7ま 1あ	ま
7ま 2か	み
7ま 3さ	む
7ま 4た	め
7ま 5な	も
7ま 6は	¥
7ま 7ま	&
7ま 8や	📞
7ま 9ら	☎
7ま 0わ	☎
8や 1あ	や／や
8や 2か	(
8や 3さ	ゆ／ゆ
8や 4た	)
8や 5な	よ／よ
8や 6は	*
8や 7ま	#
8や 8や	□〔スペース〕
8や 9ら	♥
8や 0わ	大文字／小文字モードの切り替え
9ら 1あ	ら
9ら 2か	り
9ら 3さ	る
9ら 4た	れ
9ら 5な	ろ
9ら 6は	1

9 WXYZ	7 PQRS	2
9 WXYZ	8 TUV	3
9 WXYZ	9 WXYZ	4
0 wxyz	0 wxyz	5
0 wxyz	1 abcd	わ/わ
0 wxyz	2 abcd	を
0 wxyz	3 def	ん
0 wxyz	4 ghij	” /、
0 wxyz	5 klm	° /。
0 wxyz	6 mnop	6
0 wxyz	7 pqrs	7
0 wxyz	8 tuvw	8
0 wxyz	9 vwxyz	9
0 wxyz	0 wxyz	0


・入力後に  を押すと、大文字/小文字の切り替えや”° を付加  
できます。

## カタカナ/英数字 [半角]

ボタン	入力	
1 abc	1 abc	A/a
1 abc	2 abc	I/i
1 abc	3 def	U/u
1 abc	4 ghij	I/I
1 abc	5 klm	O/o
1 abc	6 mnop	A/a
1 abc	7 pqrs	B/b
1 abc	8 tuvw	C/c
1 abc	9 vwxyz	D/d
1 abc	0 wxyz	E/e
2 ABC	1 abc	カ
2 ABC	2 abc	キ
2 ABC	3 def	ク
2 ABC	4 ghij	ケ
2 ABC	5 klm	コ
2 ABC	6 mnop	F/f
2 ABC	7 pqrs	G/g
2 ABC	8 tuvw	H/h
2 ABC	9 vwxyz	I/i
2 ABC	0 wxyz	J/j
3 DEF	1 abc	サ
3 DEF	2 abc	シ
3 DEF	3 def	ス
3 DEF	4 ghij	セ
3 DEF	5 klm	ソ
3 DEF	6 mnop	K/k
3 DEF	7 pqrs	L/l
3 DEF	8 tuvw	M/m
3 DEF	9 vwxyz	N/n
3 DEF	0 wxyz	O/o
4 GHI	1 abc	タ
4 GHI	2 abc	チ
4 GHI	3 def	ツ/ツ
4 GHI	4 ghij	テ
4 GHI	5 klm	ト
4 GHI	6 mnop	P/p
4 GHI	7 pqrs	Q/q
4 GHI	8 tuvw	R/r
4 GHI	9 vwxyz	S/s
4 GHI	0 wxyz	T/t
5 JKL	1 abc	ナ
5 JKL	2 abc	ニ
5 JKL	3 def	ヌ

5 な JKL	4 た GHI	ネ
5 な JKL	5 な JKL	ノ
5 な JKL	6 は MNQ	U/u
5 な JKL	7 ま PQRS	V/v
5 な JKL	8 や TUV	W/w
5 な JKL	9 ら WXYZ	X/x
5 な JKL	0 わかん	Y/y
6 は MNQ	1 ああ	ハ
6 は MNQ	2 か ABC	ヒ
6 は MNQ	3 さ DEF	フ
6 は MNQ	4 た GHI	ハ
6 は MNQ	5 な JKL	ホ
6 は MNQ	6 は MNQ	Z/z
6 は MNQ	7 ま PQRS	?
6 は MNQ	8 や TUV	!
6 は MNQ	9 ら WXYZ	-
6 は MNQ	0 わかん	/
7 ま PQRS	1 ああ	マ
7 ま PQRS	2 か ABC	ミ
7 ま PQRS	3 さ DEF	ム
7 ま PQRS	4 た GHI	メ
7 ま PQRS	5 な JKL	モ
7 ま PQRS	6 は MNQ	¥
7 ま PQRS	7 ま PQRS	&
7 ま PQRS	8 や TUV	
7 ま PQRS	9 ら WXYZ	
7 ま PQRS	0 わかん	
8 や TUV	1 ああ	ヤ/や
8 や TUV	2 か ABC	(
8 や TUV	3 さ DEF	1/1
8 や TUV	4 た GHI	)
8 や TUV	5 な JKL	ヨ/よ
8 や TUV	6 は MNQ	*
8 や TUV	7 ま PQRS	#
8 や TUV	8 や TUV	□ [スペース]
8 や TUV	9 ら WXYZ	♥
8 や TUV	0 わかん	大文字/小文字モードの切り替え
9 ら WXYZ	1 ああ	ラ/@
9 ら WXYZ	2 か ABC	リ//
9 ら WXYZ	3 さ DEF	ル/-
9 ら WXYZ	4 た GHI	レ/_
9 ら WXYZ	5 な JKL	□/:
9 ら WXYZ	6 は MNQ	1/.ne.jp
9 ら WXYZ	7 ま PQRS	2/.co.jp
9 ら WXYZ	8 や TUV	3/.ac.jp
9 ら WXYZ	9 ら WXYZ	4

9 ら WXYZ	0 わかん	5
0 わかん	1 ああ	ワ/~
0 わかん	2 か ABC	ヲ
0 わかん	3 さ DEF	ン
0 わかん	4 た GHI	ゝ /、
0 わかん	5 な JKL	° /。°
0 わかん	6 は MNQ	6/www.
0 わかん	7 ま PQRS	7/.com
0 わかん	8 や TUV	8/.html
0 わかん	9 ら WXYZ	9/http://
0 わかん	0 わかん	0/https://

・入力後に  を押すと、大文字/小文字の切り替えや ` ° を付加できます。