

インターネット接続

9

ブラウザを利用する	P.148
Yahoo!ブラウザを利用する	P.155
Google Chromeを利用する	P.165
LTE/3Gパケット通信を使って接続する	P.169
VPNに接続する.....	P.170

ブラウザを利用する

ブラウザを利用して、ウェブページを閲覧できます。

- ウェブページによっては、表示できない場合や正しく表示されない場合があります。

ブラウザを起動する

1 ホーム画面で「ツール」フォルダー→



ブラウザ画面

① ページ情報アイコン

現在表示中のウェブページの情報が表示されます。

② アドレスバー

タップすると、キーボードが表示されます。表示するウェブページのURLを入力します。キーワードを入力すると、直接検索できます。

③ メニューアイコン

メニューが表示されます。

④ ウィンドウアイコン

タップすると、現在ブラウザで表示中のウェブページが一覧表示されます。表示するウェブページをタップすると、ウィンドウを切り替えられます。

- をタップすると、新しいウィンドウを追加できます。
- 一覧表示のウィンドウは、 をタップするか、左右にフリックすると閉じることができます。
- をタップすると、ブックマーク一覧画面が表示されます (P.151)。




■ お知らせ






- アドレスバーをタップした後や、アドレスバーに文字列を入力している途中で、アドレスバーの下に履歴や入力候補が表示されることがあります。タップすると、履歴またはブックマークのウェブページやキーワード検索したウェブページを表示します。

ブラウザ画面表示中の操作


ブラウザ画面では、次の操作ができます。



- 表示中のウェブページによっては、操作できない場合があります。

目的	操作
ウェブページをスクロールする	画面を上/下/左/右にスライドします。
前の画面に戻る	 をタップします。
ウェブページを縮小表示/拡大表示する	画面をピンチイン/ピンチアウトします。 <ul style="list-style-type: none">ウェブページによっては、「ズームの有効化を強制」(P.154)を有効にしないと操作できない場合があります。
ウェブページを全体表示する	画面をダブルタップします。 <ul style="list-style-type: none">全体表示している状態でダブルタップすると、拡大表示します。ウェブページによっては、「ズームの有効化を強制」(P.154)を有効にしないと操作できない場合があります。

目的	操作
テキストを選択してコピー/共有/検索する	テキストをロングタッチします。 <ul style="list-style-type: none">/をドラッグして選択する範囲を指定し、 (コピー) /  (共有) /  (検索) をタップすると、選択したテキストのコピーや共有、ウェブ検索ができます。1回の操作でコピーできる件数は1件です。

ブラウザ画面のメニュー

ブラウザ画面で  をタップすると、次のメニューが表示されます。

項目	説明
ホームページに戻る	「ホームページを設定」( P.153)で設定したホームページを表示します。
再読み込み/停止	ウェブページの情報を更新/更新停止します。
進む	直前のウェブページに戻ります。
ブックマーク	ブックマーク一覧画面を表示します( P.151)。
ブックマークへ登録	表示中のウェブページをブックマークに追加します( P.151)。
ページを共有	ウェブページのURLなどを、Bluetooth®やメールなどを使って共有します。

項目	説明
ページ内を検索	ウェブページ内のテキストを検索します。検索する文字列を入力すると、一致する文字列がハイライト表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> 一致する文字列が複数ある場合は、▲ / ▼ をタップすると、前 / 後の一致項目に進みます。
PC版サイトを表示	PC版のウェブページを開くように設定します。
ページを保存	表示中のウェブページを保存して、オフラインで読めるようにします。 <ul style="list-style-type: none"> タップすると、保存ページ一覧画面が表示されます (▶ P.152)。保存されたウェブページをタップすると、内容を確認できます。
設定	ブラウザの設定を行います (▶ P.153)。
ブラウザ情報	ブラウザのバージョン情報などの詳細を表示します。
終了	ブラウザを終了します。

ウェブページのリンクを利用する

1 ブラウザ画面でリンクをロングタッチ

2 項目をタップ

- リンクによって、表示される項目は異なります。

項目	説明
開く	表示中のウィンドウでウェブページを開きます。
新しいタブで開く	新しいウィンドウでウェブページを開きます。 <ul style="list-style-type: none"> 「バックグラウンドで開く」 (▶ P.154) にチェックを付けている場合は、「新しいバックグラウンドタブで開く」と表示されます。
リンクを保存	ウェブページを保存します。 <ul style="list-style-type: none"> 保存したウェブページは、ホーム画面で「ツール」フォルダ→「ダウンロード」をタップして確認できます。
URLをコピー	ウェブページのURLをコピーします。
画像を保存	画像を保存します。 <ul style="list-style-type: none"> 保存した画像は「ギャラリー」アプリケーション (▶ P.202)、または「ダウンロード」アプリケーション (▶ P.240) で確認できます。
画像を表示	画像を表示します。
壁紙として設定	画像をホーム画面の壁紙に設定します。
テキストを選択	ウェブページ内のテキストを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> ● / ● をドラッグして選択する範囲を指定し、📄 (コピー) / 📁 (共有) / 🔍 (検索) をタップすると、選択したテキストのコピーや共有、ウェブ検索ができます。 1回の操作でコピーできる件数は1件です。

ブックマークと閲覧履歴を管理する

ブックマークに追加する

- 1 ブラウザ画面でブックマークに追加するウェブページを表示→☰→「ブックマークへ登録」
- 2 ラベル、アドレス、アカウント、追加先を確認／変更→「OK」
ブックマークが保存されます。

ブックマークからウェブページを開く

- 1 ブラウザ画面で☰→★



ブックマーク一覧画面

- 2 表示するウェブページをタップ

閲覧履歴からウェブページを開く

1 ブックマーク一覧画面で「履歴」タブをタップ

閲覧履歴画面が表示されます。

2 表示するウェブページをタップ

- ☆/★をタップすると、ブックマークに追加/ブックマークから削除できます。

保存したウェブページを開く

1 ブックマーク一覧画面で「保存したページ」タブをタップ

保存ページ一覧画面が表示されます。

2 表示するウェブページをタップ

- ⓘ → 「最新版を表示」をタップすると、ウェブページの情報を更新できます。

ブックマーク一覧画面／閲覧履歴画面／保存ページ一覧画面のメニュー

ブックマーク一覧画面／閲覧履歴画面／保存ページ一覧画面でウェブページをロングタッチすると、次のメニューが表示されます。

- ウェブページによって、表示される項目は異なります。

項目	説明
開く※1、2	表示中のウィンドウでウェブページを開きます。
新しいタブで開く※1、2	新しいウィンドウでウェブページを開きます。
ブックマークの編集※1	ブックマークの名前/URLなどを編集します。
ホームにショートカットを追加※1	ブックマークへのショートカットをホーム画面に追加します。
ブックマークへ登録※2	ブックマークに追加します。
ブックマークから削除※2	ブックマークから削除します。
リンクを共有※1、2	ウェブページのURLなどを、Bluetooth®やメールなどを使って共有します。
URLをコピー※1、2	ウェブページのURLをコピーします。
履歴から削除※2	ウェブページを閲覧履歴から削除します。
ブックマークの削除※1	ブックマークから削除します。
ホームページとして設定※1、2	ウェブページをホームページとして設定します。
保存したページを削除※3	保存したウェブページを削除します。

※1：ブックマーク一覧画面で表示されます。

※2：閲覧履歴画面で表示されます。

※3：保存ページ一覧画面で表示されます。

ブラウザを設定する

1 ブラウザ画面で  → 「設定」

2 項目を設定

項目		説明
全般	ホームページを設定	ホームページを設定します。
	フォームの自動入力	ウェブフォームの入力欄をタップしたとき、「自動入力テキスト」に登録した内容を自動的に入力するかどうかを設定します。

項目	説明	
プライバシーとセキュリティ	キャッシュを消去	キャッシュデータを消去します。
	履歴消去	ウェブページの閲覧履歴を消去します。
	セキュリティ警告	ウェブページの安全性に問題がある場合に、警告を表示するかどうかを設定します。
	Cookieを受け入れる	Cookieの保存・読み取りを許可するかどうかを設定します。
	Cookieをすべて消去	保存されているCookieをすべて消去します。
	フォームデータを保存	ウェブフォームに入力したデータを保存して、後で呼び出せるようにするかどうかを設定します。
	フォームデータを消去	保存されているフォームデータをすべて消去します。
	位置情報を有効にする	ウェブサイトに、現在位置情報へのアクセスを許可するかどうかを設定します。
	位置情報アクセスを消去	位置情報サービスにアクセスした際に収集したデータを消去します。
	パスワードを保存	ウェブページに入力したユーザー名・パスワードを記憶するかどうかを設定します。
パスワードを消去	記憶されているユーザー名・パスワードを消去します。	

項目	説明
ユーザー補助	<p>ズームの有効化を強制 「ユーザー補助」の設定を有効にして、すべてのウェブページで拡大／縮小できるようにするかどうかを設定します。</p> <p>テキストの拡大縮小 文字のサイズを設定します。</p> <p>ダブルタップでズーム ブラウザ画面をダブルタップしたときの拡大率を設定します。</p> <p>最小フォントサイズ 文字の最小サイズを設定します。</p>
詳細設定	<p>検索エンジンの設定 アドレスバーで検索する際の検索エンジン（Google、Yahoo! JAPAN、Bing、goo）を選択します。</p> <p>バックグラウンドで開く リンクをロングタッチして「新しいバックグラウンドタブで開く」をタップしたとき、表示中のウィンドウの後ろに新しいウィンドウを開くかどうかを設定します。</p>

項目	説明
詳細設定	<p>JavaScriptを有効にする JavaScriptを有効にするかどうかを設定します。</p> <p>1つのアプリに複数のタブを許可 他のアプリケーションからブラウザを起動する場合、起動のたびに新しいウィンドウでウェブページを表示するかどうかを設定します。</p> <p>プラグインを有効にする プラグインを有効にするかどうかを設定します。</p> <p>ウェブサイト設定 位置情報にアクセスしたウェブページなどの詳細設定を行います。</p> <p>ページを全体表示で開く 新しく開くウェブページを、全体表示するかどうかを設定します。</p> <p>ページの自動調整 画面に合わせて、ウェブページを調整するかどうかを設定します。</p> <p>ポップアップをブロック ポップアップウィンドウをブロックするかどうかを設定します。</p> <p>テキストエンコード テキストエンコードを設定します。</p> <p>初期設定にリセット ブラウザの設定を初期設定に戻します。</p>

項目	説明
帯域幅の管理	検索結果のプリロード ブラウザが信頼度の高い検索結果をバックグラウンドでプリロードできるように設定します。
	ウェブページのプリロード ブラウザがリンク先のウェブページをバックグラウンドでプリロードできるように設定します。
	画像の読み込み ウェブページの画像を表示するかどうかを設定します。
Labs	クイックコントロール クイックコントロールを表示してブラウザを操作できるようにするかどうかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> 画面の左端/右端をロングタッチするとクイックコントロールが表示され、そのまま実行したい操作アイコンまで指をドラッグして離すと、各種操作ができます。 チェックを付けると、アドレスバーやウィンドウアイコンが表示されなくなります。
	全画面 ステータスバーの表示を消して、ウェブページを全画面表示するかどうかを設定します。

Yahoo!ブラウザを利用する


Yahoo!ブラウザを利用して、ウェブページを閲覧できます。

- ウェブページによっては、表示できない場合や正しく表示されない場合があります。

Yahoo!ブラウザを起動する

1 ホーム画面で

- 初回利用時は、「Yahoo!ブラウザの使い方」画面が表示されます。「次へ」をタップして説明を確認します。



Yahoo!ブラウザ画面

1 ページ関連メニュー

タップすると、表示中のページに関連するメニューが表示されます。

2 アドレスバー

タップすると、表示中のウェブページのURLやウェブページの共有などの操作を行えます。

3 ブックマーク

ブックマークが表示されます。

4 進む

次のページへ進みます。

5 戻る

前のページに戻ります。

6 検索窓

タップすると、キーボードが表示されます。表示するウェブページのキーワードを入力して検索できます。カテゴリを選択することもできます。

7 再読み込み

タップすると、ウェブページの情報を更新します。



8 ログイン

Yahoo! JAPANへのログインを行います。

- 初回利用時は、Yahoo! JAPANウィジェットの下ダウンロード画面が表示されます。内容をご確認のうえ、「ダウンロード」または「キャンセル」をタップしてください。

9 ウィンドウアイコン


タップすると、現在ブラウザで表示中のウェブページが一覧表示されます。表示するウェブページをタップすると、ウィンドウを切り替えられます。

-  をタップすると新しいウィンドウを追加できます。
-  をタップするとウィンドウを閉じることができます。

10 メニューアイコン

メニューが表示されます。


■ お知らせ

- 画面上下にあるアドレスバーやメニューアイコンなどのツールエリアは、画面下部の  をタップするたびに表示/非表示を切り替えられます。

Yahoo!ブラウザ—画面表示中の操作

Yahoo!ブラウザ—画面では、次の操作ができます。

- 表示中のウェブページによっては、操作できない場合があります。

目的	操作
ウェブページをスクロールする	画面を上/下/左/右にスライドします。
前の画面に戻る	 をタップします。
ウェブページを縮小表示/拡大表示する	画面をピンチイン/ピンチアウトします。
ウェブページを全体表示する	表示をパソコン用に設定しているときは、画面をダブルタップします。

目的	操作
テキストを選択してコピー／共有／検索する	<p>テキストをロングタッチします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■/■をドラッグして選択する範囲を指定し、□(コピー) / ◀(共有) / 🔍(検索) をタップすると、選択したテキストのコピーや共有、ウェブ検索ができます。 1回の操作でコピーできる件数は1件です。

Yahoo! ブラウザー画面のメニュー

Yahoo! ブラウザー画面で☺をタップすると、次のメニューが表示されます。

- メニューエリアで左右にスワイプすると、表示されていないメニューを表示できます。

項目	説明
最適化	メモリ最適化を実行します。本機の動作が重くなった場合のメモリ最適化の動作を設定します。
読み上げ	「音声アシスト」をインストールすると、読み上げ機能を利用できます。
一番上へ	表示中のウェブページが一番上にスクロールします。
スタートページ	スタートページ (▶P.160) を表示します。
全画面表示	全画面表示に切り替えます。

項目	説明
ページ内検索	ウェブページ内のテキストを検索します。検索する文字列を入力すると、一致する文字列がハイライト表示されます。
一番下へ	表示中のウェブページが一番下にスクロールします。
終了	Yahoo! ブラウザーを終了します。
有効にする／無効にする	クイックコントロールの有効／無効を設定します。
パソコン／モバイル	表示をパソコン用／モバイル用に設定します。
画面メモ	画面メモ一覧を表示します。
ダウンロード履歴	ダウンロードの履歴を表示します。
設定	Yahoo! ブラウザーの設定を行います (▶P.160)。
ガイド	Yahoo! ブラウザーのガイドを表示します。

ウェブページのリンクを利用する


- 1 Yahoo! ブラウザー画面でリンクをロングタッチ
- 2 項目をタップ
 - リンクによって、表示される項目は異なります。

項目	説明
開く	表示中のウィンドウでウェブページを開きます。

項目	説明
新規ウィンドウで開く	新しいウィンドウでウェブページを開きます。
バックグラウンドで開く	表示中のウィンドウの後ろに新しいウィンドウでウェブページを開きます。
リンクをブックマークに追加	リンクをブックマークに追加します。
リンクを共有	ウェブページのURLなどをBluetooth®やメールなどを使って共有します。
URLをコピー	ウェブページのURLをコピーします。
テキストをコピー	リンクのテキストをコピーします。
画像を保存	<p>画像を保存します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 保存した画像は「ギャラリー」アプリケーション (▶ P.202) で確認できます。 「ダウンロード履歴」 (▶ P.157) で確認する場合は、「Yahoo!ファイルマネージャー」をダウンロードします。
壁紙に設定	画像をホーム画面の壁紙に設定します。
画像を共有	画像をBluetooth®やメールなどを使って共有します。
Twitterに画像を共有	画像をTwitterに共有します。
Facebookに画像を共有	画像をFacebookに共有します。
Yahoo!ボックスに画像をアップロード	画像をYahoo!ボックスにアップロードします。

ブックマークと閲覧履歴を管理する

ブックマークに追加する


- 1 Yahoo!ブラウザ画面でブックマークに追加するウェブページを表示 →  → 「現在のページを追加」
- 2 タイトル、フォルダーを選択して「OK」
ブックマークが保存されます。

■ お知らせ

- ページ関連メニューで「ブックマークに追加」をタップしても、ブックマークに追加できます。

ブックマークからウェブページを開く

1 Yahoo!ブラウザー画面で★



ブックマーク一覧画面

2 表示するウェブページをタップ

■ お知らせ

- ☰をタップしたまま上下にスワイプすると、並べ替えができます。
- 「新規フォルダー」をタップするとフォルダを作成できます。
- 「一括編集」をタップすると、削除／移動するブックマークを選択してまとめて操作できます。

閲覧履歴からウェブページを開く

1 ブックマーク一覧画面で「よく見る」タブ／「履歴」タブをタップ

閲覧履歴画面が表示されます。

2 表示するウェブページをタップ

- ☆／★をタップすると、ブックマークに追加／ブックマークから削除できます。

■ お知らせ

- 「よく見る」画面で「すべて削除」をタップすると、「よく見る」画面の閲覧履歴が削除されます。「履歴」画面で「すべて削除」をタップすると、「よく見る」画面も含んですべての閲覧履歴が削除されます。

画面メモを開く

1 ブックマーク一覧画面で「画面メモ」タブをタップ

画面メモ一覧が表示されます。

2 表示するウェブページをタップ

- 「最新のページを表示」をタップすると、ウェブページの情報を更新できます。

お知らせ

- 画面メモ一覧画面で「現在のページを追加」をタップすると、表示中のウェブページを画面メモとして保存します。
- 「すべて削除」をタップすると、画面メモがすべて削除されます。

ブックマーク一覧画面／よく見る一覧画面／履歴一覧画面／画面メモ一覧画面のメニュー

ブックマーク一覧画面／よく見る一覧画面／履歴一覧画面／画面メモ一覧画面でウェブページをロングタッチすると、次のメニューが表示されます。

- ウェブページによって、表示される項目は異なります。

項目	説明
開く※1、2、3	表示中のウィンドウでウェブページを開きます。
新しいウィンドウで開く※1、2、3	新しいウィンドウでウェブページを開きます。
編集※1	ブックマークの名前／URLなどを編集します。
ページを共有※1、2、3	ウェブページのURLなどを、Bluetooth®やメールなどを使って共有します。
URLをコピー※1、2、3	ウェブページのURLをコピーします。
削除※1、4	ブックマーク一覧／画面メモ一覧から削除します。

- ※1：ブックマーク一覧画面で表示されます。
- ※2：よく見る一覧画面で表示されます。
- ※3：履歴一覧画面で表示されます。
- ※4：画面メモ一覧画面で表示されます。

Yahoo!ブラウザーを設定する

1 Yahoo!ブラウザー画面で▼→「設定」

2 タブを選択→項目を設定

- タブを左右にスワイプすると、表示されていないタブを表示できます。

	項目	説明
全般	スタートページを設定	スタートページを「スピードダイヤル」／「ホーム」から選択します。
	ホームページを設定	スタートページを「ホーム」に設定したときに表示するホームページを設定します。
	ブックマークのインポート	他のブラウザやファイルからブックマークをインポートします。
	ブックマークのエクスポート	Yahoo!ブラウザーのブックマークをファイルにエクスポートします。

項目	説明
全般	通知バーへの表示 通知バーに表示するかどうかを設定します。 • チェックを付けると、Yahoo!ブラウザの通知アイコンがステータスバーに表示され、通知パネルからYahoo!ブラウザが利用できるようになります。
	検索ウィジェットをホーム画面に設置する Yahoo!検索ウィジェットをホーム画面に設置するかどうかを設定します。 • 初回利用時、Yahoo!検索ウィジェットをダウンロードするかどうかの画面が表示されます。
	カラーテーマ設定 Yahoo!ブラウザのカラーテーマを設定します。
	ボリュームキーの割り当て 音量キーに機能を割り当てます。
プライバシーとセキュリティ	キャッシュを削除 キャッシュデータを削除します。
	安全性に問題のあるサイトへのアクセスを禁止 ウェブページの安全性に問題がある場合に、警告を表示するかどうかを設定します。
	フィッシング警告を表示 Yahoo! JAPAN独自の偽サイト情報をもとにして危険なサイトへのアクセス警告を表示するかどうかを設定します。

項目	説明
プライバシーとセキュリティ	Cookieを受け入れる Cookieの保存・読み取りを許可するかどうかを設定します。
	Cookieを削除 保存されているCookieを削除します。
	フォームデータを保存 ウェブフォームに入力したデータを保存して、後で呼び出せるようにするかどうかを設定します。
	フォームデータを削除 保存されているフォームデータをすべて削除します。
	位置情報を有効にする ウェブサイトに、現在位置情報へのアクセスを許可するかどうかを設定します。
	位置情報アクセス許可履歴を削除 位置情報サービスにアクセスした際に収集したデータを削除します。
	検索履歴を保存 検索履歴を保存するかどうかを設定します。
	検索履歴を削除 検索履歴を削除します。
	閲覧履歴を保存 閲覧履歴を保存するかどうかを設定します。
	閲覧履歴を削除 閲覧履歴を削除します。
パスワードを保存 ウェブページに入力したユーザー名・パスワードを記憶するかどうかを設定します。	

項目	説明	
プライバシーとセキュリティ	パスワードを削除	記憶されているユーザー名・パスワードを削除します。
	終了時にキャッシュを削除する	終了時にキャッシュを削除するかどうかを設定します。
	終了時にCookieを削除する	終了時にCookieを削除するかどうかを設定します。
	終了時にフォームデータを削除する	終了時にフォームデータを削除するかどうかを設定します。
	終了時に位置情報アクセス許可履歴を削除する	終了時に位置情報アクセス許可履歴を削除するかどうかを設定します。
	終了時に検索履歴を削除する	終了時に検索履歴を削除するかどうかを設定します。
	終了時に閲覧履歴を削除する	終了時に閲覧履歴を削除するかどうかを設定します。
	終了時にパスワードを削除する	終了時にパスワードを削除するかどうかを設定します。

項目	説明	
高度な設定	バックグラウンドで開く	リンクをロングタッチして「バックグラウンドで開く」をタップしたとき、表示中のウィンドウの後ろに新しいウィンドウを開くかどうかを設定します。
	JavaScriptを有効にする	JavaScriptを有効にするかどうかを設定します。
	Adobe Flash Playerの設定	Adobe Flash Playerを有効にするかどうかを設定します。
	拡大・縮小ボタンを有効にする	画面をピンチ操作したときに拡大・縮小ボタンを表示するかどうかを設定します。
	最適化の通知設定	本機の動作が重くなった場合のメモリ最適化の動作を設定します。
	文字サイズ	文字サイズを設定します。
	画面の縦横切り替え	本機の縦／横の向きを感知して、自動的にディスプレイの表示方向を切り替えるかどうかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> 一部のアプリケーションでは、本設定にかかわらず自動的にディスプレイの表示方向が切り替わります。
	解像度	画面の解像度を設定します。
	ページを全体表示で開く	新しく開くウェブページを、全体表示するかどうかを設定します。

項目	説明
高度な設定 ポップアップをブロック	ポップアップウィンドウをブロックするかどうかを設定します。
画像の読み込み	ウェブページの画像を表示するかどうかを設定します。
起動時に全画面モードで表示する	起動時に、ステータスバーの表示を消してウェブページを全画面表示するかどうかを設定します。
前回終了時のウィンドウを表示する	前回終了時のウィンドウを表示するかどうかを設定します。
キーワード入力補助機能を利用する	アドレスバーに文字列を入力したときに、関連性の高いキーワードや人気のウェブサイトを表示するかどうかを設定します。
検索したキーワードを検索窓に表示する	検索したキーワードを検索窓に表示するかどうかを設定します。
バルーン検索の表示	話し言葉による音声検索の結果をバルーンで表示するかどうかを設定します。

項目	説明
高度な設定 Yahoo!検索の結果ページから開いたページで、ページ内検索を表示する	Yahoo!検索の結果から開いたページでページ内検索を表示するかどうかを設定します。
ショートカットを有効にする	ウェブページ内のテキスト検索して一致する文字列が複数ある場合、ハイライト表示された文字列をスクロール移動するかどうかを設定します。
クイックコントロールメニューを有効にする	クイックコントロールメニューを有効にするかどうかを設定します。
クイックコントロールメニューのカスタマイズ	クイックコントロールメニューをカスタマイズします。
ブックマークを削除	ブックマークを削除します。
ブックマークの表示位置を記憶する	ブックマークの前回表示位置を記録して次回表示時に表示位置を復元するかどうかを設定します。

	項目	説明
高度な設定	ダイアログを初期設定に戻す	非表示にしたダイアログを初期値に戻します。
	初期設定に戻す	Yahoo!ブラウザの設定を初期値に戻します。
情報	バージョン情報	Yahoo!ブラウザのバージョンを確認します。
	Yahoo! JAPAN利用規約	Yahoo! JAPANの利用規約を確認します。
	プライバシーポリシー	Yahoo! JAPANのプライバシーポリシーを確認します。
	ライセンス	音声認識ライセンスのバージョン情報などを確認します。
	ソフトウェアガイドライン	Yahoo! JAPANのソフトウェアガイドラインを確認します。
	ヘルプ	ヘルプを確認します。
	Yahoo!ブラウザの更新を確認する／評価する	「Playストア」でYahoo!ブラウザの更新を確認します。

	項目	説明
情報	Yahoo!ブラウザを共有する	Yahoo!ブラウザをBluetooth®やメールなどを使って共有します。

Google Chromeを利用する

Google Chromeを利用して、ウェブページを閲覧できます。

- ウェブページによっては、表示できない場合や正しく表示されない場合があります。

Google Chromeを起動する

1 ホーム画面で「Google Apps」フォルダ→「Chrome」


- 初回利用時は、Google Chromeの利用規約が表示されます。内容をご確認のうえ、「同意して続行」をタップしてください。
- Google Chromeのログインに関する説明画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「ログイン」または「スキップ」をタップしてください。




Chrome画面

- 1 アドレスバー**
タップすると、キーボードが表示されます。表示するウェブページのURLを入力します。キーワードを入力すると、直接検索できます。
- 2 再読み込み**
タップすると、ウェブページの情報を更新します。
- 3 メニューアイコン**
メニューが表示されます。
- 4 ウィンドウアイコン**
タップすると、現在ブラウザで表示中のウェブページが一覧表示されます。表示するウェブページをタップすると、ウィンドウを切り替えられます。


お知らせ




- アドレスバーなどがあるツールエリアが画面上に表示されていない場合は、画面を下にスライドしてスクロールすると表示できません。
- アドレスバーに文字列を入力している途中で、アドレスバーの下に入力履歴や入力候補が表示されることがあります。タップすると、履歴またはブックマークのウェブページやキーワード検索したウェブページを表示します。
- ウィンドウアイコンをタップ→「新しいタブ」をタップすると、新しいウィンドウを追加できます。
- 一覧表示のウィンドウは、をタップするか、左右にフリックすると閉じることができます。




Chrome画面表示中の操作

Chrome画面でできる操作は、Yahoo! ブラウザーとほぼ同じです。「Yahoo! ブラウザー画面表示中の操作」( P.156)をご参照ください。

Chrome画面のメニュー

Chrome画面で  をタップすると、次のメニューが表示されます。

項目	説明
	前の画面に戻ります。
	 をタップしてウェブページを表示中の場合に、直前のウェブページに戻ります。

項目	説明
	表示中のウェブページをブックマークに追加します。
新しいタブ	新しいウィンドウでウェブページを開きます。
新しいシークレットタブ	新しいシークレットウィンドウでウェブページを開きます。
ブックマーク	ブックマークの一覧画面を表示します。
その他のデバイス	パソコンなどで開いているウェブページにアクセスできます。
履歴	閲覧履歴画面を表示します。
共有...	ウェブページのURLなどを、Bluetooth®やメールなどを使って共有します。
印刷...	ウェブページを印刷したり、Googleドライブに保存したりできます。
ページ内検索	ウェブページ内のテキストを検索します。検索する文字列を入力すると、一致する文字列がオレンジ色でハイライト表示されます。 <ul style="list-style-type: none">• 一致する文字列が複数ある場合は、 /  をタップすると、前/後の一致項目に進みます。
ホーム画面に追加	ショートカットをホーム画面に追加します。
PC版サイトを見る	PC版のウェブページを開くかどうかを設定します。

項目	説明
設定	Google Chromeの設定を行います (P.167)。
ヘルプとフィードバック	ヘルプを確認したり、フィードバックを送信します。

Google Chromeを設定する

- 1 Chrome画面で  → 「設定」
Chromeの設定画面が表示されます。

- 2 項目を設定

項目	説明
(オンラインアカウント名) ^{※1}	同期 Chromeとの同期のオン/オフや、同期するデータタイプ（ブックマークや履歴など）を設定します。また、同期のリセットを実行できます。
Chromeモバイル転送	パソコンで使用しているChromeから、ウェブページを送信できるようにするかどうかを設定します。
自動ログイン	Googleサイトに自動的にログインするかどうかを設定します。
GOOGLEアカウントを切断	Googleアカウントとの同期を停止します。

項目	説明
検索エンジン	アドレスバーで検索する際の検索エンジン（Google、Yahoo! JAPAN、Bing）を選択します。
フォームの自動入力	ウェブフォームの入力欄をタップしたとき、プロフィールやクレジットカードの情報を自動的に入力するかどうかを設定します。
パスワードの保存	ウェブページに入力したパスワードを記憶するかどうかを設定します。
プライバシー	アクセスエラー時の候補表示 接続などのエラーが起きた場合に、代替の方法を表示するかどうかを設定します。
	検索とURL候補 アドレスバーに文字列を入力したときに、関連性の高いキーワードや人気のウェブサイトを表示するかどうかを設定します。
	ネットワークアクション予測 チェックを付けると、ページの表示速度が向上します。
	利用状況と障害レポート 利用状況と障害レポートの送信について設定します。
	トラッキング拒否 トラッキング（閲覧行動の追跡）を拒否するかどうかを設定します。
	閲覧履歴データの消去 閲覧履歴を消去します。




項目	説明	
ユーザー補助	テキストの拡大／縮小	文字のサイズを設定します。
	強制的にズームを有効にする	すべてのウェブページで拡大／縮小できるようにするかどうかを設定します。
コンテンツの設定	Cookieの許可	Cookieの保存・読み取りを許可するかどうかを設定します。
	JavaScriptの有効化	JavaScriptを有効にするかどうかを設定します。
	ポップアップのブロック	ポップアップウィンドウをブロックするかどうかを設定します。
	保護されたコンテンツ	著作権保護されているコンテンツにアクセスするときにデバイス認証を許可するかどうかを設定します。
	Google翻訳	「言語」(▶P.259) で設定した言語以外で入力されたウェブページを表示したとき、画面下部に翻訳バーを表示して翻訳できるようにするかどうかを設定します。
	現在地の設定	位置情報へのアクセスを許可するかどうかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> 「位置情報アクセス」をタップすると、「位置情報サービス」の設定を変更できます (▶P.173)。
ウェブサイト設定	ウェブページの詳細設定を行います。	

項目	説明	
帯域幅の管理	ウェブページのプリロード	Google Chromeがリンク先のウェブページをバックグラウンドでプリロードできるように設定します。
	データ使用量を節約	画像ファイルのサイズを圧縮したり、その他の最適化を行ってデータ使用量を節約するかどうかを設定します。
Chromeについて	Chromeのバージョンや法的情報などを確認できます。	
CHROMEにログイン ^{※2}	本機に設定したGoogleアカウントでログインします。	

※1：Chromeにログインしているときに表示されます。

※2：Chromeにログインしていないときに表示されます。

■ お知らせ

- Chromeの設定画面で  をタップすると、ヘルプの確認、「ブラウザ」アプリケーションからのブックマークのインポートなどができます。
- 選択した項目によって、画面下部に  が表示されます。 をタップすると選択した項目のヘルプを表示したりすることなどができます。

LTE／3Gパケット通信を使って接続する

LTE／3Gパケット通信を利用してインターネットへ接続できます。


- お買い上げ時は、次のアクセスポイントが設定されています。

em.lite	通常は本アクセスポイントをご利用ください。 プライベートIPアドレスで接続されます。
---------	---


新しいアクセスポイントを作成する

本機に新しいアクセスポイントを追加します。

- アクセスポイントの設定内容は、ご契約されている通信事業者にご確認ください。

- 1 ホーム画面で「設定」
- 2 「モバイルネットワーク」→「アクセスポイント名」
APN画面が表示されます。
- 3  → 「新しいAPN」
- 4 アクセスポイントの設定を編集→「保存」
 - 編集を中止する場合は、「破棄」をタップします。


利用するアクセスポイントを切り替える

- 1 APN画面で利用するアクセスポイントの  をタップ



アクセスポイントを編集／削除する

アクセスポイントの設定を編集／削除します。

- お買い上げ時に設定されているアクセスポイントの設定は、編集／削除できません。

- 1 APN画面で編集／削除するアクセスポイント名を
タップ
- 2 アクセスポイントの設定を編集／削除
 - 編集する場合
 - ① アクセスポイントの設定を編集→「保存」
 - 編集を中止する場合は、「破棄」をタップします。
 - 削除する場合
 - ①  → 「APNを削除」

■ お知らせ

- アクセスポイントの設定の際に、MCC／MNCを440／00以外に変更すると、APN画面にアクセスポイントの設定が表示されなくなりますので、変更しないでください。APN画面に表示されなくなった場合には、APN画面で  → 「初期設定にリセット」をタップするか、APN画面で  → 「新しいAPN」をタップして、再度アクセスポイントの設定を行ってください。

アクセスポイントの設定をリセットする

アクセスポイントの設定をお買い上げ時の設定内容に戻します。

1 APN画面で → 「初期設定にリセット」

■ お知らせ

- リセットすると、お客様が追加したアクセスポイントの設定は削除されます。

国際ローミング中にデータ通信を使用できるようにする

1 ホーム画面で「設定」→「モバイルネットワーク」

2 「データローミング」にチェックを付ける →注意内容を確認→「OK」

■ データローミングを許可しない場合

- ① 「データローミング」のチェックを外す

■ お知らせ

- 海外でのパケット通信のご利用は、高額となる場合がありますので、ご注意ください。
- LTEネットワークは日本国内のみのご利用となります。

VPNに接続する

VPN (Virtual Private Network) は、保護されたローカルネットワーク内の情報に、別のネットワークから接続する技術です。VPN は一般に企業や学校、その他の施設に備えられており、ユーザーは構内にいなくてもローカルネットワーク内の情報にアクセスできます。本機からVPNアクセスを設定するには、ネットワーク管理者からセキュリティに関する情報を入手する必要があります。

- 本機で対応しているVPNプロトコルは次のとおりです。ただし、すべての環境で動作を保証するものではありません。
PPTP、L2TP/IPSec PSK、L2TP/IPSec RSA、IPSec Xauth PSK、IPSec Xauth RSA、IPSec Hybrid RSA
- あらかじめ、画面ロックの解除セキュリティを「パターン」「暗証番号」「パスワード」に設定しておく必要があります。

VPNを追加する


1 ホーム画面で「設定」→「その他...」

2 「VPN」

VPN設定画面が表示されます。

- 画面ロックの解除セキュリティを「パターン」「暗証番号」「パスワード」以外に設定している場合は、注意画面が表示されます。「OK」をタップし、画面ロックの解除セキュリティを設定しなおしてください。

3 「VPNネットワークの追加」

- VPN設定画面で  をタップしても、ネットワークを追加できません。

4 ネットワーク管理者の指示に従って項目を設定

- 「キャンセル」をタップすると、設定を中止します。

5 「保存」

VPNに接続する

1 VPN設定画面で接続するVPNをタップ

2 必要な認証情報を入力→「接続」

VPNに接続するとステータスバーにが表示されます。

VPNを切断する

1 VPN設定画面で切断するVPNをタップ→「切断」

VPNが切断されます。

■ お知らせ

- VPN接続中に通知パネルを開く→「VPNが有効になりました」→「切断」をタップしても、VPNを切断できます。

VPN設定画面のメニュー

VPN設定画面でVPNをロングタッチすると、次のメニューが表示されます。

項目	説明
ネットワークの編集	VPN設定の各項目を編集します。
ネットワークを削除	VPNを削除します。