

電話 / 電話帳

電話をかける / 受ける.....	66
電話帳 / 発着信履歴 / お気に入りから電話をかける.....	71
オプションサービス.....	73
通話の設定をする.....	76
電話帳を利用する.....	79
電話帳を見られないようにする (シークレット設定)	83
電話帳をインポートする.....	84
電話帳をバックアップする.....	86

電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します（本機では、「TVコール」は利用できません）。

💡 VoLTEおよびHD Voiceへの対応について



本機は、VoLTEおよびHD Voiceに対応しており、より高品質な音声通話を行うことができます。詳しくは、「[VoLTEを利用する](#)」を参照してください。


⚠️ 通話に関するご注意

本機は、ディスプレイ部を振動させて音を伝える「ダイレクトウェーブレシーバー」を搭載しています。受話音が聞き取りにくくなりますので、ディスプレイにシールやシート類などを貼らないでください。詳しくは、「[通話画面の見かた／通話中の操作](#)」を参照してください。


電話をかける

1

Feel Homeで （電話）  **ダイヤル**




 電話番号発信画面が表示されます。

- ・不在着信画面が表示されたときは、 をタップしてください。
Feel Homeが表示されたときは、再度手順 **1** を行ってください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



- ・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。
- ・番号を間違えたときは、 をタップして番号を消去し、正しい番号を入力し直してください。

3

発信




 発信されます。

- ・相手が電話を受けると、通話ができます。
- ・通話中の操作や注意事項などについては、「[通話画面の見かた／通話中の操作](#)」を参照してください。

4

通話を終わるときは、**通話終了** を下にドラッグ



 通話が終了します。

- ・画面に「ロック中」と表示されていないときは、**通話終了** をタップします。
- ・電話帳に登録していない相手との通話後には、電話帳登録の確認画面が表示されます。以降は、画面に従って操作してください。

? こんなときは

Q. 電話が繋がらない

- A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。
- A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してかけ直してください。

電話を受ける

電話がかかってくると、着信中画面が表示されます。

1

着信中に **応答** を下にドラッグ



☑️ 通話ができます。

- ・画面ロックを解除しているときは、**応答** をタップしてください。
- ・通話中の操作や注意事項などについては、「[通話画面の見かた／通話中の操作](#)」を参照してください。

2

通話を終わるときは、**通話終了** を下にドラッグ





☑️ 通話が終了します。

- ・画面に「ロック中」と表示されていないときは、**通話終了** をタップします。
- ・電話帳に登録していない相手との通話後には、電話帳登録の確認画面が表示されます。以降は、画面に従って操作してください。

不在着信について

着信中に電話を受けられなかったときは、ウェルカムシート（ロック画面）に通知が表示されます。



- ・通知を2回タップすると、発着信履歴一覧画面が表示されます。着信内容を確認したり、かけ直したりすることができます。
- ・画面ロックを解除しているときは、ステータスバーに  が表示されます。ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開いたあと、通知をタップしてください。


+ 電話着信時／簡易留守録の操作


保留にして受ける

着信中に **保留** を下にドラッグ

- ・画面ロックを解除しているときは、**保留** をタップします。
- ・保留中は相手に通話料がかかります。
- ・電話を受けるときは、**応答** をタップします。
- ・電話を切るときは、**通話終了** をタップします。


簡易留守録で応答する

着信中に  を下にドラッグ → **簡易留守録**

- ・画面ロックを解除しているときは、**通話着信** →  → **簡易留守録** の順にタップします。

着信音やバイブレータ、充電／着信ランプの動作を止める

着信中に音量Downキーを押す

- ・画面ロックを解除しているときは、**通話着信** →  → **サイレント** の順にタップします。

簡易留守録を再生する

ウェルカムシート（ロック画面）で、通知を2回タップ → **用件** をタップ

- ・画面ロックを解除しているときは、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開いたあと、通知 → **用件** の順にタップします。
- ・再生が終わると用件のリスト画面に戻ります。
- ・途中で止めるときは、**停止** をタップします。

着信を拒否する

着信中に を下にドラッグ → **着信拒否**

- 画面ロックを解除しているときは、**通話着信** → → **着信拒否** の順にタップします。

着信を転送する

着信中に を下にドラッグ → **着信転送**


- 画面ロックを解除しているときは、**通話着信** → → **着信転送** の順にタップします。
- あらかじめ転送先を設定しておいてください。詳しくは「[着信転送サービスを利用する](#)」を参照してください。

着信時に表示されないようにしている相手の名前や写真を表示する

着信中に を下にドラッグ → **電話帳情報表示**

- 画面ロックを解除しているときは、**通話着信** → → **電話帳情報表示** の順にタップします。
- 「着信時簡易シークレット」を有効にしているときに、利用できません。詳しくは「[通話の設定](#)」を参照してください。

通話画面の見かた／通話中の操作



- 1 相手の名前／電話番号
- 2 相手の写真
- 3 通話時間
- 4 こちらの声をミュート（消音）
- 5 音量・音質を調節
- 6 音声を録音
- 7 通話を終了
- 8 HD Voiceで通話中¹
- 9 ダイヤルキーを表示
- 10 メニューを表示
- 11 スピーカーホンを利用

1 着信中、保留中、発着信履歴一覧画面にも表示されます。

通話中に一定時間操作しないと、誤操作防止ロック画面が表示され、タッチ操作が無効になります。



- 1 誤操作防止ロックを解除（下にドラッグ）
- 2 通話を終了（下にドラッグ）

💡 受話部（ダイレクトウェーブレシーバー）について

本機の受話部（ダイレクトウェーブレシーバー）は、ディスプレイ上部にあります。

通話時は、本機を上下左右に動かし、聞き取りやすい位置に調整してください。

- ・耳をできるだけ覆うと、周囲の騒音が遮断され、聞き取りやすくなります。
- ・聞き取りやすさには個人差があり、周囲の環境によっても異なります。
- ・イヤホン接続時は、ダイレクトウェーブレシーバーは動作せず、イヤホンから音声が届きます。

+ 通話時／音声メモの操作

通話音量を調節する

通話中に音量Upキー／音量Downキー

くっきりトークの動作を設定する

通話中に **音量・音質** → 「くっきりトーク」の **OFF**（有効にするとき）／ **ON**（無効にするとき）

・くっきりトークを有効にすると、相手の声が聞き取りやすくなります。

スロートークの動作を設定する

通話中に **音量・音質** → 「スロートーク」の **OFF**（有効にするとき）／ **ON**（無効にするとき）

・スロートークを有効にすると、相手の声がゆっくり聞こえるようになります。

音声を録音する（音声メモ）

通話中に **音声メモ**

・録音を終わるときは、**停止** をタップします。

音声メモを再生する

アプリシートで **設定** → **通話** → **簡易留守録設定** → **音声メモリスト** → **音声メモをタップ**

・途中で止めるときは、**停止** をタップします。

通話を保留にする

通話中に **メニュー** → **保留**

・保留中に **保留解除** をタップすると保留を解除できます。

Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器と接続／解除する

通話中に **メニュー** → **Bluetooth ON** / **Bluetooth OFF**

・Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器とペア設定しているときに利用できます。

電話帳を表示する

通話中に **メニュー** → **電話帳参照**

発着信履歴画面を表示する

通話中に **メニュー** → **履歴参照**

プロフィール画面を表示する

通話中に **メニュー** → **プロフィール参照**

現在の通話を保留にして、通話を追加する

通話中に **メニュー** → **通話を追加**

? こんなときは

Q. 通話しづらい

- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- A. スピーカーホン利用時は通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなる場合があります。

Q. 相手にこちらの音声が届かない

- A. 本機底面にある送話口／マイクを指などでふさいでいませんか。送話口／マイクはふさがないようにご注意ください。

Q. 通話中に「プチッ」と音が入る

- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

VoLTEを利用する

VoLTE (Voice over LTE) とは、LTEを利用した音声通話システムです。従来の3G回線での音声通話と比べて、より高音質な通話や呼び出し音が鳴るまでの時間の短縮などが可能になります（ご利用いただく際には、別途VoLTEオプションのお申し込みが必要です）。

- ・ワイモバイル/ソフトバンクのVoLTE対応機との間で利用できます。また、本機/相手機共に、FDD-LTEサービスエリア内にあること、「LTEを利用した音声通話」および「4Gを利用する」設定が有効であること、の両方を満たす必要があります。
- ・国際ローミング中は、VoLTEは利用できません。
- ・VoLTEを利用した通話中は、画面に **HD** が表示されます。



HD Voiceについて

HD Voiceは、低音から高音まで幅広い範囲の音域に対応しており、より自然でクリアな音声通話が可能になります。

- ・ワイモバイル/ソフトバンクのHD Voice対応機との間で利用できます。
- ・HD Voiceは、VoLTEおよび3G回線に対応しています。VoLTEと組み合わせることで、さらに高い品質の音声通話が可能になります。

+ VoLTEを利用しないようにする

アプリシートで **設定** (設定) → **その他の設定** → **ネット**
ワーク設定 → **LTEを利用した音声通話** (表示)

- ・ **LTEを利用した音声通話** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

! VoLTE利用時のご注意

VoLTEは4Gサービスを利用します。本機の4Gサービスが無効になっているときは、利用できません。VoLTEが利用できないときは、次の操作で4Gサービスが有効 (表示) になっているかどうかを確認してください。

アプリシートで **設定** (設定) → **その他の設定** → **ネット**
ワーク設定 → **モバイルネットワーク** → **4Gを利用する**

- ・無効 () になっているときは、 **4Gを利用する** をタップして有効 () にしてください。

緊急通報位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関 (警察など) へ通知します。

このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

! 緊急通報時のご注意



本機の緊急通報は、ワイモバイルのサービスエリア内でのみご利用になれます。

- ・機内モードを設定しているときは、緊急通報は利用できません。設定を解除してください。


電話帳／発着信履歴／お気に入りから電話をかける

電話帳から電話をかける

1

Feel Homeで  (電話)  電話帳



 連絡先（電話帳）画面が表示されます。

2

読みの行をタップ



- ・読みの行を左右にドラッグすると、隠れている読みの行が表示されます。
- ・選択中の読みの行を再度タップすると、行内の文字（「あ行」のときは「あいうえお」）が表示されます。隠れている電話帳があるときは、文字をタップすると、その文字から始まる読みの電話帳が表示されます。

3

相手をタップ




 連絡先詳細画面が表示されます。

4


電話番号右の 



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

5

通話を終わるときは、 **通話終了** を下にドラッグ

 通話が終了します。

・画面に「ロック中」と表示されていないときは、 **通話終了** をタップします。

発信履歴／お気に入りから電話をかける

1

Feel Homeで (電話) → **発信履歴** / **お気に入り**



発信履歴一覧画面／お気に入り一覧画面が表示されます。

- ・不在着信画面が表示されたときは、 をタップしてください。
- Feel Homeが表示されたときは、再度手順 **1** を行ってください。

2

発信する相手の



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

- ・お気に入りから電話をかけるときは、相手の名前をタップします。

3


通話を終わるときは、**通話終了** を下にドラッグ

通話が終了します。

- ・画面に「ロック中」と表示されていないときは、**通話終了** をタップします。

発信履歴一覧画面の見かた

発信履歴一覧画面に表示されるアイコンの意味は、次のとおりです。



アイコン	意味
	発信履歴
	着信履歴
	不在着信
	着信拒否
	複数の履歴 ¹
	HD Voice通話

- 1 連続して同じ相手と通話したときに表示されます。タップすると、履歴の一覧が表示されます。

+ 発信履歴／お気に入り利用時の操作

発信履歴の詳細を確認する

発信履歴一覧画面で、確認する相手をタップ

- ・履歴詳細画面が表示されます。
- ・このあと、**SMS** をタップすると、SMSを送信することができます。

発信履歴を選んで削除する

発信履歴一覧画面で (削除) → 削除する相手をタップ (表示) → **削除** → **はい**

発信履歴をすべて削除する

発信履歴一覧画面で → **全件削除** → **はい**

発信履歴から番号を付加して発信する

履歴詳細画面で → **特番付加** → 付加する番号をタップ → **発信**

- ・**184付加** や **186付加** などをタップすると、それぞれの番号を付加することができます。

お気に入りの連絡先詳細画面を表示する

お気に入り一覧画面で、確認する相手の顔写真をタップ → アプリケーション (**連絡先を表示** など) をタップ → 画面に従って操作

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
着信転送サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話 ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話 ¹	複数の相手と同時に通話ができます。
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりすることができます。


1 別途お申し込みが必要です。

着信転送サービスを利用する

1

アプリシートで  (設定)  通話




 通話設定画面が表示されます。

2

留守番・転送電話




 留守番・転送電話画面が表示されます。

3

設定・停止



 転送電話画面が表示されます。

4

呼出なし / 呼出あり  転送先の電話番号を入力



・「呼出あり」をタップしたときは、このあと「呼出時間」をタップして、呼び出し時間を設定できます。

5

OK

着信転送サービスが設定されます。

+ 着信転送サービスを停止する

転送電話画面で **留守番・転送停止** → **はい**

留守番電話サービスを利用する

1

アプリシートで **設定** → **通話**



通話設定画面が表示されます。

2

留守番・転送電話

留守番・転送電話画面が表示されます。

3

設定・停止

転送電話画面が表示されます。

4

呼出なし / **呼出あり** → **留守電**



・ **呼出あり** をタップしたときは、このあと **呼出時間** をタップして、呼び出し時間を設定できます。

5

OK

留守番電話サービスが設定されます。

💡 新しい伝言メッセージが録音されると

お知らせ音が鳴り、ステータスバーに **📞** が表示されます。伝言メッセージを聞くときは、通知パネルの新しい留守番電話をタップしたあと、アナウンスに従って操作してください。

+ 留守番電話サービス利用時の操作

留守番電話サービスを停止する

転送電話画面で **留守番・転送停止** → **はい**

着信お知らせ機能を設定する

電源を切っているときや圏外にいるときの着信をお知らせする機能です。留守番電話サービスを開始したあと、次の操作を行います。

通話設定画面で **着信お知らせ機能** → **設定** → **発信**
 → アナウンスに従って操作

着信お知らせ機能の動作を設定する

通話設定画面で **着信お知らせ機能** → **音・バイブ・ラン**
 プ → **項目をタップ** → 画面に従って操作

・「着信お知らせ音」、「バイブのパターン」、「着信ラン
 プ」、「鳴動時間」が設定できます。

割込通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

アプリシートで **（設定）** → **通話**



通話設定画面が表示されます。

2

その他のサービス設定



その他のサービス設定画面が表示されます。

3

割込通話 (表示)



割込通話が設定されます。

🔔 通話中に電話がかかってくると

割り込み音が鳴ります。📞 を右にドラッグして通話を開始できます。

+ 割込通話を停止する

その他のサービス設定画面で **割込通話** (表示)

グループ通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に **メニュー** → **通話を追加**



2

別の相手の電話番号を入力 → **発信**

3

相手が応答したら **メニュー** → **グループ通話**

グループ通話が開始されます。

発信者番号通知を利用する

1

アプリシートで **設定** (設定) → **通話**



通話設定画面が表示されます。

2

その他のサービス設定

その他のサービス設定画面が表示されます。

3

発信者番号通知 → **番号を非通知** / **番号を通知**



発信者番号通知が設定されます。

通話の設定をする

通話の設定

通話に関する情報の確認や、動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
着信時キー動作設定	着信中に音量Upキーを押したときの動作を設定します。
クイックサイレント	着信中に本機を裏返すと着信音やバイプレータが止まるようにするかどうかを設定します。
電話帳未登録番号追加	電話帳未登録の相手との通話後に電話帳の登録確認画面を表示するかどうかを設定します。
オートアンサー	イヤホン接続時の着信自動応答と、自動応答するまでの時間を設定します。
着信時簡易シークレット	着信中、本機を手で持つまでは相手の名前や写真を表示しないようにするかどうかを設定します。
置いたときの動作	通話中に本機を置いたときの動作を設定します。
通話中表示設定	通話中に表示する背景画像などを設定します。
クイック返信	電話を受けられないときに、相手に送信するSMSのメッセージを編集します。
簡易留守録設定	簡易留守録や音声メモを再生したり、簡易留守録のはたらきを設定したりします。
留守番・転送電話 ¹	留守番電話/転送電話の利用や動作を設定します。
着信お知らせ機能 ¹	着信や留守番電話の伝言メッセージのお知らせを設定します。
国際発信設定 ²	国際発信時の国番号リストや、海外発信アシスト機能を設定します。
発着信制限	電話発着信の規制/限定/拒否などを設定します。
電源キーで通話を終了	で通話を終了できるようにします。
その他のサービス設定 ¹	発信者番号通知や割込通話を設定します。
インターネット通話	Wi-Fiネットワーク接続時のインターネット通話の利用方法を設定します。

- 詳しくは、「[オプションサービスについて](#)」を参照してください。
- 詳しくは、「[海外で電話をかける](#)」を参照してください。

1

Feel Homeで (電話)



2

設定



☑️ 通話設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

☑️ 設定が完了します。

+ 通話設定利用時の操作

着信中に音量Upキーを押したときの動作を設定

通話設定画面で **着信時キー動作設定** → **応答** / **クイックサイレント**

着信中に本機を裏返すと着信音やバイブレータが止まるようにするかどうかを設定する

通話設定画面で **クイックサイレント**

- ・ **クイックサイレント** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

電話帳未登録の相手との通話後に、電話帳登録の確認画面を表示するかどうかを設定する

通話設定画面で **電話帳未登録番号追加**

- ・ **電話帳未登録番号追加** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

イヤホン接続中の着信時に自動応答するかどうかを設定する

通話設定画面で **オートアンサー** → **オートアンサー**

- ・ **オートアンサー** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

オートアンサー設定時に着信から自動応答するまでの時間を設定する

通話設定画面で **オートアンサー** → **着信時間** → 秒数を選択 → **設定**

- ・ 「オートアンサー」が有効のときに設定できます。

着信中、本機を手で持つまでは相手の名前や写真を表示しないようにするかどうかを設定する

通話設定画面で **着信時簡易シークレット**

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ **着信時簡易シークレット** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ 「着信時簡易シークレット」を有効にした場合は、「グリップマジック」がONのときに機能が有効になります。

通話中に本機を置いたときの動作を設定する

通話設定画面で **置いたときの動作** → **保留** / **ミュート** / **スピーカーフォン** / **OFF**

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ 「保留」 / 「ミュート」 / 「スピーカーフォン」に設定した場合は、「グリップマジック」がONのときに機能が有効になります。

通話中に表示する背景画像などを設定する

通話設定画面で **通話中表示設定** → 画面に従って操作

電話を受けられないときに、相手に送信するSMSのメッセージを編集する

通話設定画面で **クイック返信** → 編集するメッセージをタップ → メッセージを入力 → **OK**

簡易留守録を設定／解除する

通話設定画面で **簡易留守録設定** → **簡易留守録設定** → **マナーモード連動** / **ON** / **OFF**

簡易留守録の応答メッセージを設定する

通話設定画面で **簡易留守録設定** → **応答メッセージ設定** → 応答メッセージをタップ

簡易留守録の応答時間を設定する

通話設定画面で **簡易留守録設定** → **応答時間設定** → 応答時間を選択 → **設定**

電話／SMSの発信を制限するように設定する

通話設定画面で **発信制限** → **発信規制** → **全発信規制** / **国際発信全規制** / **国際発信規制** → **規制する** / **規制しない**

- ・ **全発信規制** を選択すると、すべての発信を規制します。着信転送サービスや留守番電話サービスを利用しているときは、規制されないことがあります。
- ・ **国際発信全規制** を選択すると、滞在国外への国際電話の発信を規制します。
- ・ **国際発信規制** を選択すると、滞在国と日本以外への国際電話の発信を規制します。

電話／SMSの着信を制限するように設定する

通話設定画面で **発信制限** → **着信規制** → **全着信規制** / **国際着信規制** → **規制する** / **規制しない**

- ・ **全着信規制** を選択すると、すべての着信を規制します。着信転送サービスや留守番電話サービスを利用しているときは、規制されないことがあります。
- ・ **国際着信規制** を選択すると、日本以外での着信を規制します。

発信規制をすべて解除する

通話設定画面で **発信制限** → **発信規制** → **全発信規制停止** → **はい**

着信規制をすべて解除する

通話設定画面で **発信制限** → **着信規制** → **全着信規制停止** → **はい**

発信先をあらかじめ指定した電話番号だけに制限する

通話設定画面で **発信制限** → **発信先限定** → **操作暗証番号を入力** → **OK** → **電話番号指定** → **ON/OFF設定** (表示) → **発信許可リスト** → **<未登録>** → **電話番号を入力** → **OK**

発信先を電話帳に登録している相手だけに制限する

通話設定画面で **発信制限** → **発信先限定** → **操作暗証番号を入力** → **OK** → **電話帳に限定** (表示)

指定した電話番号からの着信を拒否する

通話設定画面で **発信制限** → **着信拒否** → **電話番号指定** → **ON/OFF設定** (表示) → **着信拒否リスト** → **<未登録>** → **電話番号を入力** → **OK**

電話帳未登録の相手からの着信を拒否する

通話設定画面で **発信制限** → **着信拒否** → **電話帳未登録番号** (表示)

非通知／公衆電話／通知不可の着信を拒否する

通話設定画面で **発信制限** → **着信拒否** → **非通知着信** / **公衆電話** / **通知不可能** (表示)

電源キーを押すと通話を終了できるようにする

通話設定画面で **電源キーで通話を終了**

- ・ **電源キーで通話を終了** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

Wi-Fiネットワークに接続しているときのインターネット通話の利用方法を設定する

通話設定画面で **インターネット通話** → **項目をタップ** → 画面に従って操作

電話帳を利用する

電話帳に、相手の電話番号やメールアドレスなどの連絡先を登録することができます。

連絡先には誕生日やニックネームなどの個人情報を登録することも可能で、連絡先ごとに電話やメールの着信音を登録することもできます。

！ 電話帳利用時のご注意

電話帳に登録したデータは、電池残量のない状態で放置すると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによっても、同様の可能性があります。大切な連絡先などは、定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

新しい連絡先を登録する

1

アプリシートで (基本機能) → (電話帳)



連絡先（電話帳）画面が表示されます。

2

→ **新規登録**



連絡先新規登録画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

登録する項目をタップ → 内容を入力



4

保存 → はい



連絡先が登録されます。

+ 連絡先登録の操作

写真を登録する

連絡先新規登録画面で、上部の画像枠（顔写真／全身写真）をタップ → 登録方法をタップ → 登録操作

音声着信時の動作を設定する

連絡先新規登録画面で **着信音設定** → 項目をタップ → 画面に従って操作

・着信音の種類や、ハイブレータなどの動作を設定できます。

グループを登録する

連絡先（電話帳）画面で → **グループ追加・編集** → **追加** → グループ名入力欄をタップ → グループ名を入力 → **保存**

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

グループを設定する

連絡先新規登録画面で **グループ設定** → グループをタップ（ 表示） → **確定**

・グループを登録していないときは、グループ追加の確認画面が表示されます。このあと、**はい** をタップすると、グループの新規登録画面が表示されます。グループ名などを入力して、**保存** をタップしてください。

その他の登録項目を表示する

連絡先新規登録画面で **その他**



・チャットやニックネーム、GPS情報、所属などの情報を登録できます。

電話番号などの種別を登録する


連絡先新規登録画面で種別（ など）をタップ → 登録する種別をタップ

・**カスタム** をタップしたときは、このあと種別名を入力してください。

電話番号などを複数件登録する








連絡先新規登録画面で、追加する項目の   電話番号などを入力

入力した電話番号などを削除する

連絡先新規登録画面で、削除する項目の 







電話番号発信画面から連絡先を登録する

電話番号発信画面に入力した電話番号を、直接電話帳に登録できます。

Feel Homeで  (電話)  **ダイヤル**  **ダイヤルキー** をタップして登録する電話番号を入力    **電話帳に登録**  画面に従って操作




サーバー上の連絡先と同期する

次の操作を行うと、サーバーに保存されたGoogleの連絡先と本機の電話帳を同期できます。Google アカウント以外と同期するときでも、あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。


アプリシートで  (設定)  **アカウント**  **アカウントの種類をタップ**  **アカウントをタップ**  **同期するアプリケーションやデータをタップ** ( 表示)

連絡先を確認する

1

アプリシートで  (基本機能)   (電話帳)



 連絡先（電話帳）画面が表示されます。

2

読みの行をタップ



- ・読みの行を左右にドラッグすると、隠れている読みの行が表示されます。
- ・選択中の読みの行を再度タップすると、行内の文字（「あ行」のときは「あいうえお」）が表示されます。隠れている電話帳があるときは、文字をタップすると、その文字から始まる読みの電話帳が表示されます。

3


相手をタップ





 連絡先詳細画面が表示されます。

+ 電話帳確認時の操作

電話をかける

連絡先詳細画面で、電話番号右の 

メールを送信する

連絡先詳細画面で、電話番号またはメールアドレス右の   画面に従って操作

お気に入りに登録／解除する

連絡先詳細画面で ☆ (★表示) / ☆ (☆表示)

お気に入り登録した相手を一覧表示する


連絡先（電話帳）画面で ★ (お気に入り)

・連絡先（電話帳）画面に戻すときは、☰ (すべて) をタップします。

連絡先（電話帳）画面の表示方法を変更する

連絡先（電話帳）画面で ⋮ → 表示方法切替 → 表示方法をタップ


連絡先（電話帳）画面の見かた



- 1 お気に入り一覧表示
- 2 連絡先検索
- 3 連絡先
- 4 電話発信
- 5 メニュー表示
- 6 読みの行¹

1 左右にフリックすると、隠れている行が表示されます。

連絡先詳細画面の見かた





- 1 お気に入り登録 (★) / 解除 (☆)
- 2 名前
- 3 全身写真
- 4 電話番号
- 5 メールアドレス
- 6 連絡先編集
- 7 メニュー表示
- 8 顔写真
- 9 電話発信
- 10 メール作成


・上下にフリックすると、隠れている項目が表示されます。

連絡先を編集する


1


アプリシートで  (基本機能) →  (電話帳)



 連絡先（電話帳）画面が表示されます。

2

読みの行をタップ → 相手をロングタッチ → 



 連絡先編集画面が表示されます。

3



各項目を編集 →  → 

 連絡先の変更が完了します。


・連絡先の編集方法は、新規登録時と同様です。

連絡先を削除する


1


アプリシートで  (基本機能) →  (電話帳)



 連絡先（電話帳）画面が表示されます。


2

読みの行をタップ → 相手をロングタッチ → 



3



 連絡先が削除されます。

電話帳を見られないようにする（シークレット設定）

電話帳のデータ（連絡先）をシークレットに設定し、操作暗証番号を入力しないと確認できないようにできます。

電話帳をシークレットに設定する

シークレットに設定した連絡先は、連絡先（電話帳）画面や宛先選択画面などで表示されなくなります。

- ・着信中は、電話番号が表示されます。

1

アプリシートで （設定） **その他の設定**



2

シークレット設定



3

操作暗証番号を入力 **OK**

- シークレット設定画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

4

連絡先シークレット設定



- 連絡先シークレット設定画面が表示されます。

5

シークレットに設定する相手をタップ（ 表示）

- ・複数の相手を選択することもできます。

6

確定



- 電話帳のシークレット設定が完了します。

- ・このあと、画面が消灯すると、シークレットモードが設定されます。

+ シークレット設定の使い方ガイドを確認する

シークレット設定画面で **使い方ガイド** **シークレット**
 モード一時解除の仕方 / **連絡先のシークレット機能**


シークレットに設定した電話帳を利用する

シークレットモードを一時的に解除し、連絡先を確認したり、利用したりできるようにします。

- ・電話帳のシークレット設定も、シークレットモード一時解除中に行えます。

1

ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。

2

をロングタッチ



操作作用暗証番号入力画面が表示されます。

3

操作作用暗証番号を入力 → OK

シークレットモードが一時解除されます。

+ シークレット設定一時解除用の操作作用暗証番号を変更する

シークレット設定画面で **シークレットモード一時解除の設定**
 → **操作作用暗証番号設定** → OK → 現在の操作作用暗証番号
 を入力 → OK → OK → 新しい操作作用暗証番号を入力
 → OK → 新しい操作作用暗証番号を再度入力 → OK →
 OK

- ・ここでの設定は、ロックとセキュリティ画面の「操作作用暗証番号設定」に反映されます。

電話帳をインポートする

本機では、いろいろな方法で電話帳をインポートする（読み込む）ことができます。以前お使いになっていた携帯電話の電話帳や、本機でバックアップした電話帳、ほかの携帯電話内の電話帳などが利用できます。

! インポート時のご注意

本体メモリの空き容量が少なくなっているときは、インポートできません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

SDカードから電話帳をインポートする

本機やほかの携帯電話でSDカードにバックアップした電話帳データを、インポートすることができます。

- ・保存した相手機器によっては、本機で電話帳データを正しく読み込めないことがあります。

1

アプリシートで (基本機能) → (電話帳)



連絡先（電話帳）画面が表示されます。

2

設定・管理



3

ストレージからインポート



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

4

操作暗証番号を入力 → OK → 読み込むファイルをタップ

→ 一括登録 → 追加登録



読み込みが完了します。

- ・インポートする連絡先を選択するときは、**選択登録** をタップします。以降は、画面に従って操作してください。
- ・本機の電話帳をすべて削除して登録するときは、**上書き登録** をタップします。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

Bluetooth®で電話帳をインポートする (データ引継)

Bluetooth®機能を利用して、ほかの携帯電話内の電話帳データをインポートすることができます。

- ・あらかじめ、Bluetooth機能®を有効にしておいてください。

1

アプリシートで (設定)



2

データ引継



データ引継画面が表示されます。

- ・データ引継画面で **機能紹介** をタップすると、シャープのホームページで、使いかたを動画で確認することができます。

3

データ取り込み → スマートフォンから電話帳データを取り込む

む



- ・SDカードが挿入されていないときや、SDカードにバックアップデータがないときは、インポート元の携帯電話の選択画面が表示されます。画面に従って操作してください。

4

画面に従って操作



電話帳データのインポートが完了します。

SDカードから電話帳をインポートする (データ引継)

端末設定の「データ引継」を利用して、本機やほかの携帯電話でSDカードにバックアップした電話帳データを、インポートすることができます。

詳しくは、「[SDカードからデータを取り込む](#)」を参照してください。

あんしんバックアップアプリを利用して電話帳をインポートする

あんしんバックアップでは、ソフトバンクが管理するサーバー(クラウド)を利用してデータをバックアップしたり、インポートしたりできます。

詳しくは「[あんしんバックアップを利用する](#)」を参照してください。

電話帳をバックアップする

バックアップ時のご注意

本体メモリの空き容量が11MB未満のときは、バックアップできません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

SDカードに電話帳をバックアップする

SDカードに電話帳をバックアップ(保存)することができます。

・相手機種によっては、本機でバックアップした電話帳データを正しく読み込めないことがあります。

1

アプリシートで (基本機能) (電話帳)



連絡先(電話帳)画面が表示されます。

2

設定・管理



3

ストレージへエクスポート



4

操作用暗証番号を入力 → OK



5

保存する (無画像) / 保存する (画像付)



🚩 バックアップが完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

SDカードに電話帳をバックアップする (データ引継)

端末設定の「データ引継」を利用して、SDカードに電話帳をバックアップ (保存) することができます。

詳しくは「[SDカードにデータを保存する](#)」を参照してください。

あんしんバックアップアプリを利用して電話帳をバックアップする

あんしんバックアップでは、ソフトバンクが管理するサーバー (クラウド) を利用してデータをバックアップしたり、インポートしたりできます。

詳しくは「[あんしんバックアップを利用する](#)」を参照してください。

