


## 電源を入れる

# Libero 5G

### クイックスタート



電源キーを長押し（2秒以上）

- 電源が入り、しばらくするとロック画面が表示されます。
- 初期設定画面（「ようこそ」表示）が表示されたときは、画面に従って操作してください。


2021年1月 第1版発行  
ソフトバンク株式会社  
ご不明な点はお求めになった  
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。  
機種名：Libero 5G  
製造元：ZTEコーポレーション




やめましょう、  
歩きスマホ。



## 各部の名前／キーのはたらき



## ロック画面




一定時間何も操作しないか、電源キーを押すと、画面が消灯して画面ロックがかかります。電源キーを押すと、ロック画面が表示されます。

時刻／日付／曜日

通知：  
2回押すと、通知に対応する画面が表示されます。

画面を上になぞると画面ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。

## ホーム画面



ステータスバー：  
新着メールなどの通知や、本機の状態をお知らせするアイコンが表示されます。

お気に入りトレイ：  
アプリなどが配置されています。カスタマイズもできます。

ナビゲーションバー：  
上にスワイプ：ホーム画面を表示  
上にスワイプして指を止める：最近使ったアプリの一覧を表示  
左右にスワイプ：アプリを切り替える

画面を上になぞると、ランチャー画面（アプリの一覧画面）を表示できます。

## 取扱説明書

### ■ オンラインマニュアル

このスマートフォンまたはパソコンから確認できます。

### スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

### パソコンから

<https://www.ymobile.jp/s/rpMjW>

※ PDF 版もダウンロードできます。

## お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ■ 各種お手続き（My Y!mobile）

待ち時間 0 分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金／データ量の確認・プラン等各種変更ができます。

<http://ymobile.jp/s/BvhGB>



### ■ カスタマーサポート

機種ごとの操作やサービス内容などのお困りごと・お問合せ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。

<https://ymobile.jp/s/Q0hGf>



ワイモバイル カスタマーサポート

検索


※ 本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。

# Wi-Fi 設定

## ステップ1 Wi-Fiルーターを準備する


### 1 「Wi-Fiルーター」があるか確認する

ご自宅など、インターネットを使いたい場所に「Wi-Fiルーター」はありますか？  
※色や形はメーカーによって異なります。



### 2 電源が入っているか確認する

「Wi-Fiルーター」の電源は入っていますか？  
※ご不明の場合は、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。



### 3 ネットワークとパスワードを確認する

#### ネットワーク

メモ：

※「SSID」などと記載されていることもあります。


#### パスワード

メモ：

※「暗号化キー」「KEY」「PSK-AES」などと記載されていることもあります。

重要

【製品名】Wi-Fiルーター  
ネットワーク XXX-XXXX  
パスワード 9999abcd




## ステップ2 スマートフォンを設定する



### 1 ホーム画面を上になぞる



### 2 ランチャー画面で [設定] を押す



### 3 [Wi-Fi] を押す



重要

ステップ1で確認した  
ネットワーク

### 4 ネットワークを選ぶ

「Wi-Fiの使用」で  が表示されているときは、 を押す ( 表示)



### 5 [パスワードを表示する] を押す




重要

ステップ1で確認した  
パスワード



### 6 パスワードを入れて [✓] を押す




ステータスバーに 、  
ネットワークの欄に「接続  
済み」が表示されます。


完了！

## 接続できない場合は


パスワードの入力画面に接続失敗のメッセージが表示されたときは、次の手順で再設定してください。



### 1 接続失敗のメッセージが表示される



### 2 [パスワードを表示する] を押す



### 3 パスワードを入れて [✓] を押す