

インターネット接続

8

ブラウザについて	P.94
ブラウザを利用する	P.95
Chromeを利用する	P.102
Y!ブラウザーを利用する	P.103
VPNに接続する	P.104

ブラウザについて

本機には、標準の「ブラウザ」の他、「Chrome」や「Y!ブラウザ」がインストールされています。お好みのブラウザをご利用いただけます。

- ウェブページによっては、表示できない場合や正しく表示されない場合があります。

ブラウザの選択画面

他のアプリケーションからの操作でウェブページにアクセスする場合には、「アプリケーションを選択」という画面が表示され、項目をタップしてブラウザを選択することができます。




標準のブラウザを設定する

標準のブラウザを設定しておく、「アプリケーションの選択」画面が表示されなくなります。「アプリケーションの選択」画面で、以下の操作を行います。

- 1 「常にこの操作で使用する」にチェックを付ける
- 2 設定するブラウザをタップ


標準ブラウザの設定を解除する

- 1 ホーム画面で  → 「設定」 → 「アプリ」
- 2 標準に設定されているブラウザをタップ
- 3 「設定を消去」
「アプリケーションの選択」画面が表示されるようになります。

ブラウザを利用する

ブラウザを起動する

1 ホーム画面で「ブラウザ」



ブラウザ画面

1 ブラウザタブ

☰をタップすると新しいウェブページを追加表示できます。タブをタップすると表示するウェブページを切り替えることができます。

2 ウェブページのタイトル

3 戻る／進むアイコン

以前に表示したウェブページが記録されている場合は、操作により表示させることができます。

4 更新アイコン

ウェブページの表示を更新することができます。

5 アドレスバー

表示するウェブページのURLを入力します。キーワードを入力して、ウェブページを検索することもできます。

6 メニューアイコン

ブラウザの設定メニューを表示できます。

7 ブックマークアイコン

登録されているブックマークや記録されている履歴、保存されているウェブページを表示することができます。

8 検索アイコン

文字や音声を入力して、ウェブページを検索することができます。

9 ブックマーク登録アイコン

表示しているウェブページをブックマークに登録することができます。


お知らせ


- アドレスバーをタップした後や、アドレスバーに文字列を入力している途中で、アドレスバーの下に入力履歴や入力候補が表示されることがあります。タップすると、履歴またはブックマークのウェブページやキーワード検索したウェブページを表示します。

ブラウザ画面表示中の操作


ブラウザ画面では、次の操作ができます。

- 表示中のウェブページによっては、操作できない場合があります。





目的	操作
ウェブページをスクロールする	画面を上/下/左/右にスライドします。
前の画面に戻る	 をタップします。
ウェブページを縮小表示/拡大表示する	画面をピンチイン/ピンチアウトします。 <ul style="list-style-type: none">• ウェブページによっては操作できない場合があります。
ウェブページを全体表示する	画面をダブルタップします。 <ul style="list-style-type: none">• 全体表示している状態でダブルタップすると、拡大表示します。


目的	操作
テキストの選択/コピーする	テキストをロングタッチします。 <ul style="list-style-type: none">• をドラッグしてコピーする範囲を指定し、「コピー」をタップするとテキストがコピーされます。• 「全件選択」をタップすると、ウェブページ内のすべてのテキストを選択できます。• 「共有」をタップすると、選択したテキストを他のサービスや機能、およびアプリケーションで共有するための選択画面が表示されます。• 「検索」をタップすると、選択したテキストをキーワードとした表示中のウェブページ内の検索、「ウェブ検索」をタップすると、インターネット検索ができます。• 1回の操作でコピーできる件数は1件です。

ブラウザ画面のメニュー

ブラウザ画面でをタップすると、次のメニューが表示されます。

項目	説明
再読み込み/停止	ウェブページの情報を更新/更新停止します。

項目	説明
進む	 をタップして、以前表示したウェブページを表示している場合、直前に表示していたウェブページに戻ります。
新しいタブ	新しいタブ画面を追加して、ウェブページを追加表示します。
新しいシークレットタブ	新しいシークレットタブ画面を追加して、ウェブページを追加表示します。シークレットタブ画面で表示した内容は、ブラウザの閲覧履歴や検索履歴に記録されません。
ページを共有	ウェブページのURLなどを、Bluetooth®やFacebook、メールなどを使って共有します。
ページ内を検索	ウェブページ内のテキストを検索します。検索する文字列を入力すると、一致する文字列が青色でハイライト表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> 一致する文字列が複数ある場合は、 /  をタップすると、前/後の一致項目に進みます。
PC版サイトを表示	パソコン用のウェブページを開くように設定します。
ページを保存	表示中のウェブページを保存して、オフラインで読めるようにします。 <ul style="list-style-type: none"> タップすると、保存ページ画面 ( P.99) が表示されます。保存されたウェブページをタップすると、内容を確認できます。


項目	説明
ページ情報	表示中のウェブページのタイトルやURLを表示します。
設定	ブラウザの設定を行います ( P.100)。
ブラウザ情報	ブラウザのバージョン情報などの詳細を表示します。
終了	ブラウザを終了します。

ウェブページのリンクを利用する

1 ブラウザ画面でリンクをロングタッチ

2 項目をタップ

- リンクによって、表示される項目は異なります。

項目	説明
開く	表示中の画面でウェブページを表示します。
新しいタブで開く	新しいタブ画面でウェブページを追加表示します。
リンクを保存	リンク先のウェブページを保存します。 <ul style="list-style-type: none"> • 保存したウェブページは、ホーム画面で  → 「ダウンロード」をタップして確認できます。
URLをコピー	ウェブページのURLをコピーします。

項目	説明
画像を保存	<p>画像を保存します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 保存した画像は「ギャラリー」 (▶ P.131)、または「ダウンロード」 (▶ P.162)で確認できます。
画像を表示	画像を表示します。
壁紙として設定	画像をホーム画面の壁紙に設定します。
テキストを選択	<p>ウェブページ内のテキストをコピーします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐/☐をドラッグしてコピーする範囲を指定し、「コピー」をタップするとテキストがコピーされます。 「全件選択」をタップすると、ウェブページ内のすべてのテキストを選択できます。 「共有」をタップすると、選択したテキストを他のサービスや機能、およびアプリケーションで共有するための選択画面が表示されます。 「検索」をタップすると、選択したテキストをキーワードとした表示中のウェブページ内の検索、「ウェブ検索」をタップすると、インターネット検索ができます。 1回の操作でコピーできる件数は1件です。


ブックマークと閲覧履歴を管理する

ブックマークに追加する

- 1 ブラウザ画面でブックマークに追加するウェブページを表示→★
- 2 ラベル、アカウント、追加先を確認／変更→「OK」
ブックマークが保存されます。

ブックマークからウェブページを開く

- 1 ブラウザ画面で★



ブックマーク一覧画面



- 2 表示するウェブページをタップ

閲覧履歴からウェブページを開く

1 ブックマーク一覧画面で「履歴」タブをタップ

閲覧履歴画面が表示されます。

2 表示するウェブページをタップ


-  /  をタップすると、ブックマークに追加／ブックマークから削除できます。

保存したウェブページを開く

1 ブックマーク一覧画面で「保存したページ」タブをタップ

保存ページ画面が表示されます。

2 表示するウェブページをタップ

-  → 「最新版を表示」をタップすると、ウェブページの情報を更新できます。

ブックマーク一覧画面／閲覧履歴画面／保存ページ画面のメニュー

ブックマーク一覧画面／閲覧履歴画面／保存ページ画面でウェブページをロングタッチすると、次のメニューが表示されます。

- ウェブページによって、表示される項目は異なります。

項目	説明
開く※1、2	表示中の画面でウェブページを開きます。

項目	説明
新しいタブで開く ※1、2	新しいタブ画面を追加して、ウェブページを追加表示します。
ブックマークの編集 ※1	ブックマークの名前／URLなどを編集します。
ホームにショートカットを追加※1	ブックマークへのショートカットをホーム画面に追加します。
ブックマークへ登録※2	ブックマークに追加します。
ブックマークから削除※2	ブックマークから削除します。
リンクを共有※1、2	ウェブページのURLなどのリンク情報を他のサービスや機能、およびアプリケーションで共有するための選択画面が表示されます。
URLをコピー※1、2	ウェブページのURLをコピーします。
履歴から消去※2	ウェブページを閲覧履歴から消去します。
ブックマークの削除 ※1	ブックマークから削除します。
ホームページとして設定※1、2	ウェブページをホームページとして設定します。
保存したページを削除※3	保存したウェブページを削除します。

※1：ブックマーク一覧画面で表示されます。

※2：閲覧履歴画面で表示されます。

※3：保存ページ画面で表示されます。

ブラウザを設定する

1 ブラウザ画面で→「設定」

2 項目を設定

項目		説明
全般	ホームページを設定	ホームページを設定します。
	フォームの自動入力	ウェブフォームの入力欄をタップしたとき、「自動入力テキスト」に登録した内容を自動的に入力するかどうかを設定します。
	自動入力テキスト	ウェブフォームに自動的に入力する内容を登録します。

項目	説明	
プライバシーとセキュリティ	キャッシュを消去	キャッシュデータを消去します。
	履歴消去	ウェブページの閲覧履歴を消去します。
	セキュリティ警告	ウェブページの安全性に問題がある場合に、警告を表示するかどうかを設定します。
	Cookieを受け入れる	Cookieの保存・読み取りを許可するかどうかを設定します。
	Cookieをすべて消去	保存されているCookieをすべて消去します。
	フォームデータを保存	ウェブフォームに入力したデータを保存して、後で呼び出せるようにするかどうかを設定します。
	フォームデータを消去	保存されているフォームデータをすべて消去します。
	位置情報を有効にする	ウェブサイトにも、現在位置情報へのアクセスを許可するかどうかを設定します。
	位置情報アクセスをクリア	位置情報サービスにアクセスした際に収集したデータを消去します。
	パスワードを保存	ウェブページに入力したユーザー名・パスワードを記憶するかどうかを設定します。
パスワードを消去	記憶されているユーザー名・パスワードを消去します。	

項目	説明	
ユーザー補助	ズームの有効化を強制	「ユーザー補助」の設定を有効にして、すべてのウェブページで拡大／縮小できるようにするかどうかを設定します。
	テキストの拡大縮小	文字のサイズを設定します。
	ダブルタップでズーム	ブラウザ画面をダブルタップしたときの拡大率を設定します。
	最小フォントサイズ	文字の最小サイズを設定します。
	反転レンダリング	ブラウザ画面を反転レンダリングするかどうかを設定します。
	コントラスト	「反転レンダリング」にチェックを付けた場合に、コントラストを設定します。
詳細設定	検索エンジンの設定	アドレスバーで検索する際の検索エンジン (Google、Yahoo! JAPAN、Bing、goo) を選択します。
	バックグラウンドで開く	リンクをロングタッチして「新しいタブで開く」(P.97) をタップしたとき、表示中のウィンドウの後ろに新しいウィンドウを開くかどうかを設定します。
	JavaScriptを有効にする	JavaScriptを有効にするかどうかを設定します。


項目	説明	
詳細設定	表示モード	ウェブページの表示方法の初期設定を、タブレット／デスクトップ／モバイルの3種類から選択します。
	プラグインを有効にする	プラグインを有効にするかどうかを設定します。
	ウェブサイト設定	位置情報にアクセスしたウェブページなどの詳細設定を行います。
	ズーム設定	ウェブページの表示倍率を設定します。
	ページを全体表示で開く	新しく開くウェブページを、全体表示するかどうかを設定します。
	ページの自動調整	画面に合わせて、ウェブページを調整するかどうかを設定します。
	ポップアップをブロック	ポップアップウィンドウをブロックするかどうかを設定します。
	テキストエンコード	テキストエンコードを設定します。
	初期設定にリセット	ブラウザの設定を初期設定に戻します。
	帯域幅の管理	検索結果のプリロード
画像の読み込み		ウェブページの画像を表示するかどうかを設定します。

項目	説明
ラボ	<p>クイックコントロール</p> <p>クイックコントロールを表示してブラウザを操作できるようにするかどうかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 画面の左端／右端をロングタッチするとクイックコントロールが表示され、そのまま実行したい操作アイコンまで指をドラッグして離すと、各種操作ができます。 チェックを付けると、アドレスバーやウィンドウアイコンが表示されなくなります。

Chromeを利用する

ここでは、基本的な操作方法について説明しています。詳細については、ブラウザのオンラインヘルプをご確認ください。

Chromeを起動する

- ホーム画面で  → 「Chrome」
初回利用時は、「ログイン」または「スキップ」をタップしてください。
 - 「ログイン」をタップすると、Googleアカウントでログインしているときに、タブやブックマークの設定が、パソコンで利用しているChromeと同期されます。
 - 「スキップ」をタップすると、パソコンで利用しているChromeと同期しないで使用することができます。

ウェブを検索する

- 「検索またはURLを入力」をタップし、検索キーワードを入力



- 2 検索結果の一覧が表示されたら、目的のページをタップ
ウェブページが表示されます。

ブックマークに登録する

- 1 ブラウザ画面でブックマークに登録するウェブページを表示→ ☆
- 2 表示された内容を確認し、「保存」
表示しているページが、ブックマークに登録されます。

Y!ブラウザを利用する

ここでは、基本的な操作方法について説明しています。詳細については、ブラウザのオンラインヘルプをご確認ください。

Y!ブラウザを起動する

- 1 ホーム画面で  → 「Y!ブラウザ」

ウェブを検索する

- 1 「Yahoo!検索」をタップし、検索キーワードを入力




- 2 検索結果の一覧が表示されたら、目的のページをタップ
ウェブページが表示されます。

クイックコントロールメニューを表示する

クイックコントロールメニューからウェブページ表示の戻る／進むや検索、ブックマークの登録／呼び出し、新しいウィンドウの追加／削除などを行うことができます。

- 1 画面の左右の端を指でスライドする
クイックコントロールメニューが表示されます。



ブックマークに登録する

- 1 ブラウザ画面でブックマークに登録するウェブページを表示→クイックコントロールメニューの★
- 2 表示された内容を確認し、「OK」
表示しているページが、ブックマークに登録されます。

VPNに接続する

VPN (Virtual Private Network) は、保護されたローカルネットワーク内の情報に、別のネットワークから接続する技術です。VPNは一般に企業や学校、その他の施設に備えられており、ユーザーは構内にいなくてもローカルネットワーク内の情報にアクセスできます。本機からVPNアクセスを設定するには、ネットワーク管理者からセキュリティに関する情報を入手する必要があります。


- 本機で対応しているVPNプロトコルは次のとおりです。ただし、すべての環境で動作を保証するものではありません。
PPTP、IPSec Xauth PSK、IPSec Xauth RSA、IPSec Hybrid RSA

VPNを追加する

- 1 ホーム画面で☰→「設定」→「その他...」
- 2 「VPN」
VPN設定画面が表示されます。
 - ロック解除PINまたはパスワード未設定の注意画面が表示された場合は、注意内容を確認→「OK」→「パターン」／「暗証番号」／「パスワード」から画面ロックの解除方法を選択し、設定を完了してください。
- 3 「VPNネットワークの追加」
- 4 ネットワーク管理者の指示に従って項目を設定
 - 「キャンセル」をタップすると、設定を中止します。

5 「保存」

VPNに接続する

- 1 VPN設定画面で接続するVPNをタップ
- 2 必要な認証情報を入力→「接続」
VPNに接続するとステータスバーにが表示されます。

VPNを切断する

- 1 VPN設定画面で切断するVPNをタップ→「切断」
VPNが切断されます。

VPN設定画面のメニュー

VPN設定画面でVPNをロングタッチすると、次のメニューが表示されます。

項目	説明
ネットワークの編集	VPN設定の各項目を編集します。
ネットワークを削除	VPNを削除します。