

# 第4章

## スライドパネルの使い方

4.1 スライドパネルについて .....	86
4.2 スライドパネルの使い方 .....	87

## 4.1 スライドパネルについて

スライドパネルは、ホーム画面上に配置した「パネル」にさまざまな情報を表示し、ナビゲーションコントロールの操作だけで手軽に設定変更を行えるようにしたインターフェースです。

本機は、次の9種類のスライドパネルを搭載しています。

- Windows シンプル
- Windows 標準
- 大きなフォント
- Windows 基本
- Windows Live 標準
- スライドパネル
- スライドパネル（マルチメディア）
- HTC Home
- イー・モバイル

### ヒント

- ・表示されるスライドパネルの種類やデザインは、ホーム画面設定（P.236）の【ホーム画面のレイアウト】で切り替えることができます。お買い上げ時のスライドパネルは、【イー・モバイル】に設定されています。


## 4

ス  
ラ  
イ  
ド  
パ  
ネ  
ル  
の  
使  
い  
方

## 4.2 スライドパネルの使い方

標準で設定されているスライドパネル（「イー・モバイル」）には、以下のパネルごとに情報が整理されており、ナビゲーションコントロールの上下ボタンで切り替えて表示できます。

- ・ **ホーム**：現在の日付と時刻
  - ・ **通知**：不在着信の有無、新着ボイスメールの有無
  - ・ **SMS/EMnetメール**：新着メッセージ（SMS／EMnetメール）の有無
  - ・ **電子メール**：新着電子メール／Outlookメールの有無
  - ・ **Internet Explorer**：**お気に入り**に登録されているサイトに接続
  - ・ **予定**：近日の予定
  - ・ **天気**：現在の天気情報
  - ・ **音楽**：簡易音楽再生
  - ・ **お使いになる前に**：**お使いになる前に**の各設定項目を起動
  - ・ **設定**：プロファイル、Comm Managerなどの設定機能を起動
- ※ マルチメディア用スライドパネルには、上記に加えて**マイフォト**（静止画簡易再生）が追加されます。



## ホーム

ホームでは、日時やアラーム設定を確認できます。

日時とアラーム設定を表示します。選択すると、現在時刻やアラームを設定できます。(P.236)



## 4

スライドパネルの使い方

## 通知

通知では、不在着信と新着ボイスメールの確認をすることができます。

不在着信履歴の未確認件数が表示されます。Enterボタンを押すと、不在着信履歴が表示されます。(P.80)




ナビゲーションコントロールの左右ボタンを押すと、不在着信／ボイスメールの通知表示が切り替わります。

## SMS/EMnetメール

SMS/EMnetメールでは、SMS、EMnetメール作成や新着SMS、EMnetメールの確認をすることができます。

新着SMS、EMnetメールの送信者と件名が表示されます。Enterボタンを押すと、メール本文が表示されます。(P.132)



ナビゲーションコントロールの左右ボタンを押すと、新着SMS、EMnetメールが切り替わります。

・「新規メッセージ」が表示されているときにEnterボタンを押すと、SMS、EMnetメールを作成できます。

## 電子メール

電子メールでは、電子メール作成や新着電子メールの確認をすることができます。

新着電子メールの送信者と件名が表示されます。Enterボタンを押すと、メール本文が表示されます。(P.139)



- ナビゲーションコントロールの左右ボタンを押すと、新着メールが切り替わります。
- 「新しい電子メール」が表示されているときにEnterボタンを押すと、電子メールを作成できます。

## Internet Explorer

Internet Explorerでは、お気に入りに登録したモバイル／パソコン向けサイトを選択して閲覧できます。

Enterボタンを押すと、表示しているお気に入りのサイトを表示できます。



- 選択すると、お気に入り一覧が起動します。(P.158)

## 予定

予定では、近日の予定を確認することができます。

近日の予定が表示されません。Enter ボタンを押すと、予定の詳細が表示されます。(P.115)



- ・ ナビゲーションコントロールの左右ボタンを押すと、予定が切り替わります。
- ・ 「新しい予定」が表示されているときにEnter ボタンを押すと、予定を登録できます。

## 4

スライドパネルの使い方

## 天気

天気では、今日の天気情報が表示されます。また、4 日後までの天気情報を表示することができます。

### 天気情報を表示する都市を登録する

1. 天気で **[都市を変更]** を押します。

2. 都市名を選択します。

- ・ 入力欄に国名や都市名を直接入力して検索するか、一覧から都市名を選んで **[選択]** を押します。

天気画面に戻り、選択した都市の天気情報が表示されます。

### 注意

- ・ 天気情報の取得には、通信接続が必要です (パケット通信料が発生する場合があります)。

## 天気情報の見かた

お住まいの地域を選択すると、インターネットに接続して自動的に今日と4日後までの天気情報をダウンロードします。天気画面には、現在の気温、最高／最低気温と天候が表示されます。

Enter ボタンを押すと、4日後までの天気情報が表示されます。



今日の天気



[完了]を押すと、本日の天気に戻ります。

4日後までの天気

## 天気情報データの更新方法を設定する

1. 天気予報画面で [メニュー] > [オプション] を選択します。
2. 以下のいずれかの項目にチェックを入れます。
  - ・ [天気情報を自動ダウンロード] にチェックを入れると、天気画面を開くたびに天気情報の更新状況を確認できます。最後に更新してから3時間以上経過している場合やActiveSync起動中は、天気情報を更新します。手動で天気情報を更新する場合は、このチェックを外してください。

- ・ 海外でのローミング中に天気情報を自動的にダウンロードしたいときのみ  
【ローミング中にダウンロード】にチェックを入れます。その場合、別途、国際ローミングを行っている事業者ごとに設定された所定の通信料が発生します。

## 音楽

音楽では、マイデバイスの「MUSIC」、「My Documents」フォルダおよび microSD カードに保存されている楽曲ファイルを Windows Media Player Mobile で再生できます。

### 4 楽曲を再生する

スライドパネルの使い方

Enter ボタンを押すと、すべての楽曲の再生ができます。



選択すると、ライブラリが起動します。(P.202)



## お使いになる前に


本機を使用する前に、理解しておいてほしい機能や設定の概要を確認することができます。

Enter ボタンを押すと、その機能や設定の概要が表示されます。



ナビゲーションコントロールの左右ボタンを押すと、項目が切り替わります。

選択すると、項目一覧画面が表示されます。



アンカーを選択すると、その項目の設定画面が表示されます。

## 4

スライドパネルの使い方

## 設定

設定では、以下の機能をすばやく起動／設定することができます。

- ・ プロファイル (P.235)
- ・ Comm Manager (P.223)
- ・ 着信音
- ・ 背景イメージ
- ・ タスクマネージャ (P.252)

### 4

スライドパネルの使い方

Enter ボタンを押すと、その項目の設定画面が表示されます。



ナビゲーションコントロールの左右ボタンを押すと、項目が切り替わります。


選択すると、本機で設定できる項目一覧が表示されます。

## マイフォト

マイフォトでは、カメラアルバム内の画像を表示することができます。

※ **マイフォト**は、ホーム画面設定 (P.236) の **【ホーム画面のレイアウト】** を「スライドパネル (マルチメディア)」に変更したときに利用できます。

カメラアルバム内の画像が表示されます。Enter ボタンを押すと、画像を拡大表示できます。



ナビゲーションコントロールの左右ボタンを押すと、画像が切り替わります。

選択すると、画像とビデオが起動します。

### ヒント

- ・ カメラアルバムでの詳しい操作については、「10.2 カメラアルバム」(P.187) をご覧ください。