

# Googleマップ

8

## Googleマップを利用する

Googleマップを利用して、現在地の位置情報を確認したり、興味のある場所を検索したりできます。また、Googleマップを利用して、次のアプリケーションを使用できます。

- Google Latitude (P.8-6)
- Googleマップナビ (P.8-7)
- プレイス (P.8-8)

### Googleマップをご利用になる前に

8

#### GPS機能の利用にあたって

GPS機能は、人工衛星からの電波を利用します。次のような条件下では、電波を受信できなかったり、受信しにくい状況が発生したりしますのでご注意ください。

- 本機の周囲に障害物がある、ビルなど高い建物の近く、住宅密集地
- 建物の中、地下、トンネルの中、自動車・電車内などの室内
- カバンや箱の中
- 樹木の中
- 大雨、雪などの悪天候

## 位置情報を有効にする

Googleマップなどで位置情報を取得する場合は、あらかじめ本機で位置情報を有効にしておく必要があります。

- 1 ホーム画面で ≡ → 「設定」
- 2 「現在地情報とセキュリティ」
- 3 項目にチェックを付ける

項目	説明
無線ネットワークを使用	Wi-Fi／モバイルネットワークで位置情報を検出します。 <ul style="list-style-type: none"><li>位置情報についての同意画面が表示されます。内容をご確認の上、「同意する」を選択してください。</li></ul>
GPS機能を使用	GPS機能（高精度測位）を使用します。
GPSアシスト	GPSの位置決定を高速化するため、最新の衛星データを自動ダウンロードします。

#### お知らせ

- 「GPS機能を使用」にチェックを付けると、電池の消費が早くなります。電池の消費を節約する場合は、チェックを外してください。

# Googleマップを表示する

## Googleマップを開く

- 1 ホーム画面で→「マップ」または≡を押す  
→「マップ」  
マップ画面が表示されます。アイコンが表示され、次の操作ができます。

アイコン	説明
	文字列を入力して地図上を検索します。
	プレイスを利用します (P.8-8)。
	レイヤ機能を利用します (P.8-4)。
	地図上に現在地を表示します。
	地図を縮小表示します。
	地図を拡大表示します。

- ・画面をスライドすると、他のエリアを表示します。
- ・画面をロングタッチすると、その場所の情報を表示します。

## 設定を変更／確認する

- 1 マップ画面で≡→「その他」
- 2 項目を選択

項目	説明
Labs	新機能の試験運用バージョンを有効／無効に設定します。
ログイン	Googleアカウントにログインします。 <ul style="list-style-type: none"><li>• Googleアカウントにログインしていない場合に表示されます。</li></ul>
キャッシュ設定	キャッシュを有効／無効に設定します。
ヘルプ	モバイルヘルプへ接続します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• ブラウザが起動します。</li></ul>
法的事項	利用規約、プライバシーポリシーなどを表示します。
Googleマップについて	バージョン情報などを表示します。

## マップ画面のメニュー

マップ画面で≡を押すと、次のメニューが表示されます。

項目	説明
検索	興味のある場所を検索します (P.8-5)。
経路	経路を調べます (P.8-5)。
スター付きの場所	「スター付きの場所」として登録している場所を一覧表示します。
地図をクリア	地図を初期表示に戻します。
Latitudeに参加／Latitude	Google Latitudeを利用します (P.8-6)。
その他	設定を変更／確認します (P.8-3)。

### お知らせ

8

- 場所やお店などの情報画面に表示される★(グレー)を選択すると、「スター付きの場所」として登録できます。

## レイヤ機能を利用する

地図表示に情報を追加したり、地図表示のしかたを切り替えたりできます。

### 1 マップ画面で≡

## 2 項目を選択

- 利用状況によって、表示される項目は異なります。

項目	説明						
渋滞状況	リアルタイムの渋滞状況を確認できます。 <ul style="list-style-type: none"><li>渋滞状況が提供されていないエリアがあります。</li></ul>						
航空写真	航空写真表示に切り替えます。						
地形	地形表示に切り替えます。						
Latitude	Google Latitudeに参加します。						
地図をクリア	地図を初期表示に戻します。						
その他のレイヤ	<table border="1"><tr><td>マイマップ</td><td>マイマップ（自分で作成した地図）を表示します。</td></tr><tr><td>ウィキペディア</td><td>地図上にウィキペディアの情報を表示します。<ul style="list-style-type: none"><li>Wをタップ→ふきだしをタップすると情報が表示されます。</li></ul></td></tr><tr><td>路線図</td><td>地図上に路線図を表示します。</td></tr></table>	マイマップ	マイマップ（自分で作成した地図）を表示します。	ウィキペディア	地図上にウィキペディアの情報を表示します。 <ul style="list-style-type: none"><li>Wをタップ→ふきだしをタップすると情報が表示されます。</li></ul>	路線図	地図上に路線図を表示します。
マイマップ	マイマップ（自分で作成した地図）を表示します。						
ウィキペディア	地図上にウィキペディアの情報を表示します。 <ul style="list-style-type: none"><li>Wをタップ→ふきだしをタップすると情報が表示されます。</li></ul>						
路線図	地図上に路線図を表示します。						

## 興味のある場所を検索する

1 マップ画面で ≡→「検索」

2 検索する場所を入力→

地図上に検索した場所が表示されます。

3 地図上のふきだしをタップ

検索した場所の情報画面が表示されます。

- ・情報画面のアイコンや項目を選択して、電話をかけたり、Bluetooth（P.7-20）やメールなどで場所の情報を共有したり利用できます。
- ・情報画面の☆（グレー）／☆（黄色）を選択すると、「スター付きの場所」として登録／登録解除します。

## 経路を調べる

出発地と到着地を設定して、その経路を調べます。

1 マップ画面で ≡→「経路」

2 出発地と到着地を設定→到着地までの交通手段を選択

- ・をタップすると、「現在地」「連絡先」「地図上の場所」「スター付きの場所」から出発地・到着地を設定できます。
- ・≡→「出発地と到着地を入れ替える」を選択すると、出発地と到着地を入れ替えます。

3 「経路を検索」

経路リスト画面が表示されます。

8

### お知らせ

- ・経路リスト画面で~~≡~~をタップすると経路地図画面が表示されます。経路地図画面で~~◀~~／~~▶~~をタップすると、前／次の地点を表示します。~~■~~をタップすると、経路リスト画面に戻ります。
- ・経路リスト画面で≡を押してメニューが表示される場合は、「反対方向」を選択すると反対の経路を表示します。
- ・経路地図画面で≡を押してメニューが表示される場合は、「地図をクリア」を選択すると路線の表示を終了します。

## Google Latitudeを利用する

地図上で友人と位置を確認したり、メールを送ったりできます。電話をかけたり、友人の現在地への経路を検索したりすることもできます。

- 位置情報を共有するには、Latitudeに参加して位置情報を共有する友人を招待するか、友人からの招待を受ける必要があります。
- Latitudeの詳細については、マップ画面で≡→「その他」→「ヘルプ」を選択して、モバイルヘルプの「Latitude」をご確認ください。

### 1 を押す→「Latitude」

Latitude画面が表示されます。

8

初回利用時は、現在地の共有を許可するかどうかのメッセージが表示されます。「許可および共有」を選択すると、利用を開始します。

- マップ画面表示中は≡→「Latitudeに参加」／「Latitude」を選択します。

#### お知らせ

- Latitudeの使用には、Wi-Fiが有効になっている場所、特に室内が適しています。
- Latitude画面に「Wi-Fiが無効になっています」と表示されているときは、表示を選択→「Wi-Fi設定」を選択すると、Wi-Fi設定画面が表示されます。

### Latitude画面のメニュー

Latitude画面で≡を押すと、次のメニューが表示されます。

- 利用状況によって、表示される項目は異なります。

項目	説明
友だちを更新	友だちの情報を更新します。
チェックイン	場所を選択してチェックインします。
地図を表示	Googleマップを開いて、友人の位置情報を確認できます。
友だちを追加	連絡先、メールアドレスから友だちを追加します。
設定	現在地を検出
	現在地を設定
	現在地を更新しない
	ロケーション履歴を有効にする
	自動チェックインを有効にする
	チェックイン通知を有効にする
	場所の管理
	Latitudeからログアウト

# Googleマップナビを利用する

Googleマップを利用して、目的地までの経路を確認できます。

## 1 [ ] を押す→「ナビ」

Googleマップナビ画面が表示されます。

- 初回利用時はメッセージが表示されます。内容をご確認の上、「同意する」を選択してください。



- 目的地または目的地のキーワードを音声で入力します。本機に向かって発声してください。
- 目的地または目的地のキーワードを文字で入力します。

3 連絡先に登録されている住所から目的地を選択します。

4 「スター付きの場所」として登録されている場所から目的地を選択します。

5 最近使用した目的地から選択します。

6 経路オプションを設定します。

7 地図を表示します。

## ■ お知らせ

- Googleマップナビの詳細については、地図表示画面で≡→「その他」→「ヘルプ」を選択して、モバイルヘルプをご確認ください。

8

## プレイスを利用する

Googleマップを利用して、レストランやホテルなど現在地の周辺情報を調べることができます。

### 1 を押す→「プレイス」

- ・マップ画面表示中は、 をタップします。

### 2 カテゴリを選択

情報の一覧画面が表示されます。

- ・検索ボックスにキーワードを入力して検索することもできます。

#### ■ カテゴリを追加する場合

##### 1 「追加」→カテゴリ名を入力→「追加」

- ・カテゴリ名には、検索するキーワードを設定します（例：役所、薬局、スーパー・マーケット、公園など）。
- ・追加したカテゴリを削除するには、カテゴリをロングタッチ→「削除」を選択します。

8

### 3 確認する情報を選択

お店などの情報画面が表示されます。

- ・情報画面のアイコンや項目を選択して、電話をかけたり、Bluetooth（P.7-20）やメールなどで場所の情報を共有したり利用できます。
- ・情報画面の★（グレー）／☆（黄色）を選択すると、「スター付きの場所」として登録／登録解除します。

### ■ お知らせ

- ・情報の一覧画面で≡→「地図を表示」を選択すると、地図上に情報を表示します。 をタップすると情報の一覧画面に戻ります。
- ・情報画面で左／右にスワイプすると、前後の情報に画面が切り替わります。