赤外線通信を利用する

赤外線を利用して、携帯電話などほかの機器とデータ(プロフィー ル、電話帳、メモ帳、フォト、ムービー、音楽など)をやりとりで きます。

🛐 赤外線通信のバージョンについて

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

? こんなときは

- Q. 送受信がうまくいかない
- A. 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、赤外 線ポート間に物を置かないでください。また、お互いの赤外 線ポートは受信終了まで動かさないでください。

Ⅰ 赤外線通信利用時のご注意

相手機器やデータによっては、利用できなかったり、正しく転送 されなかったりすることがあります。また、赤外線通信中に、ほ かのアプリが起動すると通信が終了します。

💿 赤外線ポートには目を向けない

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでくださ い。目に影響を与えることがあります。

データを受信する

詳しくは、「赤外線通信でデータを受信する」を参照してください。

データを1件ずつ送信する(例:メモ帳)

本機と受信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに 向き合うようにしてください。

・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

■ 🔿 ツール 🔿 🗴 モ帳

電卓
メモ帳
カレンダー
簡易ライト
連携しよう
歩数計
天気アプリ
FMラジオ
漢字チェック

🏁 メモ帳一覧画面が表示されます。

-		ς.
	-	
	~	

送信するメモを選択 ⋺ 🗹 (メニュー) ラ 赤外線送信)



3

本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる



🏁 赤外線送信中画面が表示されます。

4

相手機器でデータ受信の操作を実行

🏁 データが送信されます。

データを選択して送信する(例:画像)

本機と受信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに 向き合うようにしてください。

・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

[ି	(長押し)	€	画像
	データ	タフォルダ iゆ		
		nai		
			_	
	O H	採	_	
		瀕		
	四 電	語帳・予定		
	07	ァイルマネージャ		
ł	_			
- 1				

🏁 データフォルダの画像一覧画面が表示されます。





3

送信する画像を選択 ⋺ 🔳 (🗹 表示) ⋺ 🌐 (送信)



・ 図 (メニュー)

 ・ 全選択 / 全解除 と操作すると、すべて
 のデータを選択 (♥) / 解除 (□) できます。

4

赤外線



5
認証コードを入力 ラ 📾 (確定)
<u>赤外線</u>
6
本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる
<u>赤外線</u>
赤外線ポートを接続先に 向けてください。 通信を開始します。
中止
🏁 赤外線送信中画面が表示されます。
7
相手機器でデータ受信の操作を実行
🏁 データが送信されます。
👸 認証コードについて
認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するため の暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字(4桁)を入力しま す(特に決まった数字はなく、その通信限りのものです)。

プロフィール(電話番号など)を送信する

本機と受信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに 向き合うようにしてください。

・画像ファイルや音楽ファイルを送信することもできます(送信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります)。

1

• 🔿	(ツール)	Ð	[赤外線]	
ツール				
FMラジオ				
漢字チェッ	ク			
音声レコー	ダー			
OfficeSuite				
バーコード	リーダー			
エコモード				
バッテリー	ケアモード			
オートアシ	スト			
赤外線				





送信



🏁 送信データ選択画面が表示されます。



(プロフィール)

赤外線送信	
プロフィール	
電話帳	
スケジュール	
メモ帳	
お気に入り	
データフォルダ	

・その他のファイルを送信するときは、対応する項目を選
 択 ● ■を押したあと、画面に従って操作してください。

4

本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる



🏁 赤外線送信中画面が表示されます。

5

相手機器でデータ受信の操作を実行

🏁 プロフィールが送信されます。