

# アラームを利用する

## アラームを設定する

指定した時刻／曜日にアラームを鳴らす方法を例に説明します。

- ・スヌーズ（設定した間隔でくり返しアラームが鳴る機能）も設定できます。

1


🔍 → アラーム



🏠 アラーム一覧画面が表示されます。

2

追加



🏠 アラーム設定画面が表示されます。

- ・設定済みのアラームを選択して (編集) を押すと、アラームを編集できます。

3

時刻を選択 → (時刻) → 時刻を入力 → (確定)



🏠 アラームがON (ON) に設定されます。

4

繰り返し → 曜日指定 → 曜日を選択 (表示) → (確定)



- ・1回だけ、平日、または休日に鳴らしたいときは、1回のみ、平日、休日 と操作します。

5

スヌーズ設定 (ON 表示)



🏠 アラームの設定が完了します。

- ・スヌーズ設定 と操作するたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

## + アラーム設定時の操作

### アラーム名を登録する

アラーム設定画面で 名称 → アラーム名を入力

### アラーム音を変更する

アラーム設定画面で アラーム音 → アプリを選択 → (アラーム音を選択) → (決定)

- ・SHSHOWからダウンロード と操作したときは、シャープのサイト「SHSHOW」からアラーム音をダウンロードすることができます。画面に従って操作してください。
- ・アラーム音を選択 → (確認) と操作すると、再生されます。再生を止めるときは、(停止) を押します。
- ・アラーム音選択時に (メニュー) を押すと、プリセットのアラーム音と内部ストレージ／SDカード内に保存されているアラーム音を切り替えられます。
- ・アラーム音選択時に (メニュー) → ソート と操作すると並び順を変更できます。

### アラーム鳴動時にバイブレータを振動するかどうかを設定する

アラーム設定画面で バイブ設定

- ・バイブ設定 と操作するたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

## アラームを解除する

アラーム一覧画面で、解除したいアラームを選択 → ● (OFF 表示)

- ・解除しても登録内容は保持されます。
- ・解除したアラームを再設定するときは、●を押します (ON 表示)。

## アラームを1件削除する

アラーム一覧画面で、削除したいアラームを選択 → ☒ (メニュー) → 1件削除 → はい

## アラームを選択して削除する

アラーム一覧画面で ☒ (メニュー) → 選択削除 → 削除したいアラームを選択 → ● (☑ 表示) → ☒ (削除) → はい


- ・アラームを選択 → ●と操作するたびに、選択 (☑) / 解除 (☐) が切り替わります。
- ・削除したいアラームを選択時に ☒ (メニュー) → 全選択 / 全解除と操作すると、すべてのアラームを選択 (☑) / 解除 (☐) できます。

## アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラームが動作します。

1

I、II、III 以外のボタンを押す



アラームが停止します。

- ・スヌーズが設定されているときは、I、II、III、●以外のボタンを押すとスヌーズ待機状態になり、設定した間隔で繰り返しアラームが鳴ります。

## ほかの機能の動作中にアラーム設定時刻になると

待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

## + スヌーズを解除する

スヌーズ待機状態で Ⓜ → ステータスバーを選択 → ● → アラーム通知を選択 → ● → はい

- ・一定時間経過すると、スヌーズ待機状態は自動的に解除されます。

## アラームの詳細な設定を行う

アラーム鳴動時の動作や休日に関する設定などができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
マナーモード中の鳴動	マナーモード設定時にアラームを鳴動するかどうかを設定します。
消音までの時間	アラームが鳴動する時間を設定します。
スヌーズの間隔	スヌーズ（くり返しアラームが鳴る機能）の間隔を設定します。
祝日設定	休日にする祝日を設定します。
曜日設定	休日にする曜日を設定します。
プライベート休日設定	休日にする日付を設定します。
アラームの音量	アラーム鳴動時の音量を設定します。
徐々に音量を上げる	アラームの音量を徐々に上げる時間を設定します。
サイドキー	アラーム鳴動中のサイドボタンの動作を設定します。


1

🔍 → アラーム



2

☰ (メニュー) → 設定



📱 アラーム詳細設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

📱 設定が完了します。

## + アラーム詳細設定時の操作

マナーモード設定時にアラームを鳴動するかどうかを設定する

アラーム詳細設定画面で **マナーモード中の鳴動**

・ **マナーモード中の鳴動** と操作するたびに、有効 (☑) / 無効 (☐) が切り替わります。

アラームが鳴動する時間を設定する

アラーム詳細設定画面で **消音までの時間** → 時間を選択 → ●

スヌーズの間隔を設定する

アラーム詳細設定画面で **スヌーズの間隔** → 時間を入力 → Ⓞ (確定)

休日にする祝日を設定する

アラーム詳細設定画面で **祝日設定** → 設定する祝日を選択 → ● (☑ 表示) → Ⓞ (確定)

・ 祝日を選択 → ● と操作するたびに、選択 (☑) / 解除 (☐) が切り替わります。

休日にする曜日を設定する

アラーム詳細設定画面で **曜日設定** → 設定する曜日を選択 → ● (☑ 表示) → Ⓞ (確定)

・ 曜日を選択 → ● と操作するたびに、選択 (☑) / 解除 (☐) が切り替わります。

休日にする日付を設定する

アラーム詳細設定画面で **プライベート休日設定** → ☰ (メニュー) → **新規追加** → **休日名称** → 休日名称を入力 → **日付** → 日付を入力 → Ⓞ (確定) → 周期を選択 → ● → Ⓞ (保存)

・ 登録した休日を選択 → ● と操作するたびに、選択 (☑) / 解除 (☐) が切り替わります。

・ 登録した休日を編集 / 削除するときは、登録した休日を選択 → ☰ (メニュー) → **編集** / **削除** / **選択削除** と操作します。

アラーム鳴動時の音量を設定する

アラーム詳細設定画面で **アラームの音量** → Ⓞ で音量を調節 → ●

・ 音量選択時に Ⓞ (確認) を押すと、音量を確認することができます。

アラームの音量を徐々に上げる時間を設定する

アラーム詳細設定画面で **徐々に音量を上げる** → 時間を選択 → ●

アラーム鳴動中のサイドボタンの動作を設定する

アラーム詳細設定画面で **サイドキー** → **何もしない** /  
**スヌーズ** / **解除**