

基本的な画面表示と操作

ステータスバー.....	P.47
タッチパネルの使いかた	P.52
ホーム画面について	P.54
データの保存先を設定する.....	P.61
機能の呼び出しかた	P.61
検索のしかた.....	P.62
マナーモード／機内モード.....	P.65
音／画面の基本的な設定	P.66
画面の表示内容を画像で保存する	P.68
自分の電話番号を確認する.....	P.69
暗証番号	P.69












ステータスバー

ディスプレイ上部に表示されるステータスバーには、不在着信やメールの受信、データの送受信の結果などをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが表示されます。








主な通知アイコン

アイコン	状態
	新着Gmailあり
	新着Eメールあり
	ハングアウトのお知らせあり
	留守番電話サービスの着信メッセージあり
	予定（カレンダー）の通知あり
	Google Playミュージック起動中
	画面表示を画像として保存完了
	アカウント同期不具合などのエラーあり
	本機内のメモリがいっぱい
	Wi-Fiオープンネットワークが利用可能
	VPN接続中

アイコン	状態
	設定メニューの「開発者向けオプション」で「USBデバッグ」にチェックを付けてmicroUSBケーブルでパソコンに接続
	非表示の通知あり
	着信中／バックグラウンドで発信・通話中
	通話保留中
	不在着信あり
	着信転送／留守番電話設定中（「常に転送」のみ）
	Bluetooth®でのファイル着信あり
	データのアップロード
	データのダウンロード
	インストール済みアプリケーションのアップデート通知
	アプリケーションのインストール完了

アイコン	状態
	更新するソフトウェアあり
	USBテザリング設定中
	Bluetooth®テザリング設定中
	Pocket WiFi設定中
	Pocket WiFi設定中かつUSBテザリング設定中
	Google+に共有できる新しい写真あり
	Facebookの新着メッセージあり
	削除した連絡先あり
	スヌーズ設定中のアラームあり
	DLNA 起動中
	Twitterに連絡先をアップロード、ツイートあり
	キーボード表示中






アイコン	状態
	「号外」ニュースの配信あり
	朝・昼・夕の定時ニュースの配信あり
	新着Y!mobileメールあり
	Yahoo! ブラウザーでファイルのダウンロード中/ ファイルのダウンロード完了
	通知パネルからYahoo!検索が利用可能
	Y!ボックスのお知らせあり／アップロードの完了
	新着お知らせ通知あり
	端末のメモリ残量低下中
	新着Yahoo!メールあり
	スライド検索機能実行中
	最適化ツール起動中で、バッテリー残量が20%以下
	おまかせ節電がONで、バッテリー消費が穏やかな場合

アイコン	状態
	おまかせ節電がONで、バッテリー消費が平均的な場合
	おまかせ節電がONで、バッテリー消費が激しい場合
	設定地点の今日の天気予報（晴れ時々曇り）と降水確率（30%の場合）
	防災速報サーバーと接続状態
	防災速報サーバーと接続なし
	防災速報サーバーと接続中
	防災速報の未読通知あり
	緊急速報メールあり
	データ同期失敗
	GPS起動中／GPS測位中
	音声レコーダー録音中／再生中
	ストップウォッチ計測中

主なステータスアイコン

アイコン	状態
 ※	3Gデータ通信接続中
 ※	3Gデータ通信使用中
 ※	LTE接続中
 ※	LTE使用中
 ※	HSPA接続中
 ※	HSPA使用中
 ※	EDGE接続中
 ※	EDGE使用中
 ※	GPRS接続中
 ※	GPRS使用中
 ※	Wi-Fiネットワーク接続中

アイコン	状態
	Wi-Fiネットワーク使用中
	Bluetooth®起動中
	Bluetooth®対応機器に接続中
	機内モード設定中
	アラーム設定中
	データ同期中
	ローミング中
	圏外
	USIMカード未挿入
	マナーモード (バイブレーション) 設定中
	マナーモード (ミュート (消音)) 設定中
	イヤホン接続中

アイコン	状態
	電池残量ほとんどなし • 充電してください。
	電池残量少 • 残量が少なくなると、電池アイコンの色が白→オレンジに変化します。
	電池残量十分
	充電中 • 電池残量に応じて、アイコンの白い部分の高さに変化します。
	緊急通報位置通知の測位中

※：表示されるバーの本数で電波の強弱を示します。

通知パネル

ステータスバーを下にスライドすると通知パネルが表示され、通知情報などを確認できます。



通知パネル

- ショートカットを表示します。タップして、Wi-Fi、データ通信などのオン/オフを切り替えます。オフのときは、アイコンがグレーになります。
 - ✓をタップすると、表示されていない項目を表示したり、✗をタップしてショートカットを入れ替えたり、表示順を変更したりできます。
- 通知情報や実行中の情報が表示されます。タップすると通知情報の確認や関連機能の操作ができます。
 - 情報によっては、ピンチの操作を行うと表示を拡大/縮小できます。

- ③ 接続中の通信事業者名が表示されます。
- ④ 上にスライドして通知パネルを閉じます。
- ⑤ タップして、設定メニューを呼び出すことができます (▶P.248)。
- ⑥ 通知情報をまとめて消去します。

タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイは、指で直接触れて操作するタッチパネルとなっています。タッチパネルは、触れかたによってさまざまな操作ができます。


タッチパネルをご利用になる前に

本機は静電気を使って指の動作を感知することで、タッチパネルを操作する仕様となっています。

- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押ししたり、先がとがったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けたりしないでください。
- 次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますので、ご注意ください。
 - 手袋をしたままでの操作
 - 爪の先での操作
 - 異物を操作面に寄せたままでの操作
 - 保護シートやシールを貼ったままでの操作

タップ／ダブルタップ

項目やアイコンに軽く触れて指を離します。2回続けて同じ位置をタップする操作を、ダブルタップと呼びます。




フリック

ディスプレイを指ですばやくはらうように操作します。




スワイプ／スライド

ディスプレイに軽く触れたまま、目的の方向になぞります。




ドラッグ

アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置までなぞります。




ロングタッチ

アイコンやキーに触れた状態を保ちます。



ピンチ

ディスプレイに2本の指で触れたまま、その指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。画像などを拡大／縮小するときに使用します。




ホーム画面について

本機の起動が完了すると、ホーム画面が表示されます。ホーム画面は、さまざまな操作をはじめのための基本画面です。


- 左右にスワイプ/スライドして画面を切り替えることができます。お買い上げ時は4枚のホーム画面があり、1～9枚の間で画面を追加/削除できます。



- 1 ステータスバー**
不在着信などの通知アイコン、ネットワークの種類と受信レベルや電池残量などを示すステータスアイコンを表示します。
- 2 各種ウィジェット**
天気情報や日付・時刻の確認、連絡先の貼り付け、ギャラリーの画像の表示、音楽の再生操作ができます。
- 3 インジケーター**
表示中のホーム画面の位置を示します。
- 4 お気に入りトレイ**
すべてのホーム画面に表示され、アイコンをタップしてアプリケーションや機能を起動できます。最大5つのアプリケーションアイコンやフォルダを配置できます。
 - お買い上げ時は左から「カメラ」、「ダイヤル」、「メール」、「Y!ブラウザ」の順にアプリケーションアイコンが並んでいます。



- 5 Google検索ボックス**
文字や音声を入力して、本機内やウェブページの情報を検索できます。
- 6 Yahoo!ニュースウィジェット**
最新のYahoo!ニュースを表示したり、検索したりできます。
- 7 アプリケーションアイコン**
アプリケーションや機能を起動したり、本機の設定項目を表示したりします。
- 8 フォルダ**
タップするとフォルダ画面が表示され、アイコンをタップしてアプリケーションや機能を起動/表示します。
- 9 「Pocket WiFi」ウィジェット**
Pocket WiFi (Wi-Fiテザリング) のオン/オフを切り替えたり、設定を変更したりできます。



お知らせ

- ウィジェットとは、ホーム画面で動作するアプリケーションです。タップして起動や操作ができたり、自動的に情報が更新されたりします。

ホーム画面をカスタマイズする

ウィジェットの追加や壁紙の変更などにより、ホーム画面を用途にあわせて変更できます。

テーマを変更する

ホーム画面の壁紙やアプリケーションアイコンのデザインなどをまとめて変更します。

- 本体のカラーにより、お買い上げ時のテーマの設定が異なります。詳細については、「テーマについて」(▶P.268)をご参照ください。

1 ホーム画面で「アクセサリ」フォルダ→「テーマ」 →設定するテーマをタップ

変更される項目やサンプル画面が表示されます。

2 「適用」

壁紙を変更する

ホーム画面の背景の壁紙を変更できます。

1 ホーム画面の背景部分をロングタッチ

ウィジェットなどが追加できる領域のうち、何も配置されていない部分を選択します。

2 「壁紙」→「ホーム画面の壁紙」

3 壁紙に設定する画像をタップ

■「壁紙」の画像の場合

- ① 画像をタップ→「スクロール可」／「固定」→「固定」をタップしたときはトリミング用の枠をドラッグして表示位置を指定→「壁紙の設定」
 - 「スクロール可」をタップすると、ホーム画面を切り替えるときに壁紙がスクロール表示されます。
 - 「固定」をタップすると、ホーム画面を切り替えても指定した範囲の画像が固定表示されます。

■「ライブ壁紙」の画像の場合


- ① 画像をタップ→「壁紙に設定」

■「その他」の画像の場合

- ① 「ギャラリー」→フォルダをタップ→画像をタップ→画像のサイズに応じてトリミング用の枠をドラッグして調整→「壁紙に設定」
 - 「ランチャー」をタップして、あらかじめ本機に登録されている画像を選択することもできます。
 - 「写真」をタップして、Google+の写真などから画像を選択することもできます。

壁紙をランダムに表示する

設定した時間が経過すると、壁紙が自動的に変更されるように設定します。

- 1 ホーム画面の背景部分をロングタッチ
ウィジェットなどが追加できる領域のうち、何も配置されていない部分を選択します。
- 2 「壁紙」→「ランダムに変更」の  が表示され、ランダム表示の設定項目が表示されます。
- 3 切り替え時間を選択→「表示するアルバム」をタップ→「壁紙」／「ギャラリーから選択」
 - 「ギャラリーから選択」を設定したときは、表示するアルバムを選択します。

■ お知らせ

- 「ロック画面の壁紙」をタップすると、画面ロック解除画面の壁紙を変更できます。「その他の壁紙を使用」をタップし、ホーム画面の壁紙と同様の操作をしてください。「ホーム画面の壁紙を使用」をタップすると、ホーム画面と同じ壁紙が設定されます。


エフェクトを設定する

ホーム画面を切り替えるときの視覚効果を設定できます。


- 1 ホーム画面の背景部分をロングタッチ
ウィジェットなどが追加できる領域のうち、何も配置されていない部分を選択します。
- 2 「エフェクト」→設定する視覚効果をタップ

ホーム画面を追加／移動／削除する


ホーム画面は、1～9枚の間で削除や追加ができます。また、ホーム画面の並び順を変更できます。

- 1 ホーム画面の背景部分をロングタッチ
ウィジェットなどが追加できる領域のうち、何も配置されていない部分を選択します。
- 2 「サムネイル」
ホーム画面がサムネイル表示されます。
- 3 追加／移動／削除の操作を行う
 - ホーム画面を追加する場合
① 
 - ホーム画面を移動する場合
① 移動するホーム画面をロングタッチ→そのまま移動先までドラッグして指を離す

■ ホーム画面を削除する場合

- ① ホーム画面の右上に表示されている
 - アプリケーションアイコンなどが配置されているホーム画面は削除できません。

■ お知らせ

- ホーム画面をピンチインしても、ホーム画面の追加／移動／削除ができません。
 - サムネイル表示のホーム画面下部のをタップすると、本機の電源を入れたときなどに、最初に表示されるホーム画面として設定できます。
-

フォルダを追加する

- 1 ホーム画面でアプリケーションアイコンをロングタッチ
- 2 そのままフォルダとしてまとめたいアプリケーションアイコンまでドラッグして指を離す

■ お知らせ

- 1つのフォルダには、最大16個のアプリケーションアイコンを追加できます。
 - フォルダを削除するには、フォルダ内のアプリケーションアイコンなどを移動してアプリケーションアイコンなどが1つだけの状態にします。移動は、ホーム画面でフォルダをタップ→アプリケーションアイコンなどをロングタッチ→そのままフォルダ外までドラッグして指を離します。
 - サイズが1×1のウィジェットの中には、フォルダに追加できるものもあります。
-

フォルダ名を変更する

- 1 ホーム画面でフォルダをタップ
フォルダの内容が表示されます。
- 2 フォルダ名の部分をタップ→フォルダ名を入力
 - アプリケーションアイコンをフォルダに追加する場合
 - ① ⊕ →追加するアプリケーションアイコンをタップ
→「OK」

ウィジェットを追加する

- 1 ホーム画面の背景部分をロングタッチ
ウィジェットなどが追加できる領域のうち、何も配置されていない部分を選択します。
- 2 「ウィジェット」→「すべて」タブ／「ダウンロード済」タブをタップ→追加するウィジェットをロングタッチ
- 3 そのまま画面上部の追加するホーム画面のサムネイルまでドラッグして指を離す

アプリケーションアイコンやウィジェットなどを移動する

- 1 ホーム画面で移動するアプリケーションアイコンやウィジェットなどをロングタッチ
- 2 そのままアプリケーションアイコンやウィジェットなどを移動先までドラッグして指を離す

■ お知らせ

- アプリケーションアイコンやフォルダをお気に入りトレイまでドラッグすると、お気に入りトレイに移動できます。
-

ウィジェットを削除する

- 1 ホーム画面で削除するウィジェットをロングタッチ
- 2 そのままウィジェットを画面上部のごみ箱までドラッグ
- 3 ウィジェットが赤色に変わったら指を離す

アプリケーションをアンインストールする

- 1 ホーム画面で削除するアプリケーションアイコンをロングタッチ
- 2 そのままアプリケーションアイコンを画面上部のごみ箱までドラッグ
- 3 アプリケーションアイコンが赤色に変わったら指を離す→「OK」

■ お知らせ

- お買い上げ時にインストールされているアプリケーションは、一部を除きアンインストールできません。
-

ホーム画面のスタイルを変更する

ホーム画面のスタイルを、シンプルなレイアウトと大きなアイコンに切り替えます。

- 1 ホーム画面で「設定」
- 2 「ホーム画面のスタイル」
- 3 「シンプル」 → 「適用」


お知らせ

- 元に戻すには、ホーム画面で「設定」 → 「ホーム画面のスタイル」 → 「標準」 → 「適用」をタップします。

「シンプル」に設定した場合のホーム画面

- 左右にスワイプ／スライドして画面を切り替えることができます。3枚のホーム画面があり、追加／削除はできません。





1 ステータスバー

不在着信などの通知アイコン、ネットワークの種類と受信レベルや電池残量などを示すステータスアイコンを表示します。

2 天気時計

お買い上げ時は、現在地の天気情報と日付・時刻が表示されます。タップすると、「天気」アプリケーションが起動し、表示する都市を変更したり、天気情報の更新間隔などを設定できます(▶P.229)。

3 アプリケーション

表示されているアプリケーションを起動します。

4 インジケータ

表示中のホーム画面の位置を示します。

5 カレンダー

カレンダーが表示されます。タップすると、「カレンダー」アプリケーションが起動します。

6 設定

本機の主な設定項目を表示します。「その他の設定...」をタップすると、すべての設定項目が表示されます。

7 追加

「ユーザー」(「連絡先」アプリに登録されている連絡先)または「アプリ」を登録できます。


8 その他

その他のアプリケーションを表示します。

9 ダウンロード

ダウンロードしたアプリケーションを表示します。

■ お知らせ

- 登録済みの項目を削除するときは、その項目をロングタッチ→→「完了」をタップしてください。
- アプリを追加する場合は、「アプリケーションをインストールする」(▶P.235)をご参照ください。

データの保存先を設定する

各アプリケーションから保存操作を行ったときのデータの保存先を、内部ストレージまたはmicroSDカードから選択できます。

- お買い上げ時は、内部ストレージに設定されています。
- 本機にmicroSDカードを取り付けていない場合は、保存先をmicroSDカードに設定できません。

- 1 ホーム画面で「設定」
- 2 「ストレージ」→「データ保存先設定」
- 3 「内部ストレージ」／「SDカード」
- 4 注意内容を確認→「OK」
再起動します。

■ お知らせ

- カメラの保存先は本機能で変更できません。「撮影画面のメニュー」(▶P.200)をご参照ください。

機能の呼び出しかた

アプリケーションや機能を起動する

本機にインストールされているアプリケーションアイコンは、ホーム画面またはカテゴリ分けされたフォルダ内に配置されています。

- 1 ホーム画面でフォルダをタップ
 - 左右にスワイプ／スライドして画面を切り替えることができます。
 - ホーム画面にアプリケーションアイコンが配置されている場合は、操作1を行う必要はありません。
- 2 起動するアプリケーションアイコンをタップ



ホーム画面



フォルダ内のアプリケーションアイコン



最近使用したアプリケーションを起動する

1

最近使用したアプリケーションの記録が一覧表示されます。


2 起動するアプリケーションのアイコンをタップ

■ お知らせ

- 最大で18件のアプリケーションが表示されます。
- 最近使用したアプリケーションの記録を左右にスワイプするか、 をタップして各記録を削除できます。また、 をタップすると、すべての記録を削除できます。

検索のしかた

「Google」アプリケーションまたは「音声検索」アプリケーションを利用して、本機内やウェブページなどの情報を検索できます。

- ウェブページの情報を検索する場合や、音声検索を利用する場合は、あらかじめインターネットに接続できる状態にしてください ( P.169)。

Google検索を利用する

Google検索で、情報を検索します。

- Google検索では、Google Nowを利用することもできます。Google Nowとは、現在時刻や現在地、本機内に登録した情報などを利用して、ユーザーに有益で適切だと思われる情報をGoogle Nowカードで表示するサービスです。

1 ホーム画面で「Google」

- 初回利用時は、Google Nowの説明画面が表示されます。「次へ」をタップして説明を確認し、「また今度」／「使ってみる」をタップします。「使ってみる」をタップすると、Google検索ボックスの下にGoogle Nowカードが表示されます。



Google検索ボックス


- ① テキスト入力エリア
検索する文字列を入力できます。
- ② カード表示エリア
情報があるときにGoogle Nowカードが表示されます。
- ③ 音声検索
タップすると、検索する文字列を音声で入力できます。

2 検索する文字列を入力

■ お知らせ

- Google Nowの詳細については、Google検索ボックス表示中に「ヘルプ」をタップして、ヘルプをご確認ください。
- ホーム画面で「Google検索ボックス」ウィジェットをタップしても、Google検索ボックスを起動できます。

Google検索ボックスのメニュー

Google検索ボックスで  をタップすると、次のメニューが表示されます。

項目	説明
設定	Google検索とNowカードの設定を行います (▶ P.64)
フィードバックを送信	フィードバックを送信します。
ヘルプ	ヘルプを確認します。

音声を入力して検索する（音声検索）

- 音声の入力状況によって、正確に変換できないことがあります。あらかじめご了承ください。

- 1 ホーム画面で「Google Apps」フォルダ→「音声検索」
- 2 検索する文字列を音声で入力

Google検索の詳細設定をする

1 ホーム画面で「Google」→☰→「設定」

2 項目を設定

- 利用状況によって、表示される項目は異なります。

項目	説明
Google Now	Google Nowのオン/オフを切り替えます。
端末内検索	検索する対象を設定します。
音声	
言語	Google音声検索時に入力する言語を設定します。
音声出力	常に音声出力するか、ハンズフリーのときのみ音声出力するかを設定します。
不適切な語句をブロック	Google音声検索時に、不適切な語句の検索結果を表示するかどうかを設定します。
オフラインの音声認識	オフライン時に音声入力を利用するときの音声認識データを管理/ダウンロードします。
音声認識のカスタマイズ※ ¹	音声認識の精度を上げるかどうかを設定します。
Bluetoothヘッドセット	Bluetoothヘッドセットで音声を録音できるようにするかどうかを設定します。

項目	説明
アカウントとプライバシー	Googleアカウント 使用するGoogleアカウントへのログイン/ログアウトを管理します。
通勤経路の共有	Google Nowで通勤情報を共有する設定を行います。
Googleの位置情報設定	Googleアプリケーションに位置情報へのアクセスを許可するかどうかを設定したり、「現在地送信機能」や「ロケーション履歴」のオン/オフを切り替えます。
ウェブ履歴	検索履歴のオン/オフを切り替えます。
ウェブ履歴の管理	ウェブ履歴の一時停止や削除ができます。
google.comで検索	www.google.comを利用して検索する場合は、チェックを付けます。
セーフサーチフィルタ	制限付きコンテンツを含む検索結果が表示されないように設定します。
連絡先の認識	相手の認識精度を上げるために、本機の連絡先を使用するかどうかを設定します。
検索エンジンの容量	検索を高速化するために、「Google」アプリケーションのアプリ情報を表示して停止したり、データやキャッシュを消去したりします。

項目		説明
アカウントとプライバシー	法的事項	利用規約やプライバシーポリシー、法的通知、オープンソースライセンスを確認します。
通知 ^{※2}	Google Nowからの更新情報を表示	Google Nowからの更新情報を表示するかどうかを設定します。
	着信音	緊急の更新情報受信時の着信音を設定します。
	バイブレーション	緊急の更新情報受信時に振動して通知するかどうかを設定します。
ヘルプとフィードバック		ヘルプを確認したり、フィードバックを送信します。

※1：アカウントの設定によっては表示されない場合があります。

※2：Google NowがONのときに表示されます。
緊急の更新情報としては、Google災害情報が通知されます（2014年7月現在）。

マナーモード／機内モード


マナーについて


携帯電話をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。





- 劇場や映画館、美術館などでは、周囲の迷惑にならないように電源を切りましょう。
- レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の迷惑にならないように気をつけましょう。
- 新幹線や電車の中などでは、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使いましょう。

マナーモードを設定する

着信音や通知音などが鳴らないように設定できます。

1 （電源キー）を長押し

2  または 

 をタップすると消音（ミュート）に設定され、ステータスバーには  が表示されます。また、 をタップするとバイブレーションが振動するように設定され、ステータスバーには  が表示されます。

■ マナーモードを解除する場合


① 

■ お知らせ

- マナーモードを設定している場合でも、カメラのシャッター音や撮影開始音／終了音、音楽／動画の再生音はスピーカーから鳴りますので、ご注意ください。
- ホーム画面で「設定」→「音」→「マナーモード」をオンにしても、マナーモードを設定できません。

機内モードを設定する


本機の電源が入った状態で電波の送受信を停止します。設定すると、電話の発着信やインターネット接続、メールの送受信など電波の送受信が必要な機能は利用できなくなります。

1  (電源キー) を長押し

2 「機内モード」

ステータスバーにが表示されます。

■ 機内モードを解除する場合

①  (電源キー) を長押し→「機内モード」

■ お知らせ

- ホーム画面で「設定」をタップし、「機内モード」をオンにしても機内モードを設定できません。

音／画面の基本的な設定

着信音／通知音、音量、バイブレーションの設定

着信音／通知音の種類や各種の音量、バイブレーションなどを設定できます。

着信音／通知音を設定する

電話の着信音や、メールの到着通知を受信したときなどに鳴る通知音を設定します。

1 ホーム画面で「設定」

2 「音」→「着信音」／「通知音」

3 「着信音」または「通知音」／「音楽」

- 「着信音」または「通知音」を選択するとあらかじめ登録されている音の一覧が、「音楽」を選択すると音楽の一覧が表示されます。

4 音や音楽を選択→「適用」

音量を調節する

着信音量やメディア音量などを個別に調節できます。







- 音楽、動画、ゲーム、その他のメディア：各種メディアの再生音
- 着信音と通知音：電話の着信音や、メール受信時などの通知音
- アラーム：アラームの鳴動音
- 受話音量：通話中の相手の声の音量

1 ホーム画面で「設定」

2 「音」→「音量」

3 音量バーのスライダーを左／右にドラッグ→「閉じる」

■ お知らせ

- 着信音と通知音の音量は、（音量上キー）／（音量下キー）を押しても調節できます。着信音と通知音の音量が最小のときに（音量下キー）を押すと、マナーモード（バイブレーション）に設定され、さらに（音量下キー）を押すとマナーモード（ミュート）に設定されます。ただし、動画／音楽再生中など一部の画面では調節できない場合があります。
- 音楽や動画、ゲームの音楽などの再生中に（音量上キー）／（音量下キー）を押すと、再生音量を調節できます。

バイブレーションを設定する

着信／通知時の本機のバイブレーション動作を設定します。

1 ホーム画面で「設定」

2 「音」→「マナーモード時」／「着信時」にチェックを付ける

画面の明るさの調整

1 ホーム画面で「設定」

2 「画面」→「画面の明るさ」



3 スライダーを左／右にドラッグ

■ 周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整する場合

- ①「明るさを自動調整」にチェックを付ける

4 「OK」

■ お知らせ



- 通知パネルのショートカットをすべて表示し、のスライダーを左／右にドラッグしたり、自動のをタップして明るさ自動調整をオンにしたりしても、画面の明るさを調整することができます。

ディスプレイの消灯時間を設定する

- 1 ホーム画面で「設定」
- 2 「画面」→「スリープ」
- 3 ディ스플레이が消灯するまでの時間をタップ

画面の表示内容を画像で保存する

ディスプレイに表示されている画面表示を画像として保存(スクリーンショット)することができます。保存した画像は、ギャラリーで確認することができます (▶P.202)。

- 1  (音量下キー) と  (電源キー) を同時に押す
シャッター音が鳴り、画面の表示内容が保存されます。

■ お知らせ

- 通知パネルのショートカットをすべて表示し、「スクリーンショット」をタップしても画面表示を保存できます。

自分の電話番号を確認する

- 1 ホーム画面で「設定」
- 2 「端末情報」 → 「端末の状態」
「電話番号」の下に自分の電話番号が表示されます。

暗証番号

本機で各機能やサービスをご利用する際、暗証番号が必要な場合があります。暗証番号はご契約時に申込書に記入した4桁の暗証番号で、ワイモバイルへの各種手続き／お申し込みの際に必要です。

■ お知らせ

- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。暗証番号を他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。