

ツール

11




## アラーム

アラーム設定は10件まで登録できます。  
以下の機能設定ができます。

項目	説明
アラーム名	アラーム名の設定をします。
アラーム時刻	アラーム時刻の設定（24時間制）をします。
アラーム音	アラーム音の設定をします。
アラーム音量	アラーム音量の設定をします。
パイプ設定	アラームのパイプレータ形式の設定またはアラームのパイプレータの解除を設定します。
鳴動時間	アラームの鳴動時間を設定します。継続時間は10秒～99秒です。
繰り返し	アラームの周期を設定します。「1回のみ」／「毎日」／「月～金」／「土、日」の中から選択できます。
スヌーズ	アラームを停止した後、指定した時間おきに2回アラームを鳴らします。スヌーズ設定をすると、合計3回（アラーム1回・スヌ






項目	説明
スヌーズ	スヌーズ2回）アラームが鳴ります。 「OFF」／「2分」／「5分」／「10分」／「20分」の中から選択できます。

## アラームをON/OFFする

- 「メインメニュー」→「ツール」→「アラーム」の順に選択します。
- カーソルを設定したいアラームに移動します。  
 /  を押すと、前の画面／次の画面に移動します。
-  (ON/OFF) を押します。

## アラーム設定





- 「メインメニュー」→「ツール」→「アラーム」の順に選択します。

- 2 設定するアラームを選択し、 (選択) を押します。
- 3 設定する項目を選択し、 (選択) を押します。
- 4 指定する時間を入力または内容を選択し、 (OK) または  (選択) を押します。
- 5 設定が完了したら、 (登録) を押します。

## アラーム時刻になると


バイブレータが動作し、アラーム画面が表示されます。









「スヌーズ」を「オフ」に設定した場合：

 (停止) /  /  /  わ ~  ろ を押すと、アラーム音／バイブレータが動作しなくなります。

「スヌーズ」を「オン」に設定した場合：

指定した時間おきにアラーム音／バイブレータが動作します。(合計3回アラームが動作します)

 (スヌーズ) を押すとアラーム音／バイブレータが一時停止します。アラーム画面の表示がされなくなります。

 (停止) /  /  /  わ ~  ろ を押すと、現在動作しているアラーム音／バイブレータが停止します。 (停止) /  /  を押す場合、“スヌーズを停止しますか？”とディスプレイに表示されます。「はい」を選択すると、スヌーズ機能が動作しなくなり、「いいえ」を選択すると指定した時間おきにアラームが動作します。


## カレンダー

カレンダーの中には、100件までスケジュールの登録ができます。

### カレンダー画面表示について

1ヶ月単位、2ヶ月単位、週単位でカレンダーを表示することができます。スケジュールが登録されている日付には、下線が表示されます。





#### ■画面表示を切り替える



- 1 「メインメニュー」→「カレンダー」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「表示切替」を選択します。

#### ■1ヶ月表示



選択した日付が四角で囲まれ表示されます。画面の下側に休日とスケジュールが表示されます。

 /  /  /  を押し、日付を選択することができます。

 /  を押し、先月/来月のカレンダー画面が表示されます。

## ■ 2ヶ月表示



選択した日付が四角で囲まれ表示されます。

☐ / ☐ / ☐ / ☐ を押すと、日付を選択することができます。

☒ / ☒ を押すと、2ヶ月前 / 2ヶ月後のカレンダー画面が表示されます。

## ■ 週表示



選択した日付が四角で囲まれ表示されます。  
画面の下側には休日とスケジュールが表示されます。

☐ / ☐ を押すと、日付を選択することができます。

☒ / ☒ を押すと、先週 / 来週のカレンダー画面が表示されます。

11

## ■ デフォルト画面を設定する

- 1 「メインメニュー」→「カレンダー」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「カレンダー設定」→「初期表示」の順に選択します。
- 3 「1ヶ月表示」／「2ヶ月表示」／「週間表示」の中から、設定したい表示を選択し、 (選択) を押します。

## 新規スケジュールを登録する

11


- 1 「メインメニュー」→「カレンダー」の順に選択します。
- 2  (新規) を押します。
- 3 設定する項目を選択し、 (選択) を押します。  
設定できる内容は以下のとおりです。

項目	説明
用件	スケジュールのタイトルを登録します。
場所	場所を登録します。
内容	スケジュールの内容を登録します。
開始日時	開始日時を登録します。
終了日時	終了日時を登録します。
カテゴリ	設定したいカテゴリを選択します。
アラーム音	アラーム音の種類を設定します。
アラーム音量	アラームの音量を設定します。
パイプ設定	パイプ設定のOFF、またはパイプの種類の設定をします。
鳴動時間	鳴動時間を設定します。10秒~99秒から選択できます。
繰り返し	アラームの周期を設定します。「1回のみ」／「毎日」／「毎週」／「毎月」／「毎年」から選択できます。
アラーム	アラームのON/OFFを設定します。
シークレット	スケジュールの表示／非表示を設定できます。


- 4 入力または内容を選択し、 (OK) または  (選択) を押します。
- 5 設定が完了した後、 (登録) を押します。

## スケジュールアラーム設定時刻になると

「アラーム」設定を「ON」／「バイブ」の種類を選択した場合、スケジュール開始時刻になると、アラーム音／バイブレータが動作し、画面にはスケジュールのタイトルが表示されます。


 (詳細) を押すとアラーム音／バイブレータが停止し、スケジュールの詳細を見ることができます。

 /  /  ~  を押すと、アラーム音／バイブレータが停止します。



 を押すとアラーム音／バイブレータが停止し、待ち受け画面が表示されます。

## 日付を入力し、スケジュールを検索する

■ 当日のスケジュールを表示する

- 1 「メインメニュー」 → 「カレンダー」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「今日」を選択すると、当日の日付が四角で囲まれ表示されます。

■ 入力した日付のスケジュールを表示する

- 1 「メインメニュー」 → 「カレンダー」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「ジャンプ」を選択します。
- 3 表示したい日付を入力します。(範囲は2000/01/01~2030/12/31です)  (OK) を押すと、入力した日付が四角で囲まれ表示されます。

## 指定したスケジュールを表示する

- 1 「メインメニュー」→「カレンダー」の順に選択します。
- 2 表示したい日付を選択し、 (選択) を押します。

もし予定がなければ、画面のスケジュール予定欄には何も表示されません。

/  を押すと、前日/翌日のスケジュールを見ることができます。

- 3 表示したいスケジュールを選択し、 (選択) を押します。  
画面にスケジュールの詳細内容が表示されます。

## スケジュールを編集する

- 1 「メインメニュー」→「カレンダー」の順に選択します。
- 2 編集したいスケジュールの日付を選択し、 (選択) を押します。
- 3 編集したいスケジュールを選択し、 (メニュー) を押し、「編集」を選択します。  
もしくは編集したいスケジュールを選択後、 (選択) を押し、 (編集) を押します。
- 4 設定したい項目または編集したい項目を選択します。
- 5 編集が終了したら、 (登録) を押します。




## スケジュールを削除する



### ■当日のスケジュールを削除する

#### 1件削除する

1 「メインメニュー」→「カレンダー」の順に選択します。

2  で日付を選択し、 (選択) を押します。


3 削除したいスケジュールを選択し、 (メニュー) を押し、「削除」→「1件削除」の順に選択します。


もしくは、削除したいスケジュールを選択し、 (選択) を押します。 (メニュー) を押し、「削除」を選択します。




4 削除の確認画面で、「はい」を選択します。


#### 複数選択して削除する

1 「メインメニュー」→「カレンダー」の順に選択します。

2  で日付を選択し、 (選択) を押します。

3 スケジュールを選択し、 (メニュー) を押し、「削除」→「選択削除」の順に選択します。

4  で削除したいスケジュールを選択し、 (選択) を押します。選択を取り消す場合、もう一度  (選択) を押します。


5  (削除) を押します。

6 削除の確認画面で、「はい」を選択します。


#### 全件削除する

1 「メインメニュー」→「カレンダー」の順に選択します。

2  で日付を選択し、 (選択) を押します。


3 スケジュールを選択し、 (メニュー) を押し、「削除」→「全件削除」の順に選択します。



4 削除の確認画面で、「はい」を選択します。

5 端末暗証番号 (P.1-17) を入力して、 (OK) を押します。

■当月のスケジュールを削除する

1 「メインメニュー」→「カレンダー」の順に選択します。




11 2 スケジュールがある当月の任意の日付を選択し、 (メニュー) を押し、「削除」→「当月分削除」の順に選択します。

もしくは、カレンダー画面で、スケジュールがある当月の任意の日付を選択し、 (選択) を押します。スケジュールを選択し、 (メニュー) を押し、「削除」→「当月分削除」の順に選択します。

3 削除の確認画面で、「はい」を選択します。

■選択した日付より過去のスケジュールを全て削除する

1 「メインメニュー」→「カレンダー」の順に選択します。



2 日付を選択し、 (メニュー) を押し、「削除」→「過去全件削除」の順に選択します。  
もしくは、カレンダー画面で、日付を選択し、 (選択) を押します。スケジュールを選択し、 (メニュー) を押し、「削除」→「過去全件削除」の順に選択します。選択された日付より過去のスケジュールが全て削除されます。

3 削除の確認画面で、「はい」を選択します。




## 文字色設定をする

日付、または曜日の色を9種類の色から選択し、設定することができます。

### ■日付の色設定

- 1 「メインメニュー」 → 「カレンダー」の順に選択します。
- 2 日付を選択します。
- 3  (メニュー) を押し、「カレンダー設定」 → 「文字色設定」 → 「日単位」の順に選択します。
- 4 設定したい色を選択し、 (選択) を押しします。

### ■曜日の色を設定する






- 1 「メインメニュー」 → 「カレンダー」の順に選択します。
- 2 カレンダー画面で  (メニュー) を押し、「カレンダー設定」 → 「文字色設定」 → 「週単位」の順に選択します。
- 3 色をつけたい曜日を選択し、 (選択) を押しします。
- 4 設定したい色を選択し、 (選択) を押しします。

## 休日を設定する

カレンダーには、休日と祝日を設定することができます。



### ■休日

休日を編集する


- 1 「メインメニュー」 → 「カレンダー」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「カレンダー設定」 → 「休日設定」 → 「休日」の順に選択します。
- 3 編集したい休日を選択し、 (編集) を押します。
- 4 編集する項目を選択し、 (選択) を押します。
- 5 内容を入力または選択し、 (OK) または  (選択) を押します。

6 編集が完了したら  (登録) を押します。

休日を設定する

- 1 「メインメニュー」 → 「カレンダー」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「カレンダー設定」 → 「休日設定」 → 「休日」の順に選択します。
- 3 設定したい休日を選択します。  
 (選択) を押すと、解除または選択の選択ができません。

### ■祝日

- 1 「メインメニュー」 → 「カレンダー」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「カレンダー設定」 → 「休日設定」 → 「祝日」の順に選択します。

### 3 設定したい祝日を選択します。

(選択) を押すと、解除または選択の選択ができます。

(メニュー) を押し、「全件選択」を選択もしくは「全件解除」を選択すると、全件選択あるいは全件解除することができます。

#### 今日の休日一覧を表示する

1 「メインメニュー」→「カレンダー」の順に選択します。

2 休日を設定した日付を選択し、 (メニュー) を押し、「今日の休日一覧」を選択します。

#### メモリ容量を確認する

1 「メインメニュー」→「カレンダー」の順に選択します。

2  (メニュー) を押し、「メモリ容量確認」を選択します。






## 電卓








12桁の計算ができます。

1 「メインメニュー」→「ツール」→「電卓」の順に選択します。

2 計算します。

電卓のキーパット操作は以下のとおりです。

キーパット	説明
	数字0～9
	MS（電卓のスクリーンに表示されている数字を保存します）
	待ち受け画面に戻ります。
	1回クリアボタンを押すと、以前計算した値がクリアされ、最初の計算画面が表示されます。 2回この操作をすると、入力した数字、または記号が削除されます。
	MR（記憶されている数字が電卓のスクリーンに表示されます）

キーパット	説明
	MC（記憶されていた数値をクリアします）
	メニュー： $\sqrt{x}$ （平方根）、%（パーセント）、 $1/x$ （逆数）
	電卓画面を終了します。 M+（数値と電卓に記憶された数値が足し算されます）
	+（足し算） / -（引き算） / ×（掛け算） / ÷（割り算）
	小数点を入力します。
	+ / -記号を切り替えます。
	=（計算の実行）

## 世界時計<ワールドタイム>

世界の主要都市や時刻を表示できます。

### 現地の都市を設定する

1 「メインメニュー」→「ツール」→「世界時計」の順に選択します。

- 2 1行目の地方都市を選択し、 (選択) を押します。

現在地が世界地図上に赤い線で表示されます。

- 3  /  /  /  を押すまたは  (都市) を押し、都市を変更します。

- 4  (OK/選択) を押します。

### 世界都市を設定する

- 1 「メインメニュー」→「ツール」→「世界時計」の順に選択します。

- 2 5行目の世界都市を選択し、 (選択) を押します。

現在地が世界地図上に赤い線で表示されます。

- 3  /  /  /  を押すまたは  (都市) を押し、都市を変更します。

- 4  (OK/選択) を押します。

### サマータイム機能をON/OFFする

サマータイム機能を設定すると、現地の都市または世界都市の時間が自動的に1時間進みます。

- 1 「メインメニュー」→「ツール」→「世界時計」の順に選択します。

- 2 現地都市または世界都市の[サマータイム]項目を選択し、 (ON/OFF) を押します。

## 簡易留守録

通話中の録音及び伝言を再生、管理します。

### 伝言を再生する

- 1 「メインメニュー」→「ツール」→「簡易留守録」の順に選択します。
- 2 再生したい伝言を選択し、 (再生) を押します。

### 伝言を削除する

「メインメニュー」→「ツール」→「簡易留守録」の順に選択します。

伝言の一覧画面が表示されます。

#### ■1件削除する

- 1 削除したい伝言を選択します。
- 2  (削除) を押し、「1件削除」を選択します。

- 3 削除の確認画面で、「はい」を選択します。

#### ■複数選択して削除する

- 1  (削除) を押し、「選択削除」を選択します。
- 2 削除したい伝言を選択し、 (削除) を押します。
- 3 削除の確認画面で、「はい」を選択します。


#### ■全件削除する

- 1  (削除) を押し、「全件削除」を選択します。
- 2 削除の確認画面で、「はい」を選択します。
- 3 端末暗証番号 (P.1-17) を入力し、 (OK) を押します。



## 単位換算ツールを使用する

長さ／面積／容積／重さの単位を換算することができます。



- 1 「メインメニュー」→「ツール」→「単位換算」の順に選択します。
- 2 変換項目を選択し、 (選択) を押します。
- 3 「換算前の単位」にカーソルを移動し、 (選択) を押します。 で変換前の単位を選択し、 (選択) を押します。

- 4 「数値入力欄」にカーソルを移動し、単位換算する数値を入力します。最大12文字まで数字を入力し計算できます。 を押すと、小数点が入力できます。 を押すと、カーソルの左側の数字が削除されます。
- 5 「換算後の単位」にカーソルを移動し、 (選択) を押します。 で変換後の単位を選択し、 (選択) を押します。
- 6 「換算結果」欄に換算結果が表示されます。

## ストップウォッチ

所要時間を1/100秒単位で計測できます。計測中の経過時間を20件まで記録し、表示できます。



本機のストップウォッチ機能は、下記の2種類があります。ストップウォッチ使用中、メールの受信などが優先されます。




### 1 スプリットタイム

### 2 ラップタイム

#### スプリットタイム



1 「メインメニュー」→「ツール」→「ストップウォッチ」→「スプリットタイム」の順に選択します。




2  (スタート) を押すと、計測を開始します。計測時、 (スプリット) を押すと、計測時間が記録されます。

3  (ストップ) を押すと、計測が停止します。ストップウォッチを停止した後、 (リスタート) を押すと続けて計測し、 (リセット) を押すと、計測数値がクリアされます。

#### ラップタイム

1 「メインメニュー」→「ツール」→「ストップウォッチ」→「ラップタイム」の順に選択します。

2  (スタート) を押すと、計測を開始します。 (ラップ) を押すと、経過時間を記録します。

3  (ストップ) を押すと、計測が停止します。ストップウォッチを停止した後、 (リスタート) を押すと続けて計測し、 (リセット) を押すと計測した数値がクリアされます。